Size: A5/page
Material: 128g Dual copper paper

Professional KEIROS

IT

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA

MANUALE DI ISTRUZIONI



INTRODUZIONE

Grazie per avere acquistato questo prodotto, che ha superato i nostri severi test di qualità ed è quindi in perfette condizioni di funzionamento.
In caso di difficoltà nel suo utilizzo o presunti malfunzionamenti, il nostro punto vendita più vicino a voi è a vostra disposizione.

ISTRUZIONI ORIGINALI
ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER APPARECCHI ELETTRICI

⚠ **AVVERTENZA**

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può essere causa di scosse elettriche, incendi e/o lesioni serie.
Conserva le istruzioni e le avvertenze per future consultazioni.

1) **Area di lavoro**
a) **Tenere pulita e ben illuminata l'area di lavoro.** Le aree ingombre e buie possono provocare incidenti.
b) **Non azionare utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici creano scintille che possonoprovocare l'accensione di polveri o fumi.
c) **Tenere i bambini e i passanti a distanza durante l'azionamento di un utensile elettrico.** Le distrazioni possono far perdere il controllo dell'utensile.

2) **Sicurezza elettrica**
a) **La spina dell'utensile elettrico deve corrispondere alla presa. Mai modificare la spina in alcun modo. Non utilizzare spine adattatrici con utensili elettrici dotati di messa a terra (a massa).** Spine non modificate e prese corrispondenti riducono il rischio di scossa elettrica.
b) **Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o a massa quali tubi, radiatori, cucine e frigoriferi.** Se il corpo è a terra o a massa, il rischio di scossa elettrica aumenta.
c) **Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia e non utilizzarli in luoghi umidi.** L'ingresso di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica.
d) **Non maltrattare il cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare dalla presa di rete l'utensile elettrico. Tenere il cavo distante da calore, olio, bordi affilati o parti in movimento.** Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.
e) **Quando si aziona un utensile elettrico all'esterno, usare un cavo di estensione adeguato per l'uso in esterni.** L'uso di un cavo adeguato riduce il rischio di scossaelettrica.

3) **Sicurezza personale**
a) **Non distrarsi mai, controllare quello che si sta facendo e usare il buon senso quando si azionano utensili elettrici. Non azionare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcol o medicazioni.** Un momento di disattenzionedurante l'azionamento di utensili elettrici può dare luogo a serie lesioni personali.
b) **Usare attrezzature di sicurezza. Indossare sempre protezioni per gli occhi.** L'uso appropriato di attrezzature di sicurezza quali maschere anti-polvere, calzature di sicurezza antiscivolo, casco di sicurezza, o protezioni per l'udito riduce la possibilità di subire lesioni personali.
c) **Evitare le accensioni accidentali. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spento prima di collegarlo alla rete elettrica.** Trasportare utensili elettrici con il dito sull'interruttore o collegarli in rete con l'interruttore in posizione di accensione può provocare incidenti.
d) **Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione prima di accendere l'utensile elettrico.** Una chiave lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può provocare lesioni personali.
e) **Non sbilanciarsi. Mantenere sempre la posizione e l'equilibrio appropriati.** Questo permette di controllare meglio l'utensile elettrico in situazioni impreviste.

Professional KEIROS

SLO

BATERIJSKI VRTALNIK IZVIJAČ

UPORABNIŠKI PRIROČNIK



UVOD

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka, ki je uspešno opravil naše stroge preizkuse kakovosti in je torej v odličnem delovnem stanju. V primeru težav pri uporabi ali suma nepravilnega delovanja se obrnite na našo vam najbližjo prodajno točko.

ORIGINALNA NAVODILA
SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA ZA ELEKTRIČNE NAPRAVE

⚠ **OPOZORILO**

Pred uporabo naprave preberite navodila v celoti.
Neupoštevanje naslednjih navodil lahko privede do električnega stresljaja, požara in/ali hudih poškodb.
Shranite navodila in opozorila za prihodnja posvetovanja.

1) Delovno območje
a) Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno.Nepospravljena in temna območja lahko privedejo do nesreč.
b) Električnega orodja ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih, na primer v prisotnost vnetljivih tekočin, plinov ali prahu. Električno orodje proizvaja iskre, ki lahko privedejo do vžiga prahu ali dimov.
c) Med uporabo električnega orodja naj bodo otroci in mimoidoči na ustrezni razdalji.
Raztresenost lahko privede do izgube nadzora nad orodjem.

2) Električna varnost
a) Vtič električne naprave mora ustrezati električni vtičnici. Vtiča nikoli na noben način ne spreminjajte. Ne uporabljajte adapterjev z električnim orodjem, ki vključuje ozemljitev (z maso). Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo tveganje električnega stresljaja.
b) Izogibajte se stiku telesa z ozemljenimi površinami ali površinami, spojenimi z maso, kot so cevi, radiatorji, kuhinje, hladilniki. Če je telo v stiku z ozemljitvijo ali površinami, spojenimi z maso, se nevarnost električnega stresljaja poveča.
c) Električnega orodja ne izpostavljajte dežju in ga ne uporabljajte na vlažnih mestih. Vstop vode v električno orodje poveča nevarnost električnega stresljaja.
d) S kablom lepo ravnajte. Kabla nikoli ne uporabljajte za prenos naprave, ne vlecite ga in ga ne uporabljajte za izključitev naprave iz omrežja. Kabel zaščitite pred vročino, ostrimi robovi in gibajočimi se deli. Poškodovani ali zviti kabli povečajo nevarnost električnega stresljaja.
e) Pri uporabi električnega orodja na odprtem uporabljajte podaljšek, ki je namenjen za rabo na odprtem.Uporaba ustreznega kabla zmanjša nevarnost električnega stresljaja.

3) Osebna varnost
a) Pri uporabi električnega orodja ne bodite raztreseni, koncentrirajte se na to, kar delate, in uporabljajte zdravo pamet. Orodja ne vklopite, ko ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.Trenutek nepazljivosti med uporabo električnega orodja lahko povzroči hude telesne poškodbe.
b) Uporabljajte zaščitno opremo. Vedno nosite očesno zaščito.Ustrezna uporaba zaščitne opreme, kot so protiprašne maske, nedrseča varnostna obutev, zaščitna čelada ali zaščita za sluh zmanjša nevarnost osebnih poškodb.
c) Izogibajte se nenačrtovanemu vklopu naprave. Preden orodje priključite na električno omrežje, preverite, da je vklopno stikalo na izklopljenem položaju.Prenašanje električnega orodja s prstom na vklopnem stikalu ali priključitev orodja na omrežje ob vklopljenem stikalu lahko privede do nesreč.
d) Preden električno orodje vklopite, odstranite vse ključe za namestitev, ki ste jih uporabljali. Ključ,ki je ostal pritrjen na rotacijski komponenti električnega orodja, lahko privede do osebnih p oškodb.