



**LEVIGATRICE MULTIUSO
MULTIPURPOSE SANDER
VEČNAMENSKI BRUSILNIK
VIŠENAMJENSKA BRUSILICA**

Istruzioni per l'uso originali
Original instructions
Originalna navodila
Izvorne upute



Art. No.: 164795.01

FIG.1



FIG.2



FIG.3



FIG.4



FIG.5



1	APPLICAZIONE	7
2	DESCRIZIONE (FIG. 1/2/5)	7
3	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	7
4	AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA PER GLI UTENSILI ELETTRICI	7
1)	Sicurezza dell'area di lavoro	7
2)	Sicurezza elettrica	7
3)	Sicurezza personale	8
4)	Utilizzo e manutenzione degli utensili elettrici	8
5)	Manutenzione	9
5	AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE PER L'APPARECCHIO	9
6	FUNZIONAMENTO	10
6.1	Interruttore ON/OFF (1)(Fig. 1)	10
6.2	Fissaggio della carta vetrata (Fig. 2)	10
6.3	Utilizzo del sacco di raccolta della polvere (2) (Fig. 3/4)	10
6.4	Utilizzo del raccordo per lo scarico della polvere (Fig. 5)	11
7	DETTAGLI TECNICI	11
8	RUMORISITÀ	11
9	PULIZIA E MANUTENZIONE	11
10	GARANZIA	11
11	AMBIENTE	12
12	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	13



Pericolo! - Leggere le istruzioni per l'uso per ridurre il rischio d'infortunio.



Attenzione! Indossare cuffie per le orecchie. L'impatto del rumore può provocare danni all'udito.



Attenzione! Indossare una mascherina antipolvere. Durante la lavorazione di legno e altri materiali può essere prodotta della polvere nociva alla salute. Non usare l'apparecchio per lavorare materiali contenenti amianto!



Attenzione! Indossare occhiali a maschera di sicurezza. Le scintille generate durante il lavoro, oppure le schegge, i trucioli e la polvere emessi dal dispositivo possono provocare la perdita della vista.



Classe di protezione II [doppio isolamento]



Indossare guanti



Indica rischio di lesioni fisiche o danni all'apparecchio.



La garanzia è di tre anni.

1 APPLICAZIONE

La levigatrice multiuso è destinata alla levigatura a secco del legno. È molto importante usare la carta vetrata del tipo giusto! Non adatto per un utilizzo professionale.



AVVERTENZA! Per la vostra stessa sicurezza, leggere attentamente il presente manuale e le istruzioni di sicurezza generali prima di usare l'apparecchio. Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, consegnare loro anche le presenti istruzioni.

2 DESCRIZIONE (FIG.1/2/5)

1. Interruttore ON/OFF
2. Contenitore raccogli-polvere
3. Piastra levigante con fissaggio in Velcro
4. Carta vetrata
5. Adattatore aspirazione polvere

3 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Rimuovere tutti i materiali d'imballo.
- Rimuovere i materiali d'imballo e gli inserti residui [se presenti].
- Controllare che il contenuto della confezione sia completo.
- Controllare l'apparecchio, il filo di alimentazione, la spina e tutti gli accessori per verificare che non abbiano subito danni durante il trasporto.
- Conservare la confezione e i materiali d'imballo fino alla fine del periodo di garanzia. Smaltire poi i materiali d'imballo presso un'isola ecologica.



AVVERTENZA: I materiali d'imballo non sono giocattoli! I bambini non devono giocare con le buste di plastica! Pericolo di soffocamento!

- 1 x apparecchio
- 1 x manuale
- 6 x fogli di carta vetrata (2 da 60g, 2 da 80g, 2 da 120g)
- 1 x contenitore di raccolta della polvere
- 1 x adattatore per estrazione polvere



Nel caso in cui alcune parti siano mancanti o danneggiate, contattare l'assistenza o il rivenditore.

4 Norme generali di sicurezza relative agli utensili elettrici

AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite. Il mancato rispetto di tutte le seguenti istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.

Conservare tutte le norme e le istruzioni per una futura consultazione.

L'espressione "utensile elettrico" riportato nelle norme si riferisce a un utensile elettrico alimentato da rete elettrica [tramite cavo] o a batteria [in assenza di cavo].

1) Sicurezza dell'area di lavoro

a) Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.

Aree di lavoro ingombre o poco illuminate possono essere causa di incidenti.

b) Non azionare utensili elettrici in atmosfere esplosive, per esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Potenza Gli utensili elettrici creano scintille che possono dar fuoco a polveri o fumi.

c) Tenere i bambini e gli osservatori lontani, quando si usa un utensile elettrico. La distrazione può farvi perdere il controllo.

2) Sicurezza elettrica

a) La spina di allacciamento alla rete dell'utensile elettrico deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non usare adattatori con utensili elettrici dotati di messa a terra (massa). Se nelle prese vengono inserite spine non modificate si riduce il rischio di scosse elettriche.

b) Evitare di toccare col corpo le superfici collegate a massa, come tubi, radiatori e frigoriferi. Se il vostro corpo fa da ponte con la messa a terra, si amplifica il rischio di scosse elettriche.

c) Non esporre l'utensile elettrico alla pioggia o condizioni di umidità. *L'acqua che può penetrare nell'utensile aumenta il rischio di scosse elettriche.*

d) Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non utilizzare il cavo per trasportare, tirare o scollegare dalla presa l'utensile elettrico. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento. *I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.*

e) Durante il funzionamento di un utensile elettrico all'esterno, utilizzare una prolunga idonea all'uso in esterni. *L'utilizzo di una prolunga idonea riduce il rischio di scossa elettrica.*

f) Se è inevitabile l'utilizzo di un utensile elettrico in un luogo umido, proteggersi utilizzando un dispositivo a corrente differenziale (RCD). *L'utilizzo di un RCD riduce il rischio di scossa elettrica.*

3) Sicurezza personale

a) Quando si utilizza un utensile elettrico, operare sempre con attenzione e razionalità. Non utilizzare un utensile elettrico quando si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti, alcol o farmaci. *Durante l'utilizzo di un utensile elettrico, un attimo di distrazione può comportare gravi lesioni alle persone.*

b) Usare i dispositivi di protezione personale. Indossare sempre una protezione per gli occhi. *L'uso di dispositivi di protezione come maschere antipolvere, scarpe antinfortunistiche e antiscivolo, caschi rigidi o protezioni per le orecchie, utilizzati nelle giuste condizioni, riduce il rischio di lesioni fisiche.*

c) Evitare l'avviamento accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di arresto (OFF) prima di collegare l'utensile all'alimentazione, prima di inserirvi il gruppo batteria, o prima di sollevarlo per il trasporto. *Se si trasporta un utensile elettrico tenendo il dito sull'interruttore, oppure se si accende quando*

l'interruttore è in posizione "ON", si aumenta il rischio di incidenti.

d) Rimuovere eventuali chiavette o cacciaviti di regolazione prima di accendere l'utensile. *Un cacciavite o chiavetta di regolazione lasciati inseriti su una parte rotante dell'utensile elettrico può provocare lesioni fisiche.*

e) Non sporgersi mentre si usa l'apparecchio. Mantenere sempre un buon appoggio ed equilibrio. *Questo permette un controllo migliore dell'utensile elettrico, anche in situazioni impreviste.*

f) Usare un abbigliamento adeguato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli e vestiti lontano dalle parti in movimento. *Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.*

g) Se i dispositivi sono dotati di sistemi per l'estrazione e la raccolta di polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. *L'utilizzo di un dispositivo di raccolta della polvere può ridurre i rischi correlati alle polveri.*

h) Non abbassare la guardia per la familiarità acquisita con l'uso quotidiano di utensili elettrici; essere sempre a conoscenza dei principi di sicurezza. *Un solo attimo di disattenzione può provocare lesioni anche gravi.*

4) Utilizzo e manutenzione degli utensili elettrici

a) Non forzare l'utensile elettrico. Usare l'utensile elettrico adeguato al lavoro da eseguire. *L'utensile giusto permetterà di svolgere il lavoro al meglio e in maniera più efficiente e sicura nell'ambito dell'uso previsto.*

b) Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore non funziona. *Se un utensile elettrico non può essere controllato tramite l'interruttore, diventa pericoloso e deve essere riparato.*

c) Scollegare la spina dalla presa elettrica e/o estrarre il gruppo batteria, se questo è staccabile dall'utensile, prima di eseguire

qualsiasi regolazione, cambio accessorio, o riporre gli utensili elettrici. Questo tipo di misure di prevenzione, riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico.

d) Riporre gli utensili elettrici non utilizzati fuori dalla portata dei bambini, e non consentire l'utilizzo dell'apparecchio a persone che non hanno familiarità con gli utensili elettrici o queste istruzioni. Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

e) Sottoporre a manutenzione gli utensili elettrici e i loro accessori. Controllare l'eventuale disallineamento o l'inceppamento delle parti mobili, la rottura di componenti e altre condizioni che possano influire sul funzionamento dell'utensile elettrico. In caso di danni, provvedere alla riparazione prima del nuovo utilizzo. Molti incidenti sono causati dalla cattiva manutenzione degli utensili elettrici.

f) Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Se gli utensili elettrici vengono sottoposti a una corretta manutenzione e le lame vengono mantenute affilate, è meno probabile che gli utensili si inceppino, e risultano più facili da controllare.

g) Usare gli utensili elettrici, gli accessori ed eventuali punte nel rispetto delle istruzioni fornite, tenendo in considerazione anche le condizioni e la tipologia di lavoro da eseguire. L'utilizzo dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.

h) Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso. Se impugnature e superfici di presa sono unte, non è possibile maneggiare e controllare in sicurezza l'utensile in situazioni impreviste.

5) Manutenzione

a) Fare riparare il vostro utensile elettrico da una persona qualificata per le riparazioni, usando esclusivamente ricambi identici.

Ciò garantisce la conservazione della sicurezza dell'apparecchio.

5 AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE PER L'APPARECCHIO

- Indossare sempre occhiali di protezione e una maschera antipolvere durante il lavoro con la levigatrice.
- Tenere sempre il pezzo da lavorare con delle pinze o altri utensili che ne garantiscano una presa sicura.
- Ripulire sempre i fori alla base dalla polvere.
- Collegare sempre un aspirapolvere all'adattatore montato durante il lavoro.
- Fare molta attenzione quando si levigano superfici rivestite con vernici a base di piombo:
 - Le persone che accedono all'area di lavoro devono indossare una maschera apposita che protegga dalle polveri ed esalazioni delle vernici a base di piombo.
 - I bambini e le donne in gravidanza non possono accedere all'area di lavoro.
 - Nell'area di lavoro è vietato mangiare, bere o fumare.
- Non lasciare l'utensile in funzione. Azionarlo solo quando lo si è afferrato saldamente.
- Aerare adeguatamente l'area di lavoro
- quando si fanno operazioni di levigatura. Prima dell'uso, accertarsi che il platorello non presenti crepe o rotture.
- Crepe o rotture possono provocare lesioni fisiche agli utenti.
- Se il filo di alimentazione dell'utensile elettrico è danneggiato, deve essere

sostituito con un altro appositamente preparato dal servizio assistenza.

Tenere l'utensile elettrico dalle superfici di presa isolate, perché la superficie di levigatura potrebbe andare in contatto con il proprio cavo di alimentazione.

Il taglio di un filo conduttore "in tensione" può mettere "in tensione" le parti metalliche dell'utensile elettrico e provocare una scossa elettrica all'operatore.

Rischio residuo

Anche se utilizzato e maneggiato nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, l'apparecchio conserva un margine di rischio potenziale di danni e lesioni fisiche.

Per le sue caratteristiche di fabbricazione, l'apparecchio presenta i seguenti rischi:

- a) Rischio di cortocircuito dovuto alla penetrazione di liquidi nel corpo apparecchio. Non immergere l'apparecchio e il suo caricabatterie in acqua. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano penetrare nel corpo apparecchio.
- b) Danni all'udito se si lavora senza protezioni per le orecchie.
- c) Le polveri nocive/tossiche generate durante il funzionamento costituiscono un rischio per la salute degli operatori e di eventuali osservatori. Indossare occhiali di protezione e una maschera antipolvere.
- d) L'apparecchio non è un giocattolo e non è adatto a essere dato in mano a un bambino.

6 FUNZIONAMENTO



Non usare su superfici in plastica!
AVVERTENZA: Ignorando questa avvertenza si annulla la garanzia, che quindi non coprirà il conseguente inceppamento del motorino (spazzole, cuscinetti a sfera, ecc.).

6.1 Interruttore ON/OFF(1)(Fig. 1)

- Per accendere l'apparecchio, premere "I".
- Per spegnere l'apparecchio, premere "O".



Avvertenza! Prima di collegare la levigatrice all'alimentazione, accertarsi che l'interruttore sia in posizione OFF. Se è in posizione ON, esso si avvia appena lo si collega all'alimentazione, col rischio di provocare lesioni fisiche o danni a oggetti.

6.2 Fissaggio della carta vetrata (Fig. 2)

- Selezionare la carta vetrata [4] della giusta grana. Accertarsi che i fori sulla carta coincidano con quelli alla base della piastra levigante [3].
- La carta vetrata deve essere a filo con la base della piastra levigante [3] senza allentarsi.
- Occorre selezionare la carta vetrata del tipo giusto tra quelle disponibili.

6.3 Utilizzo del sacco di raccolta della polvere (2) (Fig. 3/4)

- Il sistema di estrazione polveri aspira la polvere prodotta dal pezzo in lavorazione attraverso i fori sul platorello. La polvere viene poi trasferita dal condotto di estrazione sul retro del corpo apparecchio.
- Installazione: inserire il contenitore di raccolta polveri [2] nella luce di aspirazione, assicurandosi di agganciare i dispositivi di chiusura a destra e a sinistra del contenitore [2], in modo da bloccarlo bene prima di azionare l'apparecchio.
- Smontaggio: Quando si smonta il contenitore di raccolta polveri, seguire le istruzioni riportate qui sopra, ma in ordine inverso.

- Se il contenitore di raccolta polveri è pieno, smontarlo e aprire il coperchio, quindi svuotare la polvere, segatura, ecc. e pulire il contenitore.
- Smontaggio: Tenere con una mano il coperchio superiore e con l'altra quello inferiore. Scollegare il coperchio superiore da quello inferiore.
- Installazione: Quando si monta il contenitore di raccolta polveri, seguire le istruzioni

6.4 Utilizzo del raccordo per lo scarico della polvere (Fig. 5)

- Installazione: inserire l'adattatore polveri [5] nelle fessure che si trovano ai lati del corpo posteriore dell'apparecchio, quindi ruotare l'adattatore [5] in senso orario, accertandosi che l'adattatore [5] sia in posizione e fissato bene prima di avviare l'apparecchio.
- Smontaggio: Quando si smonta l'adattatore polveri, seguire le istruzioni riportate qui sopra, ma in ordine inverso. L'adattatore polveri può essere collegato a un sistema di aspirazione esterno per aspirare la polvere.

7 DETTAGLI TECNICI

Potenza nominale.....	200 W
Tensione di rete	230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Superficie levigante ...	145 x 145 x 104 mm
Velocità a vuoto	14,000 min ⁻¹
Classe di protezione Classe	[doppio isolamento]

8 RUMORISITÀ

Valori di rumorosità misurati in base agli standard applicabili. [K=3]
 Livello di pressione sonora..... LpA 76 dB[A]
 Livello di potenza sonora..... LwA 87 dB[A]



ATTENZIONE! Indossare protezioni per le orecchie quando la pressione sonora supera i 85 dB[A].

aw [Vibrazioni] 9m/s² K = 1.5 m/s²

Indossare una protezione per le orecchie

-I valori di vibrazioni totali dichiarati e i valori di rumorosità dichiarati sono stati misurati con un metodo di prova standard, e possono essere usati come valori di riferimento per confrontare uno strumento con altri.

-I valori di vibrazioni totali dichiarati e i valori di rumorosità dichiarati possono essere usati anche come valutazione preliminare dell'esposizione.

AVVERTENZA!

-Il livello di vibrazioni e di rumorosità durante l'effettivo utilizzo dell'apparecchio può essere diverso dai valori dichiarati, a seconda del modo in cui l'utensile è usato, e specialmente in base al tipo di pezzo in lavorazione; ed
 -È necessario stabilire misure di sicurezza per proteggere l'operatore che si basino su una stima dell'esposizione alle condizioni d'uso effettive (prendendo in considerazione l'intero ciclo di produzione, compresi i momenti in cui l'utensile è spento oppure è al minimo, oltre ai tempi di attivazione effettivi).

9 PULIZIA E MANUTENZIONE

- L'apparecchio non richiede una speciale manutenzione.
- Per mantenerlo in efficienza e funzionante, tenere pulite le prese d'aria. Accertarsi sempre che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di corrente,
- prima di eseguire qualsiasi operazione su di esso.

10 GARANZIA

- Il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di 36 mesi a partire dalla data d'acquisto del primo utente.
- La garanzia copre i difetti di materiali o produzione, ed esclude le batterie, il carica-batterie e i componenti difettosi soggetti alla normale usura, come cuscinetti, spazzole, cavi e spine, oppure accessori

come trapani, punte, lame di seghe, ecc. La garanzia esclude anche danni o difetti risultanti da uso improprio, incidenti o alterazioni, e non copre i costi di trasporto.

- I danni e/o difetti causati da uso improprio sono anch'essi esclusi dalla garanzia. Il produttore declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di lesioni fisiche risultanti da un uso improprio dell'apparecchio.
- I costi di trasporto sono sempre a carico del cliente, se non diversamente concordato in forma scritta.
- Analogamente, non sono ammessi reclami di garanzia se il danno all'apparecchio risulta da una manutenzione negligente o da un eccessivo carico di lavoro.
- Si escludono in maniera assoluta dalla garanzia anche i danni provocati dalla penetrazione di liquidi e polvere, nonché i danni intenzionali (provocati apposta o per macroscopica negligenza), uso improprio (utilizzo dell'apparecchio per applicazioni non previste), utilizzo incompetente (cioè nell'inosservanza delle istruzioni fornite nel manuale), montaggio da parte di inesperti, caduta di fulmini o collegamento a un'errata tensione di rete. La lista non è esaustiva. L'accettazione di un reclamo non determina in alcun caso la proroga del periodo di garanzia, né determina l'avvio di un nuovo periodo di garanzia in caso di sostituzione dell'apparecchio.
- Il produttore si riserva il diritto di respingere un reclamo nel caso in cui non sia possibile provare l'acquisto, oppure quando appare evidente che l'apparecchio non è stato sottoposto a una corretta manutenzione (per es. pulizia delle prese d'aria, regolare manutenzione delle spazzole in carbonio, ecc.).
- Lo scontrino d'acquisto deve essere conservato come prova della data d'acquisto.
- L'apparecchio deve essere restituito montato al rivenditore in condizioni di pulizia

accettabili (nella sua custodia stampata originale, se è possibile inserirvi l'apparecchio), e deve essere accompagnato dalla prova d'acquisto.

11 AMBIENTE



Nel caso in cui occorra sostituire l'apparecchio per raggiunti limiti di utilizzo, non smaltirlo tra i rifiuti domestici, ma farlo in maniera ecologica. I rifiuti di natura elettrica non devono essere trattati insieme ai normali rifiuti di casa. Conferirli invece presso apposite strutture di riciclaggio. Consultare le autorità locali o il rivenditore per ricevere informazioni sul riciclaggio.

12 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

SPINSERVICE S.R.L. Via Campaltd, 3/d 37036
- San Martino Buon Albergo (VR) dichiara
che il

prodotto: LEVIGATRICE MULTIFUNZIONE
a marchio: ENKHO PROFESSIONAL
Modello: 164795.01

è conforme ai requisiti essenziali e ad altre
disposizioni rilevanti delle Direttive Europee
applicabili, in base all'attuazione degli
standard europei armonizzati. Qualsiasi
modifica non autorizzata dell'apparecchio
invalida la presente dichiarazione.

Direttive Europee (compresi, se applicabili, i
loro emendamenti fino alla data della firma):
2011/65/EU e [EU]2015/863
2006/42/EC
2014/30/EU

Standard europei armonizzati (compresi, se
applicabili, i loro emendamenti fino alla data
della firma):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-4 : 2014
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013

Persona autorizzata a compilare la documen-
tazione tecnica:

Il sottoscritto agisce per conto dell'amminis-
tratore delegato dell'azienda
firma:

SPINSERVICE S.R.L.
Via Campaltd, 3/d
37036 - San Martino Buon Albergo (VR)
Partita IVA 04440360230
007

Questioni regolamentari - Responsabile della
Conformità
06/12/21

1	APPLICATION	16
2	DESCRIPTION (FIG. 1/2/5)	16
3	PACKAGE CONTENT LIST	16
4	GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS	16
1)	Work area safety	16
2)	Electrical safety	16
3)	Personal safety	17
4)	Power tool use and care	17
5)	Service	18
5	MACHINE-SPECIFIC SAFETY WARNINGS	18
6	OPERATION	18
6.1	ON/OFF Switch button[1](Fig. 1)	19
6.2	Attaching the sandpaper(Fig. 2)	19
6.3	Using the dust collection box [2] (Fig. 3/4).....	19
6.4	Using the dust exhaust connection (Fig. 5)	19
7	TECHNICAL DETAILS	19
8	NOISE	19
9	CLEANING AND MAINTENANCE	20
10	WARRANTY	20
11	ENVIRONMENT	20
12	DECLARATION OF CONFORMITY	21



Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.



Caution! Wear earmuffs. The impact of noise can cause damage to hearing.



Caution! Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!



Caution! Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.



Protection class II (Double isolation)



Wear gloves



Denotes risk of personal injury or damage to the tool.



The warranty is for three years

1 APPLICATION

The multipurpose sander is intended for dry sanding of wood, plastic, plaster and painted surface. It is very important to use the correct sandpaper! Not suitable for professional use.



WARNING! Read this manual and general safety instructions carefully before using the appliance, for your own safety. Your power tool should only be passed on together with these instructions.

2 DESCRIPTION (FIG.1/2/5)

1. ON/OFF Switch button
2. Dust collection box
3. Sanding plate with velcro attaching
4. Sandpaper
5. Dust adapter

3 PACKAGE CONTENT LIST

- Remove all packaging materials.
- Remove remaining packing and package inserts (if included).
- Check that the package contents are complete.
- Check the appliance, the power cord, the power plug and all accessories for transportation damage.
- Keep the packing materials as far as possible till the end of the warranty period. Dispose it into your local waste disposal system afterwards.



WARNING: Packaging materials are not toys! Children must not play with plastic bags! Danger of suffocation!

- 1 x machine
- 1 x manual
- 6 x sandpaper (2x 60 gr, 2x 80 gr, 2x 120 gr)
- 1 x dust collection box
- 1 x dust adapter



If any parts are missing or damaged, please contact your dealer.

4 General power tool safety warnings

WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit.

Cluttered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power

tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*

e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*

f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. *Use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. *A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*

b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. *Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. *Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.*

d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. *A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. *This enables better control of the power tool in unexpected situations.*

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. *Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.*

g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. *Use of dust collection can reduce dust-related hazards.*

h) Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. *A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.*

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. *The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. *Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*

c) Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.*

d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. *Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*

e) Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. *Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*

f) Keep cutting tools sharp and clean. *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*

g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructi-

ons, taking into account the working conditions and the work to be performed.

Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

h) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.

Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

5) Service

a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. *This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*

5 MACHINE-SPECIFIC SAFETY WARNINGS

- Always wear safety-goggles and a dust-mask during your work with the finishing-sander.
- Always secure the work piece by clamps or else to avoid slipping away.
- Always keep the holes in the base plate clean from dust.
- Always connect a vacuum cleaner to the attached adapter during your work.
- Take special care when sanding lead based paint:
 - All persons entering the work area must wear a mask specially designed for protection against lead paint dust and fumes.
 - Children and pregnant women must not enter the work area.
 - Do not eat, drink or smoke in the work area.
- Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
- Ventilate your work area adequately

- when you perform sanding operations. Be sure that there are no cracks or
- breakage on the pad before use. Cracks or breakage may cause a personal injury.
- If the supply cord of this power tool is damaged, it must be replaced by a specially prepared supply cord available through the service organization.

Hold the power tool by insulated gripping surfaces, because the sanding surface may contact its own cord.

Cutting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

Residual Risk

Even if properly operating and handling this appliance in accordance with all the safety requirements, potential risks of injury and damage remain.

Due to its construction and build, this tool may present the following hazards:

- a) There is risk of a short-circuit due to liquids penetrating the housing. Do not immerse the appliance and charger in water. Make sure that no water or other liquids can enter the housing.
- b) Ear damage if working without ear protection
- c) The harmful /toxic dusts produced during operation pose the risk to the health of the operator and persons in the vicinity. Wear eye protection and a dust mask.
- d) The device is not a toy and does not belong in the hands of children.

6 OPERATION



Do not sand plaster surfaces!
WARNING: In this case your guarantee becomes void, this may clog the motor (brushes, ball bearings, ..).

6.1 ON/OFF Switch button(1)(Fig. 1)

- To switch on the machine press the I.
- To switch off the machine press the O.



Warning! Prior to connecting the sander to the mains power supply ensure the switch is in the off position. If it is in the on position when connected to a live mains power supply, the tool will start immediately, this could potentially result in bodily harm or material damage.

6.2 Attaching the sandpaper(Fig. 2)

- Select sandpaper [4] with the correct grain size. Make sure the perforations in the paper coincide with those on the sanding base sanding plate [3].
- The sandpaper should rest flush on the base sanding plate [3] and must not come loose.
- You can be sure to find the right sandpaper among our product range.

6.3 Using the dust collection box (2) (Fig. 3/4)

- The dust extraction system extracts sanding dust from the work piece through the holes in the backing pad. The dust is then transferred through the dust extraction port on the rear of the sander housing.
- To install: pull and slide dust collection box [2] into the dust extraction port, make sure the latches on the right and left of the dust collection box [2] into place and it is secure before beginning operation.
- To remove: When removing the dust collection box, follow the above procedure in reverse order.
- If the dust collection box is full, you can remove it from this tool and open the cover of box, empty dust, wood dust, etc. in the

body, finally clean the dust collection box.

- To remove: Hold the top cover with one hand and the lower cover with the other. Disconnect the top cover from the lower cover.
- To install: When assembling the dust collection box, follow the above procedure in reverse order.

6.4 Using the dust exhaust connection (Fig. 5)

- To install: push and slide the dust adapter [5] through the slots which are on the sides of the rear housing of this tool and rotate the adapter [5] clockwise, make sure the dust adapter [5] into place and it is secure before beginning operation.
- To remove: When removing the dust adapter, follow the above procedure in reverse order. The dust adapter shall be connecting together with an external vacuum cleaner to take away the dust in dust cover.

7 TECHNICAL DETAILS

Power rating	200W
Mains voltage	230 V
Mains frequency	50 Hz
Sanding surface	145 x 145 x 104 mm
No load speed	14,000 min ⁻¹
Safety class	Class II (double insulated)

8 NOISE

Noise emission values measured according to relevant standard. (K=3)

Acoustic pressure level	LpA 76 dB(A)
Acoustic power level	LwA 87 dB(A)



ATTENTION! Wear hearing protection when sound pressure is over 85 dB(A).

aw [Vibration]	9m/s ²	K = 1.5 m/s ²
----------------------	-------------------------	--------------------------

Wear hearing protection :

-The declared vibration total values and the declared noise emission values have been measured in accordance with a standard test

method and may be used for comparing one tool with another.

-The declared vibration total values and the declared noise emission values may also be used in a preliminary assessment of exposure.

WARNING!

-The vibration and noise emissions during actual use of the power tool can differ from the declared values depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed; and

-It is necessary to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use [taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time].

9 CLEANING AND MAINTENANCE

- The machine does not require any special maintenance.
- For safe and efficient working, always keep the machine and the ventilation slots clean.
- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

10 WARRANTY

- This product is warranted for a 36-month period effective from the date of purchase by the first user.
- This warranty covers all material or production flaws excluding : batteries, chargers, defective parts subject to normal wear & tear such as bearings, brushes, cables, and plugs, or accessories such as drills, drill bits, saw blades, etc. ; damage or defects resulting from maltreatment, accidents or alterations; nor the cost of transportation.
- Damage and/or defects resulting from inappropriate use also do not fall under the warranty provisions. We also disclaim all liability for any bodily injury resulting from inappropriate use of the tool.

- Any transportation costs shall always be borne by the customer, unless agreed otherwise in writing.
- At the same time, no claim can be made on the warranty if the damage of the device is the result of negligent maintenance or overload.
- Definitely excluded from the warranty is damage resulting from fluid permeation, excessive dust penetration, intentional damage [on purpose or by gross carelessness], inappropriate usage [use for purposes for which the device is not suitable], incompetent usage [e.g. not following the instructions given in the manual], inexpert assembly, lightning strike, erroneous net voltage. This list is not exhaustive.
- Acceptance of claims under warranty can never lead to the prolongation of the warranty period nor commencement of a new warranty period in case of a device replacement.
- We reserve the right to reject a claim whenever the purchase cannot be verified or when it is clear that the product has not been properly maintained. [Clean ventilation slots, carbon brushes serviced regularly, etc.].
- Your purchase receipt must be kept as proof of date of purchase.
- Your appliance must be returned undismantled to your dealer in an acceptably clean state, [in its original blow-molded case if applicable to the unit], accompanied by proof of purchase.

11 ENVIRONMENT



Should your appliance need replacement after extended use, do not dispose of it with the household refuse, but in an environmentally safe way. Waste produced by electrical machine items should not be handled like normal household rubbish. Please recycle where recycle facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

12 DECLARATION OF CONFORMITY

SPINSERVICE S.R.L. Via Campaltd, 3/d 37036
- San Martino Buon Albergo (VR) declares
that:

Product: MULTIPURPOSE SANDER

Trade mark: ENKHO PROFESSIONAL

Model: 164795.01

is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable European Directives, based on the application of European harmonized standards. Any unauthorized modification of the apparatus voids this declaration.

European Directives (including, if applicable, their amendments up to the date of signature):

2011/65/EU and [EU]2015/863

2006/42/EC

2014/30/EU

European harmonized standards (including, if applicable, their amendments up to the date of signature):

EN62841-1 : 2015

EN62841-2-4 : 2014

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN61000-3-2 : 2014

EN61000-3-3 : 2013

Authorized person for the compilation of the technical documentation :

The undersigned acts on behalf of the company CEO,
signature:

SPINSERVICE S.R.L.
Via Campaltd, 3/d
37036 - San Martino Buon Albergo (VR)
Partita IVA 04440360230
007

Regulatory Affairs – Compliance Manager
06/12/21

1	APLIKACIJA	24
2	OPIS (SLIKE 1/2/5)	24
3	VSEBINA EMBALAŽE	24
4	SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA ZA ELEKTRIČNO ORODJE	24
1)	Varnost delovnega okolja	24
2)	Električna varnost	24
3)	Osebna varnost	25
4)	Uporaba in vzdrževanje električnega orodja	25
5)	Servis	26
5	SPECIFIČNA VARNOSTNA OPOZORILA ZA STROJ	26
6	UPORABA	27
6.1	Stikalo za VKLOP/IZKLOP[1](Slika 1)	27
6.2	Namestitev brusnega papirja (Slika 2)	27
6.3	Uporaba zbirne posode za prah [2] (Slika 3/4)	27
6.4	Uporaba sesalnega priključka za prah (Slika 5)	27
7	TEHNIČNI PODATKI	27
8	HRUP	28
9	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	28
10	GARANCIJA	28
11	OKOLJE	29
12	IZJAVA O SKLADNOSTI	30



Nevarnost! - Preberite navodila za uporabo, da bi omejili tveganje poškodb.



Previdno! Nosite zaščitne slušalke. Hrup lahko poškoduje sluh.



Previdno! Nosite protiprašno masko. Pri delu na lesu in drugih materialih se lahko proizvaja zdravju škodljiv prah. Naprave nikoli ne uporabljajte na materialih, ki vsebujejo azbest!



Previdno! Nosite zaščitna očala. Iskre, ki se proizvajajo med delom, ali ostružki, drobci in prah iz naprave lahko privedejo do oslepitve.



Zaščitni razred II (dvojna izolacija)



Nosite rokavice



Opozarja na tveganje osebnih poškodb ali poškodb orodja.



Garancija velja za tri leta

1 APLIKACIJA

Večnamenski brusilnik je namenjen suhemu brušenju lesa. Zelo pomembno je uporabiti ustrezen brusni papir! Ni primeren za profesionalno rabo.



OPOZORILO! Za vašo varnost pred uporabo naprave pozorno preberite pričujoči priročnik in splošna varnostna navodila. Če električno orodje predate tretjim, mu obvezno priložite ta navodila.

2 OPIS (SLIKE 1/2/5)

1. Stikalo za vklop/izklop
2. Zbirna posoda za prah
3. Brusna plošča z velkrom
4. Brusni papir
5. Priključek za prah

3 VSEBINA EMBALAŽE

- Odstranite ves material embalaže.
- Odstranite preostale embalarne vstavke [če so prisotni].
- Preverite, da je vsebina embalaže celovita.
- Preverite napravo, električni kabel, električni vtič in vse pripomočke, da se niso poškodovali pri prevozu.
- Material embalaže shranite čim dlje do izteka garancijskega obdobja. Na koncu ga odložite na lokalnem odlagališču za odpadke.



OPOZORILO: Material embalaže ni igrača! Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi vrečkami! Nevarnost zadušitve!

- 1 x naprava
- 1 x priročnik
- 6 x brusnih listov [2x 60 g, 2x 80 g, 2x 120 g]
- 1 x posoda za prah
- 1 x priključek za prah



Če je kaka komponenta poškodovana ali manjka, se prosimo obrnite na prodajalca.

4 Splošna varnostna opozorila za električno orodje

OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in specifikacije, priložene električnemu orodju.

Neupoštevanje opozoril in navodil v nadaljevanju lahko privede do električnega udara, požara in/ali resnih poškodb.

Shranite vsa opozorila in navodila za poznejše posvetovanje.

Izraz "električno orodje" v opozorilih se nanaša na električno orodje, ki se napaja preko omrežja [žično] ali preko baterije [brezžično].

1) Varnost delovnega okolja

a) Delovno okolje naj bo čisto in dobro osvetljeno. *Neurejeno ali temno okolje poveča možnosti nesreč.*

b) Električnega orodja ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih, kot so okolja, kjer so prisotne vnetljive tekočine, plini ali prah.

Električna orodja proizvajajo iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.

c) Otroci in drugi ljudje naj se ne zadržujejo na območju, kjer se uporablja električno orodje. *Raztresenost lahko privede do izgube nadzora.*

2) Električna varnost

a) Vtiči električnega orodja se morajo skladati z električno vtičnico. Vtiča nikoli na noben način ne spreminjajte. Z ozemljenim orodjem ne uporabljajte adapterjev.

Nespremenjeni vtiči in skladne vtičnice zmanjšajo nevarnost električnega udara.

b) Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi kablji ali površinami, kot so cevi, radiatorji, nape in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara večja.

c) Električnega orodja ne izpostavljajte

dežju ali mokrim pogojem. Vstop vode v električno orodje poveča nevarnost električnega udara.

d) S kablom lepo ravnajte. Orodja ne prenašajte tako, da bi držali za kabel, kabla ne vlecite in ga ne uporabljajte za izključitev orodja iz električnega omrežja. Kabel naj ne pride v stik z vročino, oljem, ostrimi robovi ali gibajočimi se deli. Poškodovani ali zviti kabli povečajo tveganje električnega udara.

e) Pri uporabi električnega orodja na odprtem uporabljajte podaljšek, ki je primeren za uporabo na odprtem. Uporaba podaljška, ki je primeren za uporabo na odprtem, zmanjša nevarnost električnega udara.

f) Če je uporaba električnega orodja na vlažnem mestu neizogibna, uporabljajte napravo z diferencialnim tokom (RCD). Uporaba RCD zmanjša tveganje električnega udara.

3) Osebna varnost

a) Ostanite oprezni, bodite pozorni na to, kar delate, in uporabljajte zdravo pamet pri upravljanju z električnim orodjem.

Električnega orodja ne uporabljajte, ko ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih osebnih poškodb.

b) Nosite opremo za osebno zaščito. Vedno nosite očesno zaščito. Zaščitna oprema, kot so protiprašne maske, ne drseča varnostna obutev, trdo glavno pokrivalo ali zaščita za sluh, če se uporablja v ustreznih okoliščinah, zmanjša nevarnost osebnih poškodb.

c) Preprečite nenačrtovani vklop.

Poskrbite, da je stikalo na izklopljenem položaju, preden napravo priključite v električni vir in/ali baterijo ter preden jo dvignete in prenašate. Prenašanje električnega orodja s prstom na vklopnem stikalu ali priključitev električnega orodja v omrežje z vklopljenim stikalom poveča

nevarnost nesreč.

d) Preden vklopite električno orodje, odstranite ključ ali klešče za naravno.

Klešče ali ključ za naravno, ki so priključeni na rotacijsko komponento električnega orodja, lahko privedejo do osebnih poškodb.

e) Ne natezajte se preveč. Vedno ohranite stabilen položaj in ravnovesje. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih okoliščinah.

f) Nosite ustrezna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Lase in oblačila hranite daleč od gibajočih se delov. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zataknejo v gibajoče se dele.

g) Če naprava vključuje sredstvo za sesanje in zbiranje prahu, poskrbite, da je to sredstvo nameščeno in se pravilno uporablja. Uporaba zbirnih pripomočkov za prah lahko zmanjša nevarnosti, vezane na prah.

h) Ne dovolite, da bi zaradi poznavanja, ki ste si ga pridobili zaradi pogoste uporabe orodja, postali neprevidni in prezrli varnostne principe. Malomarnost lahko v trenutku privede do resnih osebnih poškodb.

4) Uporaba in vzdrževanje električnega orodja

a) Električnega orodja ne uporabljajte na silo. Uporabljajte ustrezno električno orodje za delo, ki ga želite izvajati. Ustrezno električno orodje bo delo opravilo bolje in varneje ob delovni zmogljivosti, za katero je bilo izdelano.

b) Električnega orodja ne uporabljajte, če ga ni mogoče vklopiti in izklopiti preko stikala. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzorovati preko vklopnega stikala, je nevarno in ga je potrebno popraviti.

c) Izključite vtič iz električnega vira in/ali odstranite baterijsko enoto, če je odstranljiva, pred naravno električnega orodja, pred menjavo nastavkov in pred shranjevanjem. Takšni preventivni posegi zmanjšajo nevarnost nenačrtovanega vklopa

električnega orodja.

d) Električno orodje hranite izven dosega otrok in ne dovolite, da z njim upravljajo osebe, ki se na tovrstna orodja ne spoznajo oziroma niso prebrale navodil za uporabo.

Električno orodje je nevarno v rokah neizkušenih oseb.

e) Električno orodje in nastavke redno vzdržujte. Preverite morebitno nepravilnost ali ukrivljenost gibajočih se delov, poškodovanost komponent in druge pogoje, ki bi lahko vplivali na delovanje električnega orodja. Če je orodje poškodovano, ga pred ponovno uporabo nesite v popravilo.

Številne nesreče so rezultat slabega vzdrževanja električnega orodja.

f) Rezalno orodje naj bo nabrušeno in čisto.

Pri ustrezno vzdrževanih rezalnih orodjih z ostrimi robovi je nevarnost zagozditve manjša in orodje je lažje nadzorovati.

g) Električno orodje, pripomočke in nastavke itd., uporabljajte v skladu s pričujočimi navodili, upoštevajoč delovne pogoje in delo, ki ga želite izvesti. Uporaba električnega orodja za dela, za katera ni predvideno, lahko privede do nevarnih situacij.

h) Ročaje in druge predele za držanje ohranite suhe, čiste in proste olja in maščobe. Drseči ročaji in predeli za držanje ne omogočajo varnega prijema in nadzora orodja v nepričakovanih situacijah.

5) Servis

a) Električno orodje naj servisira strokovno servisno osebo z uporabo identičnih nadomestnih delov. To bo zagotovilo varnost električnega orodja.

5 SPECIFIČNA VARNOSTNA OPOZORILA ZA STROJ

- Med delom z brusilnikom vedno nosite zaščitna očala in protiprašno masko.
- Obdelovanec vedno pritrdite s

primeži ali drugimi sredstvi, da bi se izognili zdrs.

- Luknje na osnovni plošči naj bodo vedno proste prahu.
- Pri delu vedno priključite sesalnik v priložen priključek za prah.
- Posebej bodite previdni pri brušenju barv na osnovi svinca:
 - Vse osebe, ki stopijo na delovno območje, morajo nositi masko, ki je posebej namenjena za zaščito pred prahom in hlapi svinčenih barv.
 - Otrokom in nosečnicam ni dovoljen vstop na delovno območje.
 - Na delovnem območju ne jejte, pijte in ne kadite.
- Orodja ne pustite vklopljenega. Pri delu vedno držite orodje z rokami.
- Pri brušenju zagotovite ustrezno prezračevanje delovnega območja.
- Pred uporabo preverite, da na brusni plošči ni razpok ali drugih poškodb.
- Razpoke in druge poškodbe lahko privedejo do osebnih poškodb.
- Če je kabel električnega orodja poškodovan, ga mora zamenjati servisna služba s posebej pripravljenim kablom.

Električno orodje držite za izolirane površine, saj lahko brusna površina pride v stik z lastnim kablom.

Če prerežete žico pod napetostjo, lahko izpostavljeni kovinski deli električnega orodja preidejo pod napetost in privedejo do električnega udara pri uporabniku.

Dodatna tveganja

Četudi napravo uporabljate in z njo upravljate pravilno v skladu z vsemi

varnostnimi predpisi, obstaja tveganje osebnih poškodb in materialne škode. Zaradi svoje zgradbe lahko orodje privede do naslednjih tveganj:

- a) V primeru vstopa tekočine v ohišje lahko pride do kratkega stika! Naprave in polnilca ne vstavljajte v vodo. Poskrbite, da v ohišje ne vstopi voda ali druga tekočina.
- b) Poškodba sluha, če delate brez ušesne zaščite.
- c) Škodljivi / strupeni prah, ki se proizvaja med delovanjem, predstavlja tveganje za zdravje uporabnika in oseb v bližini. Nosite zaščito za oči in protiprašno masko.
- d) Naprava ni igrača in jo je potrebno hraniti izven dosega otrok.

6 UPORABA



Ne brusite mavčnih površin!
OPOZORILO: V tem primeru se garancija izniči, pri tem posegu se motor lahko zamaši (krtače, ležaji, ..).

6.1 Stikalo za vklop/izklop [1] (Slika 1)

- Za vklop naprave pritisnite na I.
- Za izklop naprave pritisnite na O.



Opozorilo! Preden brusilnik priključite v električno omrežje, poskrbite, da je stikalo na izklopljenem položaju. Če je na vklopnem položaju, ko ga priključite v električni vir, se orodje takoj vklopi, kar lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode.

6.2 Namestitev brusnega papirja (Slika 2)

- Izberite brusni papir [4] z ustrezno granulacijo. Poskrbite, da se luknje v papirju ujemajo z luknjami na brusni plošči [3].
- Brusni papir se mora prilegati brusni plošči [3] in ne sme plapolati.

- Ustrezni brusni papir zagotovo najdete v naši zbirki izdelkov.

6.3 Uporaba zbirne posode za prah [2] (Slika 3/4)

- Sistem za ekstrakcijo prahu vsesa prah brušenja z obdelovanca skozi namenske luknje. Prah se nato odvede skozi priključek za prah na zadnji strani ohišja brusilnika.
- Za namestitev: zbirno posodo za prah [2] potegnite in jo zdrsnete v priključek za prah, poskrbite, da se zatiči na levi in desni strani zbirne posode za prah [2] pravilno zaprejo in je posoda varno pritrjena.
- Za odstranitev: za odstranitev zbirne posode za prah postopajte, kot je opisano zgoraj, vendar v nasprotnem vrstnem redu.
- Če je zbirna posoda za prah polna, jo odstranite z orodja, odprite pokrov posode, izpraznite prah, lesne ostruže itd., in na koncu zbirno posodo očistite.
- odstranitev: Vrhnji pokrov držite z eno roko, spodnji pa z drugo. Ločite vrhnji pokrov od spodnjega.
- Za namestitev: Za sestavo zbirne posode za prah postopajte, kot je opisano zgoraj, vendar v nasprotnem vrstnem redu.

6.4 Uporaba sesalnega priključka za prah (Slika 5)

- Za namestitev priključek za prah [5] potisnite in zdrsnete skozi reže ob straneh zadnjega dela ohišja naprave in priključek [5] obrnite v smeri urinega kazalca; pred uporabo naprave poskrbite, da je priključek za prah [5] pravilno in varno nameščen.
- Za odstranitev: za odstranitev priključka za prah postopajte, kot je opisano zgoraj, vendar v nasprotnem vrstnem redu. Priključek za prah lahko priključite na zunanji sesalnik.

7 TEHNIČNI PODATKI

Moč	200 W
Napetost	230 V
Frekvenca	50 Hz
Brusna površina	145 x 145 x 104 mm
Hitrost brez obremenitve	14,000 min ⁻¹

Varnostni razred .. Razred II [dvojna izolacija]

8 HRUP

Vrednosti oddanega hrupa izmerjene v skladu z ustreznim standardom. [K=3]

Nivo zvočnega tlaka LpA 76 dB(A)

Nivo zvočne moči LwA 87 dB(A)



POZOR! Nosite zaščito za sluh, ko je zvočni tlak nad 85 dB(A).

aw [vibracije] 9m/s² K = 1,5 m/s²

Nosite zaščito za sluh:

-Navedena skupna vrednost vibracij in navedena vrednost oddanega hrupa sta bili izmerjeni s standardno testno metodo in se lahko uporabljata za primerjavo orodja z drugimi.

-Navedena skupna vrednost vibracij in navedena vrednost oddanega hrupa se lahko uporabljata tudi za preliminarno ugotavljanje izpostavitve.

OPOZORILO!

-Emisije vibracij in hrupa med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikujejo od navedenih vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja, posebej vrste obdelovanca; in

-Določiti je potrebno varnostne ukrepe za zaščito uporabnika na podlagi ocene izpostavljenosti pri dejanskih pogojih uporabe [upoštevajoč vse faze delovnega cikla, vključno s časom, ko je orodje izklopljeno in ko deluje brez bremena, kakor tudi zagonski čas].

9 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Naprava ne potrebuje posebnega vzdrževanja.
- Za varno in učinkovito delovanje poskrbite, da so enota in prezračevalne odprtine vedno čiste.
- Pred kakršnimkoli posegom na orodje poskrbite, da je orodje izklopljeno.

10 GARANCIJA

- Izdelek nosi garancijo za obdobje 36 mesecev od datuma nakupa s strani prvega uporabnika.
- Garancija pokriva vse napake materialov in proizvodnje razen : baterij, polnilcev, komponent, ki so podvržene normalni obrabi, kot so ležaji, krtače, kabli in vtiči, ali nastavki, kot so svedri, rezila, itd. ; škode ali napak zaradi zlorabe, nesreč ali sprememb; stroškov prevoza.
- Škode in/ali napak zaradi neustrezne uporabe garancija tudi ne pokriva. Odklanjamo tudi vsakršno odgovornost za telesne poškodbe, ki so posledice neustrezne uporabe orodja.
- Vse stroške prevoza krije stranka, razen če se pisno dogovorimo drugače.
- Garancije tudi ni mogoče uveljavljati, če je škoda na napravi posledica nemarnega vzdrževanja ali preobremenitve.
- Iz garancije je v vsakem primeru izključena škoda, ki je posledica vstopa tekočin, pretiranega prahu, namerne škode [načrtne ali zaradi hude malomarnosti], neustrezne uporabe [uporaba za namene, za katere naprava ni primerna], nekompetentne rabe [npr. neupoštevanje navodil v priročniku], neustrezne montaže, udarca strele, napačne omrežne napetosti. Seznam ni izčrpen.
- Popravila pod garancijo ne podaljšajo garancijskega obdobja in ne predstavljajo začetka novega garancijskega obdobja v primeru menjave naprave.
- Pridržujemo si pravico odklona posega pod garancijo, če nakupa ni mogoče preveriti ali če je jasno, da izdelek ni bil pravilno vzdrževan [čiščenje ventilacijskih odprtín, redno servisiranje ogljikovih ščetk, itd.].
- Shranite račun kot dokazilo o datumu nakupa.
- Napravo vrnite v sestavljenem in sorazmerno čistem stanju vašemu prodajalcu [v originalni škatli, če je priložena] skupaj z dokazilom o nakupu.

11 OKOLJE



Če bi napravo po dolgem obdobju uporabe potrebno zamenjati, je ne odložite z navadnimi gospodinjskimi odpadki, temveč na okolju prijazen način. Odpadne električne opreme ni dovoljeno obravnavati kot navadne gospodinjske odpadke. Prosimo, reciklirajte, kjer tovrstna možnost obstaja. Vprašajte lokalno oblast ali prodajalca za podrobnosti o reciklirnih službah.

12 IZJAVA O SKLADNOSTI

SPINSERVICE S.R.L. Via Campalto, 3/d 37036
- San Martino Buon Albergo (VR) izjavlja, da
je:

Izdelek: VEČNAMENSKI BRUSILNIK

Znamka: ENKHO PROFESSIONAL

Model: 164795.01

v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi
relevantnimi predpisi namenskih evropskih
direktiv na osnovi izvajanja evropskih
usklajenih standardov. Nepooblaščno
spreminjanje naprave izniči to izjavo.

Evropske direktive (vključno s spremembami
do datuma podpisa):

2011/65/EU in [EU]2015/863

2006/42/ES

2014/30/EU

Evropski usklajeni standardi (vključno s
spremembami do datuma podpisa):

EN62841-1 : 2015

EN62841-2-4 : 2014

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN61000-3-2 : 2014

EN61000-3-3 : 2013

Pooblaščen oseb za sestavo tehnične
dokumentacije:

Podpisani deluje v imenu glavnega izvršnega
direktorja podjetja,
podpis:

SPINSERVICE S.R.L.
Via Campalto, 3/d
37036 - San Martino Buon Albergo (VR)
Partita IVA 04440360230
007

Regulativne zadeve - Direktor za skladnost
delovanja

06/12/21

1	PRIMJENA	33
2	OPIS (SL. 1/2/5)	33
3	POPIS SADRŽAJA PAKIRANJA	33
4	OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNI ALAT	33
1)	Sigurnost radnog područja	33
2)	Električna sigurnost	33
3)	Osobna sigurnost	34
4)	Uporaba i njega električnog alata	34
5)	Servis	35
5	UREĐAJ-POSEBNA SIGURNOSNA UPOZORENJA	35
6	RAD	36
6.1	Gumb za uključivanje/isključivanje (1) (Sl. 1)	36
6.2	Pričvrščivanje brusnog papira (Sl. 2)	36
6.3	Korištenje kutije za prikupljanje prašine (2) (Sl. 3/4)	36
6.4	Korištenje priključka za ispuhivanje prašine (Sl. 5)	36
7	TEHNIČKI PODACI	36
8	BUKA	37
9	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	37
10	JAMSTVO	37
11	OKOLIŠ	38
12	IZJAVA O SUKLADNOSTI	39



Opasnost! - Čitanjem radnih uputa, smanjuje se rizik od ozljeda.



Oprez! Nosite štitnike za uši. Utjecaj buke može oštetiti sluh.



Oprez! Nosite masku za disanje. Prašina koja šteti zdravlju može nastati prilikom obrade drva i drugih materijala. Nikada nemojte koristiti uređaj za rad na materijalima koji sadrže azbest!



Oprez! Nosite sigurnosne naočale. Iskre nastale tijekom rada ili iverje, krhotine i prašina koje emitira uređaj mogu prouzročiti gubitak vida.



Razred zaštite II (Dvostruka izolacija)



Nosite rukavice



Označava rizik od osobnih ozljeda ili oštećenja alata.



Jamstvo traje tri godine.

1 PRIMJENA

Višenamjenska brusilica namijenjena je suhom brušenju drva. Vrlo je važno koristiti ispravan brusni papir! Nije prikladna za profesionalnu uporabu.



UPOZORENJE! Pozorno pročitajte ovaj priručnik i opće sigurnosne upute prije korištenja uređaja, radi vaše vlastite sigurnosti. Vaš električni alat morate predati trećim stranama samo zajedno s ovim uputama.

2 OPIS (SL.1/2/5)

1. Sklopka za uklj./isklj.
2. Kutija za prikupljanje prašine
3. Brusna ploča s čičak pričvršćivanjem
4. Brusni papir
5. Adapter za prašinu

3 POPIS SADRŽAJA PAKIRANJA

- Uklonite sav pakirni materijal.
- Uklonite preostalo pakiranje i umetke pakiranja (ako su uključeni).
- Uvjerite se da je sadržaj pakiranja potpun.
- Provjerite uređaj, kabel za napajanje, utikač i sav pribor u pogledu oštećenja tijekom prijevoza.
- Čuvajte pakirni materijal što je dulje moguće sve do kraja jamstvenog razdoblja. Nakon toga odložite ga u lokalni sustav za odlaganje otpada.



UPOZORENJE: Pakirni materijal nije igračka! Djeca se ne smiju igrati s plastičnom vrećicom! Opasnost od gušenja!

- 1 x uređaj
- 1 x priručnik
- 6 x brusni papir [2x 60 gr, 2x 80 gr, 2x 120 gr]
- 1 x kutija za prikupljanje prašine
- 1 x adapter prašine



Ako neki dijelovi nedostaju ili su oštećeni, kontaktirajte svog dobavljača.

4 Opća sigurnosna upozorenja za električni alat

UPOZORENJE Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije koje ste dobili s ovim električnim alatom.

Nepridržavanje svih dolje navedenih uputa može uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Čuvajte sva upozorenja i upute za buduće reference. Pojam "električni alat" u upozorenjima se odnosi na mrežno napajani (kabelom) električni alat ili napajan baterijama (bežično) električni alat.

1) Sigurnost radnog prostora

a) Održavajte radni prostor čistim i dobro osvijetljenim. Neuredna ili tamna područja pozivaju na nesreće.

b) Ne koristite električni alat u eksplozivnim atmosferama, kao što su one gdje ima zapaljive tekućine, plinova ili prašine. Snaga alat stvara iskre koje mogu zapaliti prašinu ili dimne plinove.

c) Držite djecu i prolaznike podalje kada radite s električnim alatom. Nepažnja može dovesti do gubitka kontrole.

2) Električna sigurnost

a) Električni alat se mora podudarati s utičnicom. Nikada ne mijenjajte utikač ni na koji način. Ne koristite adaptere za utikače s (uzemljenim) električnim alatom.

Neizmijenjeni utikači i prikladne utičnice će smanjiti rizik od električnog udara.

b) Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, nape i rashladni uređaji. Postoji povećan rizik od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.

c) Ne izlažite električni alat kiši ili vlažnim uvjetima. Voda kada prodre u električni alat će povećati rizik od električnog udara.

d) Nemojte zloupotrebljavati kabel. Nikada ne koristite kabel za prenošenje, povlačenje ili odspajanje alata iz napajanja. Držite kabel podalje od topline, ulja, oštih rubova i pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapetljani kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

e) Kada koristite električni alat vani, koristite produžni kabel prikladan za rad vani. Uporaba kabela prikladnog za vanjsku uporabu smanjuje rizik od električnog udara.

f) Ako je neophodno koristiti električni alat na vlažnom mjestu, koristite RCD zaštitne strujne sklopke. Uporaba RCD uređaja smanjuje rizik od električnog udara.

3) Osobna sigurnost

a) Budite oprezni, pratite što radite i koristite zdrav razum kada upravljate električnim alatom. Nemojte koristiti električni alat kada ste umorni, pod utjecajem droge, lijekova ili alkohola. Trenutak nepažnje tijekom korištenja električnog alata može dovesti do ozbiljnih osobnih ozljeda.

b) Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema kao što je maska za prašinu, neklizna sigurnosna obuća, tvrdi šešir ili zaštita za uši korišteni u prikladnim uvjetima će smanjiti osobne ozljede.

c) Sprječite nenamjerno pokretanje. Uvjerite se da je prekidač u isključenom položaju prije spajanja na izvor napajanja i/ili baterijski sklop, pakiranja, podizanja ili prenošenja alata. Prenosanje električnog alata s prstom na prekidaču ili napajanim električnim alatom može dovesti do nesreća.

d) Uklonite sve ključeve za prilagodbu ili odvijače prije uključivanja električnog alata. Ključ ili odvijač ostavljen na okretnim dijelovima električnog alata može dovesti do osobnih ozljeda.

e) Nemojte se pretjerano naginjati. Pravilno držite stopala i ravnotežu u svakom trenutku. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.

f) Prikladno se odijevajte. Ne nosite lepršavu odjeću ili nakit. Neka vaša kosa i odjeća budu podalje od pokretnih dijelova.

Lepršava odjeća, nakit ili duga kosa se mogu zapletiti u pokretne dijelove.

g) Ako su uređaji predviđeni za spajanje na uređaje za uklanjanje i sakupljanje prašine, provjerite jesu li ispravno spojeni i koriste li se pravilno. Korištenje uređaja za uklanjanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.

h) Nemojte dopustiti da poznavanje postignuto čestom upotrebom alata dopusti vam da postanete spokojni i zanemarite načela sigurnosti alata. Neodgovorno djelovanje može uzrokovati ozbiljne ozljede u djeliću sekunde.

4) Uporaba i njega električnog alata

a) Nemojte prisiljavati električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za vašu primjenu. Prikladan električni alat će bolje obaviti posao te će biti sigurniji na brzini za koju je dizajniran.

b) Nemojte koristiti električni alat ako prekidač ne uključuje i isključuje. Svaki električni alat koji se ne može kontrolirati prekidačem je opasan i mora se popraviti.

c) Odspojite utikač s izvora napajanja i/ili uklonite baterijski sklop ako se može odvojiti, s električnog alata prije prilagodbe, zamjene opreme ili pohranjivanja električnog alata. Takve preventivne mjere sigurnosti smanjuju rizik od nenamjernog pokretanja električnog alata.

d) Neaktivne električne alate čuvajte izvan dosega djece i ne dopustite ljudima koji nisu upoznati s električnim alatom ili ovim uputama da koriste električni alat.

Električni alat je opasan u rukama neobučenih korisnika.

e) Održavajte električni alat i dodatnu opremu. Provjerite neporavnatost, vezivanje pokretnih dijelova, lom dijelova ili bilo koje druge uvjete koji mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je električni alat

oštećen, popravite ga prije uporabe. *Mnoge nezgode su uzrokovane baš loše održanim električnim alatom.*

f) Održavajte alat za rezanje ostrim i čistim. *Dobro održavan električni alat za rezanje s ostrim reznim rubovima će se slabije vezivati i bit će ga lakše kontrolirati.*

g) Koristite električni alat, pribor i nastavke pribora itd. u skladu s ovim uputama, uzmite u obzir radne uvjete i rad koji se treba obaviti. *Korištenje električnog alata za operacije različite od onih namjeravanih može rezultirati opasnom situacijom.*

h) Držite ručke i hvataljke suhim, čistim i bez ulja i masti. *Skliske ručke i hvataljke ne dopuštaju sigurno rukovanje i kontrolu alata u neočekivanoj situaciji.*

5) Servis

a) Neka vaš električni alat servisira osoblje kvalificirano za popravke i neka koristi identične zamjenske dijelove. *To će omogućiti održavanje električnog alata u sigurnim uvjetima.*

5 UREĐAJ-POSEBNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Uvijek nosite sigurnosne naočale i masku za prašinu tijekom rada brusilicom za doradu.
- Uvijek osigurajte obradak stezaljkama ili drugim kako biste onemogućili za sklizne.
- Uvijek održavajte rupe na baznoj ploči čistim od prašine.
- Uvijek spojite vakuumski čistač na spojeni adapter tijekom vašeg rada.
- Budite pažljivi pri brušenju boje na bazi olova:
 - Sve osobe koje ulaze u radno područje moraju nositi masku pose-

bno dizajniranu za zaštitu od prašine od boje na bazi olova i dimnih plinova.

– Djeca i trudnice ne smiju ulaziti u radno područje.

– Nemojte jesti, piti ili pušiti u radnom području.

- Ne ostavljajte alat da radi. Radite s alatom samo kada ga držite u ruci.
- Adekvatno provjetravajte radno područje kada izvodite postupke brušenja. Svakako provjerite da na podlozi nema pukotina ili lomova.
- Pukotine i lomovi mogu dovesti do osobnih ozljeda.
- Ako je kabel za napajanje ovog električnog alata oštećen, mora se zamijeniti posebno pripremljenim kabelom za napajanje dostupnim putem servisne organizacije.

Držite električni alat za izolirane površine za hvatanje, jer brusna površina može dodirnuti vlastiti kabel.

Odsijecanje žice pod naponom mogu se izložiti metalni dijelovi električnog alata naponu i doći do električnog udara rukovatelja

Preostali Rizik

Čak i kada pravilno radite i rukujete ovim uređajem u skladu sa svim sigurnosnim zahtjevima, potencijalni rizik od ozljeda ili oštećenja može preostati.

Kao posljedica svoje izrade, ovaj alat stvara sljedeće opasnosti:

a) Postoji rizik od kratkog spoja zbog tekućine koja može prodrijeti u kućište. Ne uranjajte uređaj i punjač u vodu. Uvjerite se da voda ili druge tekućine neće prodrijeti u kućište.

- b) Oštećenja sluha ako radite bez zaštite za uši.
- c) Stvorena štetna/otrovna prašina tijekom rada predstavlja rizik za zdravlje rukovatelja i osoba u blizini. Nosite zaštitu za oči i masku za prašinu.
- d) Uređaj nije igračka i ne smije dospjeti u ruke djece.

6 RAD



Ne brusite površine od žbuke!
UPOZORENJE: U tom slučaju vaše jamstvo će prestati važiti, tako nešto može dovesti do zagušenja motora [četki, kugličastih ležajeva, ...].

6.1 Gumb za uključivanje/isključivanje [1] [Sl. 1]

- Da biste uključili uređaj, pritisnite I.
- Da biste isključili stroj, pritisnite O.



Upozorenje! Prije spajanja brusilice na glavno napajanje uvjerite se da je prekidač u isključenom položaju. Ako je on u uključenom položaju kada se spaja na glavno mrežno napajanje, alat će se odmah pokrenuti, tako nešto može dovesti do tjelesnih ozljeda ili materijalne štete.

6.2 Pričvršćivanje brusnog papira [Sl. 2]

- Odaberite brusni papir [4] ispravne zrnatosti. Pazite da se perforacije na papiru podudaraju s onima na brusnoj ploči brusne osnove [3].
- Brusni papir bi trebao ostati poravnat na osnovi brusne ploče [3] i ne smije postati labav.
- Morate pronaći ispravni brusni papir u našem asortimanu proizvoda.

6.3 Korištenje kutije za prikupljanje prašine [2] [Sl. 3/4]

- Sustav za usisavanje usisava prašinu iz radnog predmeta kroz rupe na podlozi. Prašina se zatim prenosi kroz otvor za odvođenje prašine na stražnjoj strani kućišta brusilice.
- Ugradba: povucite i gurnite kutiju za prikupljanje prašine [2] u otvor za odvođenje prašine, osigurajte zasune s desne i lijeve strane kutije za prikupljanje prašine [2] na svoje mjesto i osigurajte ih prije početka rada.
- Uklanjanje: Kada uklanjate kutiju za prikupljanje prašine, slijedite gornji postupak po obrnutom slijedu.
- Ako je kutija za prikupljanje prašine puna, možete je ukloniti iz ovog alata i na kraju otvoriti poklopac kutije, isprazniti od prašine poprsje od drveta i očistiti kutiju za prikupljanje prašine.
- Uklanjanje: Držite gornji poklopac jednom rukom, a donji poklopac drugom rukom. Odvojite gornji poklopac s donjeg poklopca.
- Ugradba: Kada sastavljate kutiju za prikupljanje prašine, slijedite gornji postupak po obrnutom slijedu.

6.4 Korištenje priključka za ispuhivanje prašine [Sl. 5]

- Ugradba: gurnite i neka klizne adapter za prašinu [5] kroz proreze na bočnim stranama stražnjeg kućišta ovog alata i zakrenite adapter [5] u smjeru kazaljke na satu, provjerite je li adapter za prašinu [5] na svom mjestu i da li je siguran prije početka rada.
- Uklanjanje: Kada uklanjate adapter za prikupljanje prašine, slijedite gornji postupak po obrnutom slijedu. Adapter za prašinu mora se spojiti zajedno s vanjskim usisavačem kako bi se uklonila prašina s poklopca za prašinu.

7 TEHNIČKI PODACI

Nazivna snaga	200 W
Mrežni napon	230 V

Mrežna frekvencija 50 Hz
 Površina brušenja 145 x 145 x 104 mm
 Brzina bez opterećenja 14,000 min⁻¹
 Klasa zaštite Klasa II (dvostruka izolacija)

8 BUKA

Vrijednosti emisije buke izmjerene prema odgovarajućem standardu. [K=3]
 Razina zvučnog tlaka..... LpA 76 dB[A]
 Razina zvučne snage..... LwA 87 dB[A]



UPOZORENJE! Nosite zaštitu za sluha kad je zvučni tlak iznad 85 dB[A].

aw [Vibracije] 9m/s² K = 1.5 m/s²

Nosite zaštitu za uši:

-Ukupne izjavljene vrijednosti vibracija i izjavljene vrijednosti buke su izmjerene u skladu sa standardnim metodama ispitivanja i mogu se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim.

-Ukupne izjavljene vrijednosti vibracija i izjavljene vrijednosti buke korištene u preliminarnoj procjeni izloženosti.

UPOZORENJE!

-Emisije vibracija i buke tijekom trenutne uporabe električnog alata se mogu razlikovati od izjavljenih vrijednosti ovisno o načinu na koji se alat koristi, osobito koja se vrsta radnog komada obrađuje; stoga je -Potrebno odrediti potrebne mjere sigurnosti u cilju zaštite rukovatelja koje se temelje na procjeni izloženosti u trenutnim uvjetima uporabe (uzimanjem u obzir svih dijelova radnog ciklusa kao što su vremena u kojima je alat isključen i kada radi i miruje s dodatkom vremena pokretanja).

9 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uređaj ne treba nikakvo posebno održavanje.
- Za siguran i učinkovit rad, uvijek držite uređaj i otvore za ventilaciju čistim. Uvijek se uvjerite da je alat isključen i odspojen prije obavljanja bilo kakvog rada na alatu.

10 JAMSTVO

- Ovaj je proizvod zajamčen u efektivnom razdoblju od 36 mjeseci polazeći od datuma kupnje od strane prvog korisnika.
- Jamstvo pokriva sve materijale od nedostataka u proizvodnji isključujući : baterije, punjače, Neispravne dijelove izložene normalnom trošenju i habanju kao što su ležajevi, četke, kabeli, utikači ili pribor kao što su svrdla, nastavci za svrdla, listovi pile, itd. ; oštećenja ili neispravnosti koje su rezultat zlorabe, nezgoda ili izmjena; kao i troškove prijevoza.
- Oštećenja i/ili neispravnosti koje su rezultat neprikladne uporabe također nisu pokriveni jamstvom. Ne preuzimamo na sebe bilo koju odgovornost za tjelesne ozljede koje su posljedica neprikladne uporabe alata.
- Svi troškovi prijevoza mora uvijek snositi kupac, osim ako nešto drugo nije pismeno izjavljeno.
- Također, ne postoji pravo na ostvarivanje jamstva ako je uređaj oštećen nemarnim održavanjem ili preopterećenjem. Iz jamstva se definitivno isključuje šteta koja je posljedica propuštanja tekućine, pretjeranog prodiranja prašine, namjernih oštećenja (namjerno ili iz krajnje nepažnje), neprikladne uporabe (uporabe u svrhe za koje uređaj nije prikladan), nestručne uporabe (npr. ako se ne slijede upute date u priručniku), nestručnog sklapanja, udara groma, pogrešnog mrežnog napona. Ovaj popis nije sveobuhvatan Prihvaćanje potraživanja pod jamstvom nikada ne može dovesti do produljenja jamstvenog razdoblja niti početka novog jamstvenog razdoblja u slučaju zamjene uređaja.
- Zadržavamo pravo odbiti zahtjev ako se kupnja ne može dokazati ili kada je jasno da proizvod nije pravilno održavan. (Očistite otvore za ventilaciju, redovito servisirajte karbonske četke itd.).
- Račun/potvrda o kupnji mora se čuvati kao dokaz o datumu kupnje.

- Uređaj se mora vratiti demontiran dobavljaču u prihvatljivo čistom stanju (u originalnoj kutiji u obliku kalupa ako je primjenjivo na jedinicu), popraćen dokazom o kupnji.

11 OKOLIŠ



Ako vaš uređaj treba zamjenu nakon dulje uporabe, nemojte ga odbaciti zajedno s kućnim otpadom, nego ga odložite na ekološki siguran način. Otpadom koji proizvode električni strojevi se ne smije rukovati kao s normalnim kućnim smećem. Molimo vas, reciklirajte tamo gdje postoje postrojenja za recikliranje. Pitajte vaše Lokalne Vlasti ili prodavatelje za savjete o recikliranju.

12 IZJAVA O SUKLADNOSTI

SPINSERVICE S.R.L. Via Campalto, 3/d 37036
- San Martino Buon Albergo (VR) izjavljuje da
je:

Proizvod: VIŠENAMJENSKA BRUSILICA

Robna marka: ENKHO PROFESSIONAL

Model: 164795.01

u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama važećih europskih
direktiva, temeljenim na primjeni europskih
usklađenih standarda. Svaka neovlaštena
preinaka uređaja poništava ovu izjavu.

Europske direktive [uključujući, ako je
primjenjivo, njihove izmjene i dopune do
datuma potpisivanja]:

2011/65/EU i [EU] 2015/863

2006/42/EZ

2014/30/EU

Europski usklađeni standardi [uključujući,
ako je primjenjivo, njihove izmjene i dopune
do datuma potpisivanja]:

EN62841-1 : 2015

EN62841-2-4 : 2014

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN61000-3-2 : 2014

EN61000-3-3 : 2013

Osoba ovlaštena za sastavljanje tehničke
dokumentacije :

Dolje potpisani djeluje u ime Izvršnog
direktora tvrtke,
potpis:

SPINSERVICE S.R.L.
Via Campalto 3/d
37036 - San Martino Buon Albergo (VR)
Partita IVA 04440360230
007

Regulatorni Poslovi – Upravitelj Usklađenosti
06/12/21



Art. No.: 164795.01