



Mod. 127609.01



CUOCI RISO

220-240V ~ 50/60Hz 700W

LIBRETTO DI ISTRUZIONI

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Quando si usano apparecchi elettrici, è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente le istruzioni riportate qui di seguito per un uso sicuro:

- Non mettere oggetti pesanti sul cavo o fonti di calore vicini ad essi. Il cavo potrebbe danneggiarsi.
- Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
- Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
- Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o un servizio di assistenza.
- **ATTENZIONE:** Al fine di evitare ogni pericolo dovuto al riarmo accidentale del dispositivo termico di interruzione, il presente apparecchio non deve essere alimentato con un apparecchio di manovra esterno, quale un temporizzatore oppure essere connesso a un circuito che viene regolarmente alimentato o disalimentato dal servizio.
- Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
- Quando si scollega la spina alla presa a muro, tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
- Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
- E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o a un centro assistenza.
- Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
- Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.

- Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
 - Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
 - Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
 - Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
 - Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare un uso errato dell'apparecchio.
 - Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
 - Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
 - Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.
 - I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
 - I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- ATTENZIONE:** Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.

- Prima di connettere la spina alla presa, assicurarsi che il voltaggio locale corrisponda a quello indicato sull'etichetta di specifica e su questo manuale.
- Utilizzare l'apparecchio solo per gli scopi previsti dalle istruzioni.
- Questo apparecchio e le sue parti non sono un giocattolo.
- **Non utilizzare per usi professionali o semi professionali.**
- L'apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico ed impieghi di analoga natura quali:
 - angoli cucina riservati allo staff di negozi, uffici ed altri luoghi di lavoro;
 - agriturismi;
 - uso da parte di clienti di hotel, motel ed altri ambienti di tipo residenziale;
 - bed & breakfast.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.
- Onde evitare scosse elettriche, non immergere mai l'apparecchio con il cavo in acqua o in altri liquidi. Posizionare il prodotto lontano da vasche, lavandini o contenitori di liquidi, in cui possa accidentalmente cadere. Se l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua, scollegare immediatamente la centralina generale di alimentazione, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua!
- Utilizzare unicamente le parti fornite insieme all'apparecchio. Un uso con accessori diversi può esporre l'utente a pericolo.
- Non bagnare il cavo o la spina. Il cavo di alimentazione di questo apparecchio è removibile. Dopo l'uso, riporlo con cura insieme all'apparecchio.
- Se il corpo motore dovesse cadere accidentalmente in acqua, scollegare immediatamente la centralina generale di

- alimentazione. Quindi scollegare la spina dalla presa di corrente. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua.
- Tenere le piccole parti e il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc..) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo (soffocamento).
- **Se la spina del cavo fornito con l'apparecchio non è conforme alla propria presa di corrente, contattare personale qualificato per le dovute verifiche. Non provvedere da soli. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo.**
- **Non utilizzare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.**
- Verificare regolarmente l'integrità del cavo.
- Non tentare di aprire l'apparecchio. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.
- Tener sempre sotto controllo l'apparecchio durante il funzionamento.
- Assicurarsi che il cavo non sia di intralcio e non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti.
- Onde evitare sovraccarichi di tensione, non attivare un altro apparecchio ad alto voltaggio sullo stesso circuito elettrico. In caso di surriscaldamento, spegnere il prodotto, scollegare la spina dalla presa di corrente ed attendere il totale raffreddamento. Riprovare. In caso di persistenza del fenomeno, interrompere l'utilizzo e rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.

- In generale è sconsigliato l'uso di adattatori e/o prolunghes; se il loro uso si rendesse indispensabile, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e la loro portata di corrente (ampères) non deve essere inferiore a quella massima dell'apparecchio.
- Scollegare sempre la spina dalla presa dopo l'uso, prima di spostarlo, pulirlo. L'apparecchio deve essere spento quando si scollega la spina dalla presa.
- Prima di accendere il prodotto, assicurarsi che le parti siano correttamente assemblate.
- Assicurare un buon ricircolo di aria intorno all'apparecchio. Garantire un'adeguata circolazione dell'aria.
- Non spostare mai l'apparecchio durante l'uso.
- Non far venire a contatto l'apparecchio o il cavo con superfici surriscaldate o surriscaldabili.
- Evitare l'utilizzo di prolunghes. Nel caso risulti assolutamente necessaria, consultare prima un elettricista per le dovute verifiche.
- Qualsiasi installazione non conforme a quanto specificato può compromettere la sicurezza dell'utente e far decadere la garanzia.
- Non avvolgere il cavo stretto intorno al prodotto. Stendere bene il cavo prestando attenzione al fatto che non sia eccessivamente tirato.
- Non posizionare nelle strette vicinanze di prese di corrente. Verificare che il cavo di alimentazione non sia eccessivamente tirato.
- Non posizionare il prodotto immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi per evitare il rischio che vi possa cadere.
- Non posizionare l'apparecchio troppo vicino a una parete o sotto un pensile.

- Non usare l'apparecchio in ambienti esterni in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici.
- Non utilizzare l'apparecchio o il suo contenitore direttamente su fornelli o altre fonti di calore.
- Durante la preparazione, è possibile la fuoriuscita di vapore dal coperchio. Non avvicinare il viso al coperchio.
- Non versare mai acqua nella pentola esterna.
- Assicurarsi che l'acqua non fuoriesca dalla pentola interna durante la cottura. Se l'acqua dovesse fuoriuscire e riversarsi nella pentola esterna, spegnere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa ed estrarre la pentola interna utilizzando due presine. Rimuovere l'acqua fuoriuscita.
- Non immergere mai la pentola esterna in acqua o altri liquidi.
- L'apparecchio e i suoi componenti diventano molto caldi. Toccare solo le maniglie e utilizzare delle presine.
- Gli ingredienti devono essere inseriti prima dell'accensione dell'apparecchio.

• NON UTILIZZARE IN AMBIENTI UMIDI.

• POSIZIONARE LONTANO DA VASCHE, LAVANDINI E CONTENITORI DI LIQUIDI!

In occasione del primo utilizzo:

- Rimuovere tutti i materiali d'imballaggio dell'apparecchio e tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare che l'apparecchio sia perfettamente integro in tutte le sue parti, compreso il cavo. Nel caso il prodotto si presenti danneggiato, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore presentando la ricevuta d'acquisto.

- Pulire l'apparecchio come indicato nell'apposito paragrafo sulla pulizia.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

- Prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che la spina sia scollegata dalla presa.
- Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non bagnare mai il cavo o la spina.
- Non immergere il corpo principale in acqua o in altri tipi di liquido.
- Pulire regolarmente la superficie esterna dell'apparecchio con un panno morbido e asciutto.
- Rimuovere la pentola interna dalla pentola esterna. È possibile lavarla sotto l'acqua corrente con un po' di detergente delicato per piatti. Evitare detergenti aggressivi o abrasivi che possano danneggiare la superficie dell'apparecchio. Non utilizzare spugnette abrasive. Asciugare bene.
- Non spruzzare mai agenti chimici sull'apparecchio.
- Lavare il dosatore e il cucchiaino sotto l'acqua corrente.
- Non lavare nulla in lavastoviglie.
- Riporre l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini e possibilmente dentro all'imballo originario.

LISTA DELLE PARTI



1. Coperchio in vetro
2. Maniglie laterali
3. Piedini di appoggio base
4. Leva funzionamento
5. Indicatore luminoso COOK (cottura) e WARM (mantenimento in caldo)
6. Impugnatura coperchio

Accessori in dotazione:



1 CUP: Dosatore di acqua / riso (Capacità 150g circa);

Nota:



Il cavo di alimentazione è removibile. Verificare che l'estremità del cavo sia correttamente inserita prima di iniziare l'utilizzo.

UTILIZZO

Verificare che la spina sia scollegata dalla presa a muro. Posizionare la pentola interna all'interno della pentola esterna.



Pentola interna (con rivestimento antiaderente), removibile.



Pentola esterna

- Versare il riso all'interno della pentola interna, utilizzando il dosatore. La pentola interna presenta le tacche "CUP" (dosatori): 4-6-8-10. Ogni "CUP" contiene circa 150gr di riso crudo.
- Aggiungere acqua a temperatura ambiente nella pentola interna fino alla tacca corretta, come da tabella.
- Non riempire oltre il segno massimo nè sotto il segno minimo.
- Livellare il riso all'interno della pentola con un cucchiaino. Non utilizzare utensili in metallo.
- Assicurarsi che né acqua né riso fuoriescano dalla pentola interna.
- Posizionare il coperchio.

- Collegare un'estremità del cavo removibile al connettore sul lato del prodotto e la spina alla presa a muro.
- Abbassare la leva di funzionamento (4). L'apparecchio si attiva e l'indicatore rosso COOK si accende.
- Quando il riso è pronto, la leva si alza automaticamente. L'indicatore WARM si accende a indicare che si attiva la modalità di Tenuta in caldo.
- Prestando attenzione a non scottarsi, alzare il coperchio e mescolare il riso quando si accende l'indicatore WARM. Questo eviterà che il riso si attacchi.
- Richiudere il coperchio.
- Scollegare la spina dalla presa per spegnere definitivamente l'apparecchio e lasciare raffreddare completamente.

NOTE:

- E' possibile risciacquare il riso prima dell'uso. Il riso lavato si attacca meno facilmente al fondo della pentola, ma può perdere parte del suo valore nutritivo.
- Non utilizzare l'apparecchio senza coperchio.
- I tempi di cottura variano a seconda della quantità della qualità di riso utilizzato.
- Non mescolare con utensili metallici per non danneggiare il rivestimento antiaderente della pentola interna.
- Quando l'acqua è evaporata completamente, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità di mantenimento in caldo e termina il funzionamento.
- Verificare sempre che la pentola interna sia correttamente inserita dentro la pentola esterna e che il coperchio sia posizionato prima di iniziare il funzionamento.

- Non utilizzare l'apparecchio per la cottura di alimenti diversi dal riso.
- Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato completamente prima di procedere alla sua pulizia.
- Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo. Non lasciare residui di cibo.

DOSI E TEMPI

Riso crudo	Acqua	Tempo di cottura indicativo	Quanto riso fa (circa)?
4 dosatori	4 dosatori	20-22 min	8-10 dosatori
6 dosatori	6 dosatori	24-25 min	11-12 dosatori
8 dosatori	8 dosatori	30-33 min	15-16 dosatori
10 dosatori	10 dosatori	34-40 min	18-20 dosatori

Nota: le dosi e i tempi sopra illustrati sono indicativi. Per i primi utilizzi, verificare la resa per modificare quantità e tempi in base al gusto personale.

GARANZIA

L'apparecchio è coperto da GARANZIA commerciale per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

E' prevista un' estensione per un secondo anno di GARANZIA ai soli clienti consumatori, ai sensi del Codice del Consumo, che definisce come consumatore qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La validità della GARANZIA deve essere sempre comprovata da un documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e copre esclusivamente tutti i componenti che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.

I vizi di fabbricazione che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene, si presumono già esistenti alla data della consegna. Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non direttamente imputabili a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente da personale autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.; l'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzato farà decadere la GARANZIA. Le riparazioni vengono effettuate gratuitamente presso SPESA INTELLIGENTE S.P.A. o presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

Qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità nel prodotto dopo il sesto mese dalla consegna, l'utente finale che può usufruire della garanzia ai sensi del suddetto D.Lgs. dovrà rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A. allegando la seguente documentazione:

- Scontrino fiscale, bolla o fattura (dal 13° mese solo con scontrino fiscale comprovante che il prodotto sia stato acquistato da un consumatore).
- Prova che si tratti di un difetto che la legge classifica nella categoria "difetti di conformità".
- Prova che tale difetto sia imputabile a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

In mancanza di quanto sopra descritto il ripristino delle funzionalità sarà eseguito a pagamento.

Il consumatore resta in ogni caso titolare dei diritti secondo la propria legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo. Questa GARANZIA lascia impregiudicati tali diritti.

SPESA INTELLIGENTE S.P.A. resta sempre a disposizione per fornire qualsiasi tipo di chiarimento.

Importato da Spesa Intelligente S.p.A.

via Campalto 3/d 37036 San Martino B.A. - (VR) – Italia.

Distribuito da Eurospin Italia S.p.A., via Campalto 3/D, 37036, S. Martino Buon Albergo (VR) - Italia

FABBRICATO IN CINA



Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie 2004/108/CEE (Compatibilità Elettromagnetica) , 2006/95/CEE (Bassa Tensione), 2011/65/EU (RoHS) e relative modifiche.

NOTA: Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere

conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.