

TOSTAPANE ELETTRICO

ITEM NO. 112750.01

220-240V~50/60Hz, 700-800W



PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico. Staccare la spina quando è capovolto o adagiato.
3. Prima di procedere alla manutenzione disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo.
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
10. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
11. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.

12. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
13. Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio.
14. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
15. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
16. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio ed il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
17. Non utilizzare prese multiple ma solo prese con singola uscita con potenza specifica.
18. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

19. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
20. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
21. Il pane può bruciare. I tostapane non devono quindi essere utilizzati sotto o accanto a materiali combustibili, come le tende.

MANUALE UTENTE (Conservare le presenti istruzioni)

Quando si usano apparecchi elettrici, occorre osservare le seguenti precauzioni di base:

1. Non immergere nessun componente del tostapane in acqua o altri liquidi.
2. Il primo utilizzo del tostapane deve essere a vuoto, senza pane dentro.
Uscirà del fumo, ma è del tutto normale.
3. Non toccare superfici calde.
4. Se il filo di alimentazione è danneggiato, per evitare danni, farlo sostituire dal produttore o presso un centro assistenza autorizzato.
5. Non utilizzare all'aperto.
6. Usare solo pane in cassetta affettato.
7. Per evitare elettroshock, non inserire alimenti voluminosi o avvolti in alluminio, né utensili metallici.
8. Non usare il tostapane vicino a tende, centrini, ecc. che potrebbero essere causa di incendi.

9. Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a un piano cottura o forno caldi, né un bruciatore elettrico.
10. Non azionare in presenza di gas esplosivi o infiammabili.
11. Quando la spina del tostapane è inserita nella presa, non muovere il cibo al suo interno.
12. Non pulire con spugnette metalliche abrasive. Dei pezzetti di metallo potrebbero staccarsi e toccare le resistenze elettriche con rischio di elettroshock.
13. Accertarsi di togliere corrente quindi, una volta raffreddato l'apparecchio, togliere il vassoietto raccogli-briciole.

PULIZIA E MANUTENZIONE

PRIMA DI ESEGUIRE LA PULIZIA LASCIARE RAFFREDDARE IL TOSTAPANE COMPLETAMENTE.

1. Staccare la spina del tostapane dalla presa a muro.
2. Non usare detergenti abrasivi o lana d'acciaio per pulire il tostapane. Non spruzzare né versare detersivi direttamente sul tostapane.
Applicare il detersivo su un panno morbido.
3. Strofinare la superficie esterna del tostapane con un panno morbido inumidito e lucidare con un panno asciutto e morbido.
4. Una volta estratto il vassoietto raccogli-briciole, pulirlo con la spazzola.

5. Prima di procedere alle operazioni di pulizia lasciare raffreddare le pinze.
6. Non immergere in acqua.
7. Tutte le superfici devono essere pulite con un panno umido pulito. Se restano delle macchie usare un detergente.
8. Non usare detersivi abrasivi o utensili affilati per pulire le pinze.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

L'apparecchio è destinato esclusivamente a un utilizzo domestico.

AVVERTENZA: COLLEGARE L'APPARECCHIO A MASSA.

- A. Timer
- B. Pinze



FUNZIONAMENTO

1. Posizionare il tostapane su una superficie piatta, asciutta e stabile.
2. Inserire il pane o altri alimenti adatti al tostapane nelle apposite pinze, quindi introdurre le pinze nelle due fessure del tostapane e azionare il timer per avviare l'apparecchio.
3. Inserire la spina del tostapane nella presa e regolare dall'apposita manopola registro il grado di tostatura desiderato.
4. Per interrompere il ciclo di funzionamento, spegnere il timer.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS
 **HOME**



Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.