

FRULLATORE AD IMMERSIONE

ITEM NO. 117754.01
220-240V~50Hz, 180W



KEIROS
 **HOME**

IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
2. Accertarsi che la tensione nominale della rete elettrica utilizzata corrisponda alla tensione riportata sulla targhetta dell'apparecchio.
3. Non lasciare l'apparecchio incustodito alla portata di mano di bambini.
4. Non utilizzare all'aperto.
L'apparecchio è destinato esclusivamente a un utilizzo domestico.
5. Scollegare la spina dell'apparecchio una volta terminato l'utilizzo o per pulirlo.
6. Non usare l'apparecchio se è danneggiato.
Contattare un centro assistenza autorizzato.
7. Non azionare l'apparecchio se il filo elettrico o la spina sono danneggiati. Per evitare rischi, i componenti danneggiati devono essere sostituiti presso un centro assistenza autorizzato.
8. Tenere capelli lunghi, sciarpe ecc. lontani dal frullatore ad immersione durante il suo utilizzo.
9. Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore.
10. Nota: Le lame dell'apparecchio sono affilate.
Maneggiarle con grande attenzione.
11. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulire accuratamente i vari accessori.
Non immergere il motorino in acqua o altri liquidi.
12. Conservare le presenti istruzioni per future consultazioni.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi.
I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. Insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
10. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

11. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
12. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
13. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
14. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
15. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
16. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
Non usarlo in modo errato;
17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
18. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
19. È necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, durante tutte le operazioni (inclusa la pulizia).
20. Staccare sempre il frullatore dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, di smontarlo e di pulirlo.

21. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

PULIZIA

1. Scollegare la spina dalla presa elettrica.
2. Pulire il corpo apparecchio con un panno umido. Non immergere l'unità motorino in alcun liquido.
3. Pulire le lame subito dopo l'utilizzo per evitare lo sviluppo di batteri.
Maneggiare le lame con attenzione in quanto sono affilate!

DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

1. Unità motorino
2. Interruttore

UTILIZZO

1. Inserire la spina nella presa.
2. Per evitare traboccamenti, il contenitore dove si immerge il frullatore deve essere riempito per max. 2/3.
3. Usare sempre il frullatore ad immersione per miscelare ingredienti insieme ad acqua o altri liquidi.
4. Non usare il frullatore ad immersione per macinare ingredienti duri come chicchi di caffè, cubetti di ghiaccio, zucchero, cereali, cioccolato, ecc.
5. Non azionare il frullatore ad immersione per più di 1 minuto per volta e lasciarlo riposare qualche minuto tra un ciclo di utilizzo e l'altro.
6. La lama è affilata, quindi maneggiarla con cura per evitare ferimenti.



GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

