

SBATTITORE ELETTRICO

ITEM NO. 112588.01

230V~ 50Hz, 150W



INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per impastare torte si consiglia di utilizzare i ganci impastatori per ottenere migliori risultati.

Questo elettrodomestico è per uso domestico.

Se si impastano ingredienti molto densi il motore potrebbe bruciarsi e in questo caso la garanzia non si applica.

Durante l'impiego di elettrodomestici vanno seguite sempre alcune precauzioni di sicurezza di base tra cui le seguenti:

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il mixer.
2. Per evitare rischi di shock elettrico non immergere il mixer in acqua o altri liquidi.
3. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
4. Scollegare il mixer dalla presa di alimentazione quando non è in uso, prima di montare gli accessori e prima di pulirlo.
5. Evitare il contatto con le parti in movimento. Tenere lontane le mani, i capelli, gli abiti ed eventuali spatole e altri utensili dalle fruste o dai ganci impastatori durante il funzionamento per evitare il rischio di lesioni personali e/o danneggiamento del mixer.
6. Non utilizzare il mixer se il cavo o la spina sono danneggiati, in caso di malfunzionamento o se l'elettrodomestico è caduto a terra o è stato

danneggiato in qualche modo. Portare l'elettrodomestico al più vicino centro di assistenza autorizzato per farlo controllare, riparare o per eventuali regolazioni elettriche o meccaniche.

7. L'impiego di connettori non consigliati o non venduti dal produttore possono provocare incendi, shock elettrici o lesioni personali.
8. Non utilizzare l'elettrodomestico in locali aperti.
9. Non lasciare il cavo lungo i bordi di tavoli o banconi o a contatto con superfici bollenti.
10. Rimuovere le fruste o i ganci impastatori dal mixer prima di lavarli.
11. Non posizionare il mixer sopra o accanto fornelli a gas o elettrici.
12. Non usare il mixer per scopi diversi da quelli previsti.
13. Questo elettrodomestico è per uso esclusivamente domestico.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Prima di procedere alla manutenzione disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
2. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
3. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.

4. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
5. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
6. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
7. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
8. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
9. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
10. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
11. Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio.
12. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
13. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
14. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.

15. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
16. Non utilizzare prese multiple ma solo prese con singola uscita con potenza specifica.
17. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
18. Spegner e l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di inserire o rimuovere le fruste.
19. Spegner e l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

PULIZIA

Attenzione: non immergere mai il corpo del mixer in acqua. Rimuovere il cavo dalla presa di alimentazione. Premere con forza il pulsante del regolatore della velocità situato in cima al manico. Le fruste si sganceranno. Lavare le fruste e i ganci impastatori con acqua calda e sapone o in lavastoviglie. Risciacquare accuratamente e asciugare.

Questo mixer può essere pulito utilizzando un panno morbido inumidito.

QUALSIASI OPERAZIONE CHE RICHIEDA DI SMONTARE ALTRI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO VA ESEGUITA DA UN RAPPRESENTANTE DI UN SERVIZIO ASSISTENZA AUTORIZZATO.

GUIDA PER L'UTILIZZO DEL MIXER

VELOCITÀ	DESCRIZIONE
1 ALIMENTI	Velocità di partenza per alimenti solidi e secchi come farina, burro e patate.
2 MISCELE	Per miscelare ingredienti liquidi.
3 IMPASTI	Per impastare torte, biscotti e pane in cassetta.
4 CREME	Per ridurre in crema burro e zucchero. Per frullare dolci non cotti, dessert, ecc.
5/6/7 MONTARE	Per sbattere uova, glasse cotte e patate e montare panna, ecc.

Utilizzare l'apparecchio per un minuto max; dopodiché lasciare riposare l'apparecchio per almeno un minuto.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prima di utilizzare il mixer, lavare le fruste, i ganci impastatori e la ciotola con acqua calda e sapone. Risciacquare accuratamente e asciugare.



(fig. 1)



(fig. 2)

COME INSERIRE LE FRUSTE

Posizionare il regolatore di velocità su "OFF" (EJECT). Accertarsi che il cavo sia scollegato dalla presa di alimentazione. Inserire una frusta alla volta introducendo l'estremità dell'asta nell'apertura situata sulla parte inferiore del mixer. Premere e ruotare leggermente fino allo scatto.

COME INSERIRE I GANCI IMPASTATORI

Posizionare il regolatore di velocità su "OFF" (EJECT). Inserire il gancio con la flangia introducendo l'estremità dell'asta nell'apertura situata a sinistra (con il simbolo L) sul fondo mixer. Premere e ruotare leggermente fino allo scatto. Ripetere per l'altro gancio. Attenzione: il gancio con la flangia va inserito nell'apertura di sinistra.



(fig. 3)

COME RIMUOVERE LE FRUSTE E I GANCI IMPASTATORI

Posizionare il regolatore di velocità su "OFF" e scollegare in mixer dalla presa di alimentazione. Rimuovere i residui di impasto con una spatola. Afferrare le aste delle fruste o dei ganci impastatori e premere con forza il pulsante del regolatore della velocità. Le fruste o i ganci impastatori si sganceranno e potranno essere facilmente rimossi.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.