



LIBRETTO D'ISTRUZIONI

STUFETTA AL QUARZO

ART. 113548.01



ATTENZIONE: LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E CONSERVARLE PER USI FUTURI.

La mancata ottemperanza alle avvertenze e alle istruzioni può dare luogo a scosse elettriche, incendi e/o lesioni serie.

PRIMA DELL'USO

Prima di utilizzare questo apparecchio è bene rispettare le seguenti norme di sicurezza al fine di evitare incidenti come rischio di incendio, scosse elettriche e ferite personali.

Non lasciar utilizzare questo apparecchio alle persone che non hanno letto il presente manuale di istruzioni.

AVVERTENZE GENERALI

1) Sicurezza elettrica

- Controllare che il voltaggio della rete domestica sia identico a quello dell'apparecchio.**
- La spina dell'apparecchio elettrico deve corrispondere alla presa. Mai modificare la spina in alcun modo.** *Spine non modificate e prese corrispondenti riducono il rischio di scossa elettrica.*
- Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o a massa quali tubi, radiatori, cucine, frigoriferi.** *Se il vostro corpo è a terra o a massa, il rischio di scossa elettrica aumenta.*
- Fare particolare attenzione alle condizioni dell'ambiente. Non esporre l'apparecchio alla pioggia. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi. Non usare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di docce, vasche da bagno o piscine. Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.** *L'ingresso di acqua nell'apparecchio elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica.*
- Non usurare il cavo. Non utilizzare il cavo per altri scopi. Non trasportare mai l'apparecchio per il cavo e non utilizzarlo per staccare la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente. Proteggere il cavo da fonti di calore, dall'olio e da spigoli vivi.** *Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica. In caso di cavo o spina o apparecchio danneggiato non usare l'apparecchio, contattare subito il centro di assistenza autorizzato; una riparazione impropria potrebbe causare gravi danni e la perdita della garanzia.*

- Togliere sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.**
- Non lasciare l'apparecchio troppo vicino a ciabatte elettriche.**
- NON COPRIRE L'APPARECCHIO!** Se coperto, l'apparecchio può surriscaldarsi e causare incendi.
- ATTENZIONE:** Per evitare incendio e surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.
- Il cavo di alimentazione deve essere srotolato per tutta la sua lunghezza al fine di evitare il surriscaldamento.**
- Non usare l'apparecchio in camere dove ci sia la presenza di gas esplosivo, o mentre si usano solventi, vernici o colle infiammabili.**
- Al momento della prima accensione, l'apparecchio potrebbe emettere un leggero fumo, questo è del tutto normale, è la protezione che viene spruzzata sulle resistenze in fase di produzione.**
- Non usare un timer collegato all'apparecchio, o qualsiasi altro meccanismo che accenda l'apparecchio automaticamente, potrebbe risultare pericoloso l'accendersi dell'apparecchio qualora fosse posizionato scorrettamente o coperto da qualcosa.**

2) Sicurezza Personale

- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc...) non devono essere lasciati alla portata dei bambini o incapaci, in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo.**
- Controllare quello che si sta facendo e usare il buon senso quando si mettono in funzione questi apparecchi elettrici. Restare vigili. Non mettere in funzione l'apparecchio quando si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcol o medicinali.**
- Prevenire le accensioni accidentali. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spento prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, prima di spostarlo o trasportarlo.**
- Non uscire di casa lasciando l'apparecchio in funzione; assicurarsi sempre di aver spento l'apparecchio (selettore in posizione 0). Togliere sempre la spina dalla presa di corrente.**
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso. Non lasciare l'apparecchio acceso durante la notte.**
- Tenere i materiali infiammabili come mobili, cuscini, carta in generale, vestiti, tende,... almeno a 100cm di distanza. Non appendere niente sopra o davanti l'apparecchio.**
- Tenere le griglie dell'aria in entrata e in uscita libere da eventuale polvere o sporcizia. Mantenere 1m almeno di distanza dalla parte frontale e 50cm di distanza dalla parte posteriore.**
- Tenere lontano dai bambini. Non permettere che l'apparecchio o il cavo vengano toccati da altre persone. Non permettere che bambini e animali tocchino o giochino con l'apparecchio. FARE ATTENZIONE!! Le griglie frontali si riscaldano con il funzionamento, arrivando a raggiungere 80°C!** Si raccomanda di tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini o incapaci e di non permettere loro l'utilizzo. Prestare la massima attenzione in presenza di bambini.
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture di ventilazione dell'apparecchio. Non cercare di toccare le resistenze. Questo potrebbe causare un elettroshock e l'apparecchio si potrebbe incendiare.**

3) **Uso e manutenzione dell'apparecchio elettrico**

- a) **Non immergere mai l'apparecchio in acqua.**
- b) **Utilizzare l'apparecchio correttamente. Non utilizzare l'apparecchio per scopi o lavori per i quali non è indicato. Non sovraccaricare l'apparecchio. L'apparecchio lavora meglio ed è più sicuro se viene utilizzato nelle condizioni di potenza previste. L'apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato concepito; ogni altro uso è da considerarsi improprio e perciò pericoloso.**
- c) **L'apparecchio è consigliato per un uso domestico.**
- d) **Non usare l'apparecchio se l'interruttore di accensione e spegnimento non si aziona correttamente. Qualsiasi apparecchio che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni.**
- e) **Conservare l'apparecchio in un luogo sicuro. L'apparecchio non utilizzato, deve essere conservato in un luogo asciutto, chiuso a chiave, fuori dalla portata dei bambini. Non permettere l'utilizzo dell'apparecchio da parte di persone inesperte o che non conoscano queste istruzioni. Gli apparecchi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.**
- f) **Effettuare la manutenzione necessaria sull'apparecchio elettrico. Conservare l'apparecchio con cura. Mantenere l'apparecchio pulito. Controllare regolarmente la spina e il cavo. Se è danneggiato, far riparare l'apparecchio elettrico prima di utilizzarlo. Controllare che l'apparecchio non sia danneggiato. Numerosi incidenti sono provocati proprio dal cattivo stato di manutenzione degli apparecchi elettrici.**

4) **Assistenza**

- a) **Far riparare l'apparecchio solo da tecnici qualificati e utilizzare soltanto ricambi identici. Questo garantisce la costante sicurezza dell'apparecchio elettrico.**
- b) **Non usare l'apparecchio se l'interruttore di accensione e spegnimento non si aziona correttamente. Qualsiasi apparecchio che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni.**
- c) **Conservare l'apparecchio in un luogo sicuro. L'apparecchio non utilizzato, deve essere conservato in un luogo asciutto, chiuso a chiave, fuori dalla portata dei bambini. Non permettere l'utilizzo dell'apparecchio da parte di persone inesperte o che non conoscano queste istruzioni. Gli apparecchi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.**
- d) **Effettuare la manutenzione necessaria sull'apparecchio elettrico. Conservare l'apparecchio con cura. Mantenere l'apparecchio pulito. Controllare regolarmente la spina e il cavo. Se è danneggiato, far riparare l'apparecchio elettrico prima di utilizzarlo. Controllare che l'apparecchio non sia danneggiato. Numerosi incidenti sono provocati proprio dal cattivo stato di manutenzione degli apparecchi elettrici.**
- e) **Far riparare l'apparecchio solo da tecnici qualificati e utilizzare soltanto ricambi identici. Questo garantisce la costante sicurezza dell'apparecchio elettrico.**

ULTERIORI PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.

3. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
4. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
5. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente, in quanto esiste il rischio di incendio nel caso in cui l'apparecchio sia coperto o posizionato in modo non corretto.
6. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
7. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio
8. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
9. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
10. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
11. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
12. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
13. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
14. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
15. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
16. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare un uso errato dell'apparecchio.
17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
18. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
19. Non posizionare il prodotto immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
20. **ATTENZIONE:** Questo apparecchio di riscaldamento non è dotato di un dispositivo di controllo della temperatura ambientale. Non utilizzare in stanze piccole quando queste sono occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da soli, a meno che non siano sotto costante sorveglianza.
21. Non installare l'apparecchio nelle vicinanze di tende e di altri materiali combustibili.
22. I bambini di età inferiore ai 3 anni dovrebbero essere tenuti a distanza se non continuamente sorvegliati. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono solamente accendere/spegnere l'apparecchio purché sia stato posto o installato nella sua normale posizione di funzionamento e che essi ricevano sorveglianza o istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono inserire la spina, regolare o pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione a cura dell'utilizzatore.
23. **ATTENZIONE — Alcune parti del presente prodotto possono diventare molto calde e provocare ustioni. Bisogna prestare particolare attenzione laddove sono presenti bambini e persone vulnerabili.**
24. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di

manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

PULIZIA E MANUTENZIONE

L'apparecchio necessita solamente di pulizia esterna.

Dopo l'uso e prima di iniziare le operazioni di pulizia spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente, attendere che si raffreddi completamente.

Pulire le griglie dalla polvere.

Non pulire l'apparecchio con prodotti abrasivi o solvente, utilizzare solamente un panno inumidito.



DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. IMPUGNATURA
2. ELEMENTI AL QUARZO
3. SELETTORE SPENTO / I ACCESO CALDO 400W / II ACCESO CALDO 800W
4. BASE PIEGHEVOLE

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Rimuovere l'imballaggio ed assicurarsi che l'apparecchio sia integro.
2. Sistemare l'apparecchio su una superficie liscia ad almeno 30cm da qualsiasi oggetto.
3. Inserire la spina nella presa di corrente. Assicurarsi che il voltaggio della presa di corrente corrisponda al voltaggio indicato sulla targhetta dati dell'articolo.
4. Accendere l'apparecchio agendo sul selettore (3) e posizionarlo dove si desidera: caldo potenza 400w / caldo potenza 800w.
5. Per spegnere l'apparecchio ruotare il selettore (3) su 0.
6. Scollegare la spina dalla presa.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

L'apparecchio è fornito di un dispositivo di sicurezza che spegne l'apparecchio in caso di ribaltamento. Per far ripartire l'apparecchio, impostare il selettore su 0, scollegare la spina dalla presa di corrente, posizionare l'apparecchio in modo corretto. Attendere qualche minuto e riaccendere l'apparecchio.

PRECAUZIONI

1. Usare sempre l'apparecchio in posizione retta.

2. Non usare la stufetta per asciugare i panni.
3. Non usare l'apparecchio in stanze che siano meno di 4 m².

SUGGERIMENTI SE L'APPARECCHIO NON FUNZIONA:

La presa di corrente alla quale è stato collegato l'apparecchio funziona correttamente?

L'interruttore è regolato sulla posizione CALDO I o CALDO II?

Assicurarsi che la spina sia ben inserita nella presa di corrente e che l'interruttore sia posizionato su CALDO I o CALDO II.

Assicurarsi che l'apparecchio sia situato in piano, su una superficie uniforme.

ATTENZIONE! PER RIDURRE I RISCHI D'INCENDIO, DI SCOSSE ELETTRICHE E DI FERITE ALLE PERSONE, DURANTE L'USO DI APPARECCHI ELETTRICI, SI DEVONO OSSERVARE SEMPRE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI BASE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ART. 113548.01

ALIMENTAZIONE: 220-240V 50/60Hz

POTENZA: MAX 800W

MASSIMO CONSUMO: 800W (400+400)



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti

MADE IN CHINA / Fabbricato in Cina.

Importato da/Uvoznik: Spesa Intelligente S.P.A.

Distribuito da/Distributer: Eurospin Italia S.P.A. – via Campalto 3/d - San Martino B.A. (VR)-Italy

Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o., Renski Podkraj 64, Renče, Telefon: 05 33836 00.

Manuale tradotto dall'originale.



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

KVARČNA PEČ

ART. 113548.01



OPIS DELOV

1. ROČAJ
2. KVARČNI ELEMENTI
3. STIKALO IZKLOP / I VKLOP VROČI ZRAK 400W / II VKLOP VROČI ZRAK 800W
4. UPOGLJIVO STOJALO



POZOR: PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE VSA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO RABO.

Neupoštevanje opozoril in navodil lahko privede do električnega stresljaja, požarov in/ali drugih resnih poškodb.

PRED UPORABO

Pred uporabo naprave je smotno upoštevati naslednja varnostna pravila, da bi se izognili nesrečam, kot so nevarnost požara, električnega stresljaja ali osebne poškodbe.

Ne dovolite, da napravo uporabljajo osebe, ki niso prebrale uporabniškega priročnika.

SPLOŠNA OPOZORILA

1. Električna varnost

- a. Preverite, da napetost domačega električnega omrežja ustreza napetosti naprave.
 - b. Vtič naprave mora ustrezati vtičnici. Vtiča nikoli na noben način ne spreminjajte. Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo tveganje električnega stresljaja.
 - c. Izogibajte se stiku telesa z ozemljenimi površinami ali površinami, spojenimi z maso, kot so cevi, radiatorji, kuhinje, hladilniki. Če je telo v stiku z ozemljitvijo ali površinami, spojenimi z maso, se nevarnost električnega stresljaja poveča.
 - d. Bodite posebej pozorni na stanje okolja. Naprave ne izpostavljajte dežju. Naprave ne uporabljajte v vlažnih okoljih. Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini kopalnih kadi, prh ali bazenov. Naprave se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami ali nogami. Vstop vode v električno napravo poveča nevarnost električnega stresljaja.
 - e. Pazite, da se kabel ne obrabi. Kabla ne uporabljajte v druge namene. Naprave nikoli ne prenašajte tako, da bi držali za kabel, in kabla ne uporabljajte za izključitev vtiča naprave iz električne vtičnice. Kabel zaščitite pred toplotnimi viri, oljem in ostrimi robovi. Poškodovani ali zviti kabli povečajo nevarnost električnega stresljaja. V primeru poškodovanega kabla ali vtiča naprave ne uporabljajte, takoj stopite v stik s pooblaščenim servisno službo; neustrezno popravilo lahko privede do resnih okvar in izničenja garancije.
 - f. Izključite vtič iz električne vtičnice, ko naprave ne uporabljate in pred kakršnimkoli čistilnim ali vzdrževalnim posegom.
 - g. Naprave ne puščajte preblizu električnim copatam.
 - h. **NAPRAVE NE POKRIVAJTE!** Pokrita naprava se lahko pregreje in povzroči požar.
 - i. Napajalni kabel je potrebno v celoti odviti, da bi se izognili pregretju.
 - j. Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer so prisotni eksplozivni plini ali kjer se uporabljajo topila, laki ali vnetljiva lepila.
 - k. Pri prvem vklopu naprave lahko pride do oddajanja rahlega dima, gre za popolnoma normalen pojav, ki ga povzroči zaščito, ki jo razpršijo po grelnih elementih med proizvodno fazo.
 - l. Na napravo ne priključite časovnika ali kakršnegakoli mehanizma, ki bi napravo avtomatsko vklopil; vklop naprave je lahko nevaren, če naprava ni pravilno nameščena ali če je s čim pokrita.
2. Osebna varnost
 - a) Elemente embalaže (plastične vrečke, stiropor, itd.) ne puščajte na dosegu otrok ali invalidov, saj lahko pride do poškodb.
 - b) Pri uporabi električnih naprav bodite pozorni na to, kar delate, in uporabljajte zdravo pamet. Ostanite budni. Naprave nikoli ne vklopite, ko ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.
 - c) Preprečite naključne vklope naprave. Preden orodje priključite na električno omrežje, preden ga dvignete ali prenašate, preverite, da je vklopno stikalo na izklopljenem položaju.
 - d) Ne zapustite doma, če je naprava vklopljena; vedno se prepričajte, da ste napravo izklopili (stikalo na položaju 0). Vedno odstranite vtič iz električne vtičnice.
 - e) Med uporabo naprave ne puščajte brez nadzora. Naprave ne puščajte vklopljene čez noč.

- f) **Vnetljivi materiali, kot so pohištvo, blazine, papir na splošno, oblačila, zavese... naj bodo na vsaj 100cm razdalji od naprave. Nad ali pred napravo ne obešajte ničesar.**
- g) **Rešetke za vhodni in izhodni zrak naj bodo proste prahu in umazanije. Na prednji strani naj bo vsaj 1m prostora, na zadnji strani pa 50cm.**
- h) **Hranite izven dosega otrok.** Ne dovolite, da se naprave ali kabla dotikajo drugi. Ne dovolite, da se otroci ali živali dotikajo naprave ali se z njo igrajo. **BODITE PREVIDNI! Prednje rešetke se med delovanjem segrejejo, dosežejo do 80°C!** Priporočamo, da napravo hranite izven dosega otrok ali invalidov ter da jim ne dovolite uporabe naprave. Bodite izjemno previdni ob prisotnosti otrok.
- i) **V prezračevalne odprtine naprave ne vstavljajte predmetov. Ne poskušajte se dotikati grelnih elementov. Lahko pride do električnega stresljaja in naprava se lahko vžge.**

3) Uporaba in vzdrževanje električne naprave

- a) **Naprave ne vstavljajte v vodo.**
- b) **Napravo uporabljajte pravilno. Naprave ne uporabljajte za namene ali dela, za katera ni predvidena. Ne preobremenjujte naprave. Naprava deluje bolje in varneje, če jo uporabljate z močjo, za katero je bila predvidena. Napravo je potrebno uporabljati samo za namene, za katere je bila načrtovana; vsakršna drugačna uporaba je neustrezna in zato nevarna.**
- c) **Naprava je namenjena izključno domači uporabi.**
- d) **Naprave ne uporabljajte, če vklopno/izklopno stikalo ne deluje pravilno. Električno napravo, ki je ni mogoče nadzirati preko vklopnega/izklopnega stikala, je nevarno in ga je potrebno popraviti.**
- e) **Napravo hranite na varnem mestu. Ko naprave ne uporabljate, jo hranite na suhem mestu, pod ključem, izven dosega otrok. Ne dovolite, da bi napravo uporabljale neizkušene osebe ali osebe, ki ne poznajo pričujočih navodil. Električne naprave so nevarne, če jih uporabljajo neizkušene osebe.**
- f) **Poskrbite za potrebno vzdrževanje električne naprave. Z napravo ravnajte skrbno. Napravo redno čistite. Redno preverjajte vtič in kabel. Če sta poškodovana, je električno napravo pred ponovno uporabo potrebno popraviti. Preverite, da naprava ni poškodovana. Številne nesreče so posledica ravno slabega vzdrževanja električnih naprav.**

4) Servis

- a) **Električno orodje naj popravijo izključno strokovni tehniki z uporabo identičnih rezervnih delov. To zagotovi varnost električne naprave.**

Naprave ne smejo uporabljati osebe, vključno z otroki, z omejenimi telesno-motoričnimi ali umskimi sposobnostmi, ali brez ustreznih izkušenj, razen če jih o uporabi pouči ali nadzoruje odrasla oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Hranite izven dosega otrok. Ne dovolite, da se otroci igrajo z napravo.

NAVODILA ZA UPORABO

- 1 Odstranite embalažo in preverite celovitost naprave.
- 2 Napravo postavite na gladko površino, na razdaljo vsaj 30cm od ostalih predmetov.
- 3 Vstavite vtič v električno vtičnico. Prepričajte se, da napetost električne vtičnice ustreza napetosti, ki je označena na paketu.

- 4 Vključite napravo preko stikala (3), ki ga postavite na zeleni položaj: vroči zrak moč 400w / vroči zrak moč 800w.
- 5 Za izklop naprave stikalo (3) postavite na 0.

Dodatna varnostna opozorila

Ne uporabljajte razpršil (npr. insekticidi, lak za lase itd.), lahko poškodujejo površino.

2. **V primeru anomalnih okoliščin napravo takoj izklopite in se obrnite na prodajalca ali servisno službo.**

3. **Naprave ne uporabljajte s programatorji, zunanji časovniki, ločenimi daljinskimi upravljalniki, timerji ali drugimi pripomočki, ki bi samodejno vklopili napravo, saj bi lahko v primeru, da je naprava pokrita ali nepravilno nameščena, prišlo do požara.**

4. **Ne uporabljajte adapterjev ali poškodovanih kablov.**

5. **Pri izključitvi vtič držite trdno, da bi se izognili električnemu šoku, kratkemu stiku ali požaru**

6. **Varnostnih stikal ne pritrjujte z lepilnim trakom, da bi ne prišlo do požara.**

7. **Absolutno je prepovedano razstavljanje ali popravilo naprave zaradi nevarnosti električnega šoka; po potrebi se obrnite na prodajalca ali servisno službo.**

8. **Naprave ne uporabljajte v bližini kopalne kadi, prhe, bazena.**

9. **Na napravo ne postavljajte predmetov zaradi nevarnosti požara.**

10. **Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih predmetov.**

11. **Ne vstavljajte predmetov v odprtine naprave.**

12. **Preden napravo priključite na električno omrežje, se prepričajte, da napetost domačega omrežja ustreza napetosti, ki je označena na tablici izdelka, in da je napeljava v skladu z veljavnimi predpisi.**

13. **Napajalnih priključkov se ne dotikajte z vlažnimi rokami.**

14. **Izdelka ne uporabljajte za namene, za katere ni predviden. Naprave ne uporabljajte nepravilno.**

15. **Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali v vsakem primeru oseba s podobno strokovno izobrazbo, da bi se izognili vsakršnemu tveganju.**

16. **Otroke je potrebno nadzorovati, da se z napravo ne bi igrali.**

17. **Izdelka ne postavite neposredno pod električno vtičnico.**

18. **POZOR: Grelec ne vključuje naprave za kontrolo temperature prostora. Ne uporabljajte v majhnih sobah, ko v njih bivajo osebe, ki niso sposobne samostojno zapustiti sobo, razen če so pod stalnim nadzorom.**

19. **Naprave ne nameščajte v bližino zaves ali drugih vnetljivih materialov.**

20. **Otrokom, mlajšim od 3 let, je potrebno preprečiti dostop do naprave, razen če pod stalnim nadzorom. Otroci, stari med 3 in 8 leti, lahko vklopijo/izklopijo napravo, če je naprava nameščena ali montirana na ustrezno mesto v položaju delovanja in če so otroci pod nadzorom oziroma so prejeli navodila glede varne uporabe naprave ter razumejo tveganja. Otroci, stari med 3 in 8 leti, ne smejo priključiti vtiča, nastavljati ali čistiti naprave ter izvajati vzdrževalnih del v domeni uporabnika.**

21. **POZOR - Nekateri deli naprave lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Posebna pozornost se zahteva ob prisotnosti otrok in ranljivih oseb.**

22. **Napravo lahko uporabljajo otroci nad 8 let starosti in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma brez ustreznih izkušenj in znanj, če so ustrezno nadzorovani oziroma če so prejeli navodila za varno uporabo naprave in**

razumejo nevarnosti, vezane nanjo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

VARNOSTNA NAPRAVA

Aparat vključuje varnostno napravo, ki napravo ugasne v primeru pregretja ali prevrnitve. Za ponovni vklop naprave stikalo postavite na 0, izključite vtič iz električne vtičnice, odpravite vzrok pregretja ali napravo položite na pravilen način. Počakajte nekaj minut in ponovno vklopite napravo.

VZDRŽEVANJE

Čistiti je potrebno samo zunanost naprave.

Po uporabi in pred čistilnimi posegi napravo izklopite in jo izključite iz električnega omrežja, počakajte, da se popolnoma ohladi.

Očistite prah z rešetk.

Naprave ne čistite z abrazivnimi snovmi ali topili, uporabljajte samo navlaženo krpo.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- 1 Napravo vedno uporabljajte v pokončnem položaju.
- 2 Peči ne uporabljajte za sušenje perila.
- 3 Naprave ne uporabljajte v prostorih, ki so manjši od 4m².

NASVETI V PRIMERU NEDELUJOČE NAPRAVE:

Ali električna vtičnica, na katero je priključena naprava, deluje pravilno?

Ali je stikalo nastavljeno na položaj VROČI ZRAK I ali VROČI ZRAK II?

Prepričajte se, da je vtič dobro vstavljen v električno vtičnico in da je stikalo na položaju VROČI ZRAK I ali VROČI ZRAK II.

Poskrbite, da je naprava nameščena na ravni in enakomerni površini.

POZOR! DA BI ZMANJŠALI NEVARNOST POŽARA, ELEKTRIČNEGA

STRESLJAJA IN POŠKODB OSEB, MED UPORABO ELEKTRIČNIH NAPRAV

VEDNO UPOŠTEVAJTE OSNOVNE VARNOSTNE NAPOTKE.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

ART. 113548.01

NAPAJANJE: 220-240V 50/60Hz

MOČ: MAX 800W

NAJVEČJA PORABA: 800W (400+400)

VARNOSTNA DOLOČILA



KAKO ODLOŽITI IZDELEK

Ob zaključku delovne dobe naprave ni dovoljeno odložiti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Potrebno jo je odložiti ločeno, upoštevajoč lokalne zakone in določila o recikliranju.

Za podrobnejše informacije o ločenem zbiranju električnih in elektronskih odpadkov stopite v stik z lokalno občinsko oblastjo.

Izdelek bo odstranjen na okolju prijazen način, preko pooblaščenega reciklirnega sistema, kjer bo prišlo do reciklaže njegovih komponent in ponovne uporabe le-teh na najučinkovitejši možen način, v skladu z določili direktive o električnih in elektronskih odpadkih (2002/96/ES) z dne 27. januarja 2003.

Električne in elektronske odpadke je potrebno odložiti preko sistemov za ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov v skladu z določili o varovanju okolja.

Opombe: Električni odpadki lahko vsebujejo snovi, ki bi bile v primeru nepravilnega odlaganja nevarne okolju in človeškemu zdravju. Zato je ločeno odlaganje električnih in elektronskih odpadkov zavezujoče.

Spodnji simbol prečrtane kante za smeti se nahaja na vseh električnih in elektronskih napravah na trgu. Simbol pomeni, da je na koncu življenjske dobe izdelkov le-te potrebno odložiti ločeno od ostalih odpadkov, da bi jih bilo mogoče v celoti zajeti in odložiti na okolju prijazen način.

MADE IN CHINA

Uvoznik: Spesa Intelligente S.P.A.

Distributer: Eurospin Italia S.P.A. – via Campalto 3/d - San Martino B.A. (VR)-Italy

Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o., Renski Podkraj 64, Renče, Telefon: 05 33836 00

PREVOD PRIROČNIKA IZ ORIGINALA

IZJAVA O SKLADNOSTI

Izjavljamo, da je pričujoči izdelek v skladu z naslednjimi direktivami:

Si dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive:

Direktiva 2006/95/EC.

EN60335-2-30:2009 + A11:2012

EN60335-1:2012

EN62233:2008

PRODOTTO: STUFETTA AL QUARZO

IZDELEK: KVARČNA PEČ

MODELLO: 113548.01

GARANZIA

L'apparecchio è coperto da GARANZIA commerciale per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

E' prevista un' estensione per un secondo anno di GARANZIA ai soli clienti consumatori, ai sensi del Codice del Consumo, che definisce come consumatore qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La validità della GARANZIA deve essere sempre comprovata da un documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e copre esclusivamente tutti i componenti che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.

I vizi di fabbricazione che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene, si presumono già esistenti alla data della consegna. Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non direttamente imputabili a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente da personale autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.; l'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzato farà decadere la GARANZIA. Le riparazioni vengono effettuate gratuitamente presso SPESA INTELLIGENTE S.P.A. o presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

Qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità nel prodotto dopo il sesto mese dalla consegna, l'utente finale che può usufruire della garanzia ai sensi del suddetto D.Lgs. dovrà rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A. allegando la seguente documentazione:

- Scontrino fiscale, bolla o fattura (dal 13° mese solo con scontrino fiscale comprovante che il prodotto sia stato acquistato da un consumatore).

- Prova che si tratti di un difetto che la legge classifica nella categoria "difetti di conformità".

- Prova che tale difetto sia imputabile a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

In mancanza di quanto sopra descritto il ripristino delle funzionalità sarà eseguito a pagamento.

Il consumatore resta in ogni caso titolare dei diritti secondo la propria legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo. Questa GARANZIA lascia impregiudicati tali diritti.

SPESA INTELLIGENTE S.P.A. resta sempre a disposizione per fornire qualsiasi tipo di chiarimento.

TAGLIANDO DI GARANZIA

COMPILARE E TRATTENERE; MOSTRARE AL CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO INSIEME AL DOCUMENTO FISCALE IN CASO DI INTERVENTO IN GARANZIA.

Compilare i TAGLIANDI DI GARANZIA di questa pagina in tutte le loro parti.

IMPORTANTE! Conservare il libretto d'istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) in originale.

Nel caso in cui l'apparecchio presenti un'anomalia nel funzionamento rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

Tenere sempre a disposizione il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura).

In caso di assistenza in garanzia il centro chiederà di vedere il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e ritirerà uno dei 4 TAGLIANDI DI GARANZIA compilato in tutte le sue parti.

COGNOME E NOME:

N. TELEFONO:

DATA DI ACQUISTO:.....

N°DOCUMENTO FISCALE:

RIVENDITORE:.....

GARANCIJA

Napravo krije komercialna GARANCIJA za obdobje enega leta od datuma nakupa.

Garancijo je mogoče podaljšati še za eno leto za potrošnike v skladu s potrošniškim kodeksom, ki kot potrošnika opredeljujejo fizično osebo, ki po pogodbi kot kupec izvršuje nepodjetniško in neprofesionalno dejavnost.

Veljavnost GARANCIJE je potrebno vedno dokazati s potrdilom o nakupu (blagajniški odrezek, prejemnica ali račun), garancija pokriva izključno vse komponente, ki so izvorno poškodovane zaradi napak proizvodnje.

Napake proizvodnje, ki se jih odkrije v roku šestih mesecev od dobave, razen v primeru dokazila o nasprotnem ali nekompatibilnosti z naravo dobrine, se smatrajo kot že obstoječi ob datumu dostave. Izključeni so torej vsi deli, ki so se poškodovali po nesreči, ali deli, ki so podvrženi obrabi, poškodbe, ki so posledica uporabe izdelka za ne-domajoče, komercialne ali druge, namene, poškodbe zaradi neustrezne uporabe ali vzdrževanja, poškodbe ob prevozu in vse ostale poškodbe, ki jih ni mogoče pripisati neposredno podjetju SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

Napravo lahko popravi izključno osebe, ki ga pooblasti SPESA INTELLIGENTE S.P.A.; eventualno spreminjanje naprave s strani nepooblaščenega osebja izniči GARANCIJO. Garancijska popravila se izvedejo brezplačno preko SPESA INTELLIGENTE S.P.A. ali preko servisne službe, ki jo pooblasti SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

V primeru odkritja napake v skladnosti izdelka po šestem mesecu po dostavi se mora končni uporabnik, ki je upravičen do garancije v skladu z zgornjim zakonskim odlokom, obrniti na prodajalca ali na pooblaščen servisno službo SPESA INTELLIGENTE S.P.A. ter priložiti naslednjo dokumentacijo:

- blagajniški odrezek, prejemnico ali račun (od 13. Meseca naprej samo blagajniški odrezek, ki dokazuje, da je izdelek kupil potrošnik).

- dokaz, da gre za napako, ki po zakonu sodi v kategorijo "napake skladnosti".

- dokaz, da je napako mogoče pripisati podjetju SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

V primeru odsotnosti zgornje dokumentacije se popravilo izvrši proti plačilu.

Potrošnik v vsakem primeru ohrani pravice, ki mu jih podeljujejo nacionalni zakoni glede prodaje dobrin.

Priporočamo GARANCIJA na te pravice ne vpliva.

SPESA INTELLIGENTE S.P.A. je na razpolago za kakršnokoli dodatno pojasnilo.

GARANCIJSKI ODREZEK

IZPOLNITE IN SHRANITE; PREDLOŽITE GA POOBLAŠČENI SERVISNI SLUŽBI SKUPAJ S POTRDILOM O NAKUPU V PRIMERU POSEGA POD GARANCIJO.

GARANCIJSKI ODREZEK na tej strani izpolnite v celoti.

POMEMBNO! Shranite uporabniški priročnik in originalno potrdilo o nakupu (blagajniški odrezek, prejemnico ali račun).

V primeru nepravilnega delovanja naprave se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisno službo SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

Shranite uporabniški priročnik in potrdilo o nakupu (blagajniški odrezek, prejemnico ali račun).

V primeru garancijskega zahtevka bo servisna služba zahtevala predložitev potrdila o nakupu (blagajniški odrezek, prejemnico ali račun) in bo obdržala enega od 4 v celoti izpolnjenih GARANCIJSKIH ODREZKOV.

PRIIMEK IN IME:

TELEFONSKA ŠT.:

DATUM NAKUPA:

ŠT. POTRDILA O NAKUPU:

PRODAJALEC: