

TOSTIERA ELETTRICA CON PIASTRA ANTIADERENTE

ITEM NO. 130390.01

230V~ 50Hz, 750W



IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Quando si usano apparecchi elettrici, occorre osservare le seguenti precauzioni di base:

1. Leggere tutte le istruzioni
2. Non toccare le superfici calde.
Usare solo le maniglie o manopole.
3. Per evitare il rischio di elettroshock, non immergere il filo elettrico, la spina o il corpo apparecchio in acqua o altri liquidi.
4. È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato vicino a bambini.
5. Scollegare il filo di alimentazione dalla presa quando l'apparecchio non è in uso e prima di pulirlo; lasciarlo inoltre raffreddare prima di montare/smontare componenti e prima di eseguire operazioni di pulizia.
6. Non usare l'apparecchio se il filo o la spina sono danneggiati, dopo un guasto, oppure se è caduto o se è stato danneggiato in qualsiasi maniera. Restituire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato più vicino per farlo esaminare, oppure per le riparazioni o regolazione elettriche/meccaniche.
7. L'uso di accessori non consigliati o non venduti dal produttore dell'apparecchio è rischioso.
8. Non utilizzare all'aperto.
9. Non lasciare pendere il filo dal bordo della tavola o del banco, e non metterlo a contatto con una superficie calda.

10. Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a un piano di cottura o forno caldi, né un fornello elettrico.
11. Per scollegare l'apparecchio, staccare la spina dalla presa a muro.
12. Non usare l'apparecchio per impieghi diversi da quello previsto.
13. Assicurarsi che i bambini non utilizzino l'apparecchio come un giocattolo.
14. L'apparecchio non è indicato per funzionare con timer esterno o sistema di comando a distanza.
15. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
16. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
17. Mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
18. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.

19. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
20. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
21. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
22. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
23. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
24. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
25. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
26. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
27. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
28. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
29. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.

30. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
31. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
32. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
33. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
34. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
35. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
36. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.

PULIZIA

- Dopo l'utilizzo e prima della pulizia, scollegare la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare la tostiera.
- Pulire l'interno e i bordi delle piastre con della carta da cucina, carta assorbente o un panno morbido.
- In caso di residui difficili da rimuovere, versare una

- piccola quantità di olio da cucina sulla piastra e strofinare dopo aver lasciato agire per 5 minuti.
- Pulire l'esterno solo con un panno leggermente umido, accertandosi che l'umidità, l'olio o il grasso non penetrino nelle fessure.
 - Non pulire internamente o esternamente con dischi abrasivi o lana d'acciaio, perché questi danneggiano la finitura superficiale.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Utilizzo esclusivamente domestico.

L'apparecchio non contiene all'interno parti riparabili dall'utente.

Per la manutenzione rivolgersi a personale d'assistenza qualificato.

Per ridurre i rischi di inciampo o intralcio, l'apparecchio viene fornito con un filo di alimentazione corto.

È possibile utilizzare una prolunga, avendo cura di verificare che i valori elettrici nominali della prolunga siano uguali o superiori rispetto a quelli dell'apparecchio.

Eventuali prolunghe devono essere disposte in maniera tale da non penzolare dal banco o dal piano di lavoro, per evitare che possano essere tirati da bambini o che vi si possa inciampare.

COME PREPARARE TOAST

1. Al primo utilizzo, passare un panno umido sulla superficie delle piastre e asciugare con un panno asciutto o della carta assorbente. Quindi ungere le piastre con burro, margarina oppure grasso da cucina.
2. Inserire la spina nella presa a muro.
3. Chiudere la tostiera e preparare il toast mentre l'apparecchio si riscalda.
4. Quando la tostiera è pronta, dopo circa 5 minuti di riscaldamento, si accende la spia di pronto alla cottura (oppure si spegne la spia, se la tostiera è dotata di un'unica spia).
5. Aprire completamente la tostiera, posizionare una fetta di pane sulla piastra inferiore con il lato unto a contatto con la piastra.
6. Riempire il toast, premendo la metà inferiore contro la piastra.
7. Inserire l'altra fetta con il lato unto rivolto verso l'alto e chiudere delicatamente unendo le due piastre della tostiera. Non forzare. Durante questa procedura esce del vapore dai lati delle piastre, quindi fare attenzione che le dita non vengano a contatto con queste aree.
8. Durante la cottura, chiudere le due piastre insieme con l'apposito dispositivo di chiusura.
NOTA-Durante la cottura la spia si accende e si spegne, mentre il termostato mantiene la tostiera alla giusta temperatura.
9. Il toast sarà pronto in 2-3 minuti oppure è possibile tostarlo più a lungo, secondo i gusti.
Aprire la tostiera e togliere il toast con l'aiuto di una spatola di plastica o legno.
Non usare coltelli di metallo che potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.
10. Chiudere il coperchio per mantenere il calore per i successivi toast.
11. Preparare altri eventuali toast durante la cottura del primo.
12. Dopo l'utilizzo, scollegare la spina dalla presa a muro.

SUGGERIMENTI PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI

1. Riscaldare sempre prima dell'utilizzo. Inserire il filo di alimentazione nella presa elettrica mentre si farciscono i toast.
2. Se le farciture dei toast sono molli o liquide, usare pane da toast di spessore medio, bianco o integrale.
Per piccole quantità di farcitura, usare del comune pane da toast.
3. È possibile utilizzare anche del burro aromatizzato.
4. Per ottenere toast più saporiti, usare del grasso di pancetta sciolto passandolo sulla parte esterna del pane.
5. Farciture consigliate per toast: insalata, prezzemolo, menta, crescione, olive ripiene smezzate, cipolla, pomodoro, ecc.
6. Un cucchiaino di zucchero sulla superficie esterna rende il pane tostato più croccante (specialmente per le farciture a base di frutta).

NON IMMERGERE IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS
 **HOME**



Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.