

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

Diametro delle cuffie: Ø40mm
Impedenza: 60Ω
Decibel massimi: 108dB
Frequenza di risposta: 20Hz-20KHz
Diametro cavo: 3.5mm
Lunghezza cavo: 150cm

1. Collegate le cuffie all'uscita audio del vostro computer/laptop/smartphone/tablet.
2. Ora godetevi l'ascolto della vostra musica preferita.

AVVERTENZE



Il volume alto potrebbe danneggiare l'udito.
Non utilizzare le cuffie mentre si guida.
Evitate di usare le cuffie con il volume al massimo, perché non è possibile sentire i suoni esterni.

Non utilizzare le cuffie mentre si è alla guida di veicoli a motore o di biciclette, oppure in qualunque altra situazione in cui sia necessario essere in grado di sentire gli altri rumori.
Non immergerli in acqua e non bagnarli.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o della trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici causati dalla mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

ITEM NO. 130404.01

Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.**

Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A.

Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy

www.eurospin.it - MADE IN CHINA

Leggere e Conservare.

Pred uporabo izdelka pozorno preberite navodila v priloženem priročniku.

Premier slušalk: Ø40mm
Impedanca: 60Ω
Maks. decibeli: 108dB
Odzivna frekvenca: 20Hz-20KHz
Premier kabla: 3.5mm
Dolžina kabla: 150cm

1. Slušalke priključite v avdio vhod računalnika/prenosnika/smartphone/tablet.
2. Uživate ob poslušanje najljubše glasbe.

OPOZORILA



Jakost zvoka lahko poškoduje sluh.
Ne uporabljajte iztočnico med vožnjo.
Izogibajte se uporabi iztočnice s prostornino gor, ker si ne morejo slišati zunanje zvoke.

Slušalk ne uporabljajte med vožnjo motornih vozil ali koles, oziroma v drugih okoliščinah, ko je potrebno slišati ostale okoliške zvoke.
Ne potaplajte v vodo ali jih navlažite.

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma nakupa.

Velja datum na računu/fakturi.

V primeru napake, obstoječe pred nakupom, se zagotovi zamenjava.

Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi nemarnosti ali malomarnosti pri uporabi.

Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene.

Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz priloženega priročnika.



Simbol prečrtane kante za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave.

Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo.

Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče. Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih-elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.

ITEM NO. 130404.01

Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.**

Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.

Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00

www.eurospin.si - MADE IN CHINA

Preberite in Shranite.