



CUFFIE SPORTIVE

MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Collegare le cuffie al computer/laptop/smartphone/tablet.
2. Collegare alla periferica per ascoltare la musica e regolare il volume.
3. Cuffie dotate di microfono per chiamate telefoniche.
4. Adatto ai prodotti Apple.

AVVERTENZE



Fare attenzione alle proprie orecchie. Per evitare possibili danni all'orecchio, evitare di utilizzare gli auricolari a elevati livelli per lunghi periodi di tempo; una pressione acustica eccessiva da auricolari può provocare perdite di udito. A titolo orientativo, controllare che sia possibile ascoltare la propria voce parlando in tono normale e tenendo gli auricolari nella sua posizione d'uso. Non utilizzare gli auricolari mentre si è alla guida di veicoli a motore o di biciclette, oppure in qualunque altra situazione in cui sia necessario essere in grado di sentire gli altri rumori. Non consentire ai bambini di giocare con gli auricolari; essendo le parti molto piccolo potrebbero causare soffocamento qualora venissero ingoiati.

IT

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

ITEM NO. 133687.01

Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.**

Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A. - Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy

www.eurospin.it - MADE IN CHINA - Leggere e Conservare.



ŠPORTNE SLUŠALKE

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pred uporabo izdelka pozorno preberite navodila v priložnem priročniku.

SLO

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma nakupa. Velja datum na računu/fakturi.

V primeru napake, obstoječe pred nakupom, se zagotovi zamenjava.

Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi.

Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene.

Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz priložnega priročnika.



Simbol prečrtane kante za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave.

Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo.

Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče.

Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih-elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Slušalke priključite v računalnik/prenosnik/pametni telefon/tablico.
2. Priključite v vhod za glasbo in nastavite jakost.
3. Slušalke vključujejo mikrofona za telefonske klice.
4. Primerne za izdelke Apple.

OPOZORILA



Pazite na svoja ušesa. Da bi se izognili možnim poškodbam ušes, slušalk ne uporabljajte dlje časa z visoko jakostjo zvoka. Previsok zvočni tlak lahko privede do poškodb sluha.

Za orientacijo, preverite, da s slušalkami na položaju uporabe lahko slišite svoj glas, ko govorite v normalnem tonu.

Slušalk ne uporabljajte med vožnjo motornih vozil ali koles, oziroma v drugih okoliščinah, ko je potrebno slišati ostale okoliške zvoke. Ne dovolite, da se otroci igrajo s slušalkami; ker vsebujejo zelo majhne delce, lahko v primeru zaužitja pride do zadušitve.

ITEM NO. 133687.01

Dobavitelj za Slovenijo: **Eurospin Eko d.o.o.**

Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00

www.eurospin.si - MADE IN CHINA - Preberite in Shranite.