



MANUALE D'USO

TOSTIERA ELETTRICA CON PIASTRA ANTIADERENTE

CODICE ART.: 112757.01
220-240V~ 50/60Hz, 750W



ULTERIORI PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
 2. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
 3. Non usare nebulizzatori spray (per es. Insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
 4. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
 5. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
 6. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
 7. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
 8. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
 9. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico. Se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
 10. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
 11. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
 12. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
 13. Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio.
 14. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
 15. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
 16. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare un uso errato dell'apparecchio.
- Il pane può bruciare. La tostiera non deve quindi essere utilizzata sotto o accanto a materiali combustibili, come le tende.
17. Le superfici sono soggette a diventare calde durante l'uso.
 18. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

19. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
20. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

PULIZIA

1. Scollegare la spina dalla presa prima di procedere alle operazioni di pulizia.
2. Non pulire il tostapane sotto l'acqua corrente né immergerlo in acqua.
3. Lasciare raffreddare le piastre del tostapane, quindi strofinarle con un panno umido aggiungendo, se necessario, del detersivo per piatti, quindi asciugare accuratamente.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA

Quando si usano apparecchi elettrici, occorre osservare le seguenti precauzioni di base:

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Non toccare le superfici calde e fare attenzione al vapore che potrebbe fuoriuscire dall'apparecchio durante il funzionamento.
3. Per evitare il rischio di elettroshock, non immergere il filo elettrico, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
4. Non usare oggetti metallici, coltelli, forchette o simili poiché potrebbero danneggiare la piastra.
5. È necessario un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini.
6. Non lasciare incostituito l'apparecchio.
7. Non usare sul tostapane accessori non autorizzati poiché potrebbero essere pericolosi.
8. Scollegare la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in uso e prima di pulirlo.
9. Non coprire il tostapane quando è caldo o durante il suo utilizzo.
10. Non utilizzare l'apparecchio se il filo di alimentazione è danneggiato oppure se l'apparecchio è caduto riportando danni visibili.
11. L'uso di accessori non consigliati dal produttore dell'apparecchio può provocare lesioni fisiche.
12. Non utilizzare all'aperto.
13. Non lasciare pendere il filo dal bordo della tavola o del banco, e non metterlo a contatto con una superficie calda.
14. Non usare l'apparecchio per impieghi diversi da quello previsto.
15. Assicurarsi che i bambini non utilizzino l'apparecchio come un giocattolo.
16. Le superfici di potenziale contatto con mani e parti del corpo possono essere molto calde quando l'apparecchio è in funzione.
17. L'apparecchio non ha un interruttore ON/OFF ed entra in funzione non appena inserita la spina nella presa di corrente, quindi scollegare la spina dopo l'utilizzo.
18. L'apparecchio non è indicato per funzionare con timer esterno o sistema di comando a distanza.

PRESENTAZIONE GENERALE DEL TOSTAPANE

1. Corpo macchina;
2. Spia rossa;
3. Anello decorativo grande;
4. Copertura decorativa;
5. Chiusura;
6. Anello decorativo piccolo;



INFORMAZIONI PRELIMINARI

Prima di utilizzare il tostapane per la prima volta, pulire l'apparecchio e le piastre come descritto nella sezione "Pulizia".
Spenellare del burro sulle piastre, riscaldare l'apparecchio con il coperchio aperto per 5 minuti, quindi rimuovere il burro in eccesso.
Il tostapane è ora pronto per essere utilizzato.

FUNZIONAMENTO

Leggere tutte le istruzioni prima dell'utilizzo.

1. Chiudere il coperchio del tostapane.
2. Inserire la spina nella presa di corrente. La spia rossa si accende per indicare che il tostapane si sta riscaldando.
3. Preparare il pane e la farcitura mentre l'apparecchio si riscalda.
4. Attendere fino a che la luce rossa sia spenta. Il tostapane è ora alla giusta temperatura per essere utilizzato.
5. Aprire il tostapane tirando in fuori la sicura della chiusura e sollevando il coperchio.
6. Per ottenere toast dorati, spalmare del burro sulla parte esterna del pane. Alcuni prodotti da spalmare non sono adatti per la tostatura. Scegliere sempre delle fette pane di misura adatta alle piastre. Mettere la farcitura sul lato del pane non spalmato con il burro. Farcire il pane uniformemente e fare in modo che la tostatura sia uniforme. Inserire il pane nell'apparecchio.
7. Chiudere il coperchio usando, se necessario, una spatola di legno per tenere in posizione il pane, quindi chiudere bene l'apparecchio facendo scattare la chiusura.
8. Lasciare tostare il pane per 3-4 minuti a seconda dei gusti e controllare che gli ingredienti crudi (per esempio la pancetta) siano ben cotti, oppure precuocerli prima di preparare il toast. Durante la tostatura, la spia si accende e si spegne a indicare il mantenimento della giusta temperatura. Fare attenzione al vapore che potrebbe fuoriuscire dall'apparecchio.
9. Togliere il toast pronto. Non usare oggetti metallici per eseguire questa operazione, poiché potrebbero danneggiare le piastre.
10. Dopo l'utilizzo, scollegare l'apparecchio dalla presa e lasciarlo raffreddare.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure consegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento o allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici/elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.