

TERMOVENTILATORE PORTATILE

ITEM NO. 113547.01
220-240V~ 50Hz, 2000W



IMPORTANTE

È importante leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Tenere le istruzioni in un posto sicuro al fine di potervi fare riferimento ogni volta in cui ve ne sia la necessità.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.

L'apparecchio di riscaldamento non deve essere posizionato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.

Non utilizzare questo apparecchio di riscaldamento con programmatori, temporizzatori o con qualsiasi altro dispositivo che accenda automaticamente l'apparecchio, in quanto esiste il rischio di incendio nel caso in cui l'apparecchio sia coperto o posizionato in modo non corretto.

Non utilizzare questo apparecchio nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.

I bambini di età inferiore ai 3 anni dovrebbero essere tenuti a distanza se non continuamente sorvegliati.

I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono solamente accendere/spegnere l'apparecchio purché sia stato posto o installato nella sua normale posizione di funzionamento e che essi ricevano sorveglianza o istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono inserire la spina, regolare o pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione a cura dell'utilizzatore.

ATTENZIONE — Alcune parti del presente prodotto possono diventare molto calde e provocare ustioni. Bisogna prestare particolare attenzione laddove sono presenti bambini e persone vulnerabili.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
7. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
8. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
9. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

10. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
11. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
12. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
13. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
14. Non toccare l'apparecchio con mani umide
15. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
16. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
17. Non usare il radiatore fino a che le basi non sono correttamente salde al piano.
18. Assicurarsi che la corrente che fornisce l'energia alla presa nella quale il radiatore è connesso sia in conformità con quanto riportato sull'etichetta del radiatore e che la presa sia a terra.
19. Tenere il cavo di alimentazione principale lontano dal corpo caldo del radiatore.
20. Non posizionare mai il radiatore dove potrebbe cadere in una vasca da bagno o in altri contenitore d'acqua.

21. Non utilizzare all'aperto.
22. Non coprire od ostruire nessuna delle griglie di fuoriuscita ed immissione dell'aria del radiatore.
23. Non posizionare il radiatore su tappeti di elevato spessore.
24. Assicurarci sempre che il radiatore sia posizionato su una superficie piana e stabile.
25. Assicurarci che il radiatore non sia nelle vicinanze di tende o mobili poiché questo potrebbe provocare pericolo di incendio.
26. Non posizionare il radiatore davanti ad una presa elettrica da parete né immediatamente sotto alla stessa.
27. Non inserire nessun oggetto nelle bocchette di immissione e fuoriuscita dell'aria del radiatore.
28. Non usare il condizionatore in aree dove siano conservati liquidi infiammabili o in cui si possano verificare esalazioni infiammabili.
29. Togliere sempre la spina del radiatore quando lo si sposta da un luogo all'altro.
30. Staccare sempre l'apparecchio quando non è in uso.



ATTENZIONE: Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.



OPERAZIONI DEL RADIATORE

NOTA BENE: è normale che quando i radiatori sono nuovamente avviati per la prima volta dopo che non sono stati utilizzati per parecchio tempo, gli apparecchi stessi possano emettere degli odori o delle esalazioni. Questo sparirà tenendo il radiatore acceso per un pò;

- Scegliere un posto idoneo per il radiatore, tenendo in considerazione le istruzioni di sicurezza di cui sopra;
- Inserire la spina del radiatore in una presa adatta;
- Girare la manopola del radiatore in senso orario fino a quando viene raggiunto il massimo livello;
- Servizio estate (solo ventilazione): girare l'interruttore a destra per selezionare .
- Accendere i ventilatori attraverso gli interruttori del radiatore nel pannello laterale. Quando i ventilatori sono azionati, gli interruttori si illumineranno. Girare l'interruttore su IMPOSTAZIONE i (potenza media), ii (potenza piena).
- Spegnerne: posizionare l'interruttore (destra) su impostazione 0.

REGOLAZIONE DEL TERMOSTATO

Quando la stanza ha raggiunto la temperatura desiderata, girare lentamente a sinistra la manopola del termostato in senso antiorario fino a quando l'apparecchio si sarà spento, e non prima. La temperatura stabilita verrà regolata automaticamente e mantenuta ad un livello costante dal termostato;

- Attività della ventola: la ventola funzionerà solo con il termostato in posizione "on" e può essere usata quando i ventilatori sono su "on" per rilasciare aria calda nella stanza. In condizioni di calore, la ventola può essere invece usata con i ventilatori in "off" per rilasciare aria fresca nella stanza.

PULIZIA DEL RADIATORE

Scollegare sempre il radiatore dalla presa a parete e lasciare che si raffreddi prima di procedere con la pulizia. Pulire la parte esterna del radiatore strofinando con un panno umido e lucidare con un panno asciutto. Non usare detergenti o materiali abrasivi e non far entrare acqua all'interno del radiatore. Non immergere in liquidi.

CONSERVARE IL RADIATORE

Quando il radiatore non viene utilizzato per lungo periodo, è consigliabile tenerlo protetto dalla polvere e conservato in luogo pulito e asciutto.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS
HOME

Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.