

ASCIUGACAPELLI PIEGHEVOLE

ITEM NO. 136261.01
220-240V ~ 50/60Hz, 800W



IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Leggere tutte le istruzioni prima dell'utilizzo.

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e alla pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. Insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
9. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

10. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
11. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
12. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
13. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
14. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
15. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
16. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
17. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
18. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
19. Se si utilizza l'asciugacapelli in locali da bagno,

è necessario scollegarlo dall'alimentazione dopo l'uso poiché la vicinanza coll'acqua può rappresentare un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.

20. Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore a 30 mA. Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.
21. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
22. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.

ATTENZIONE:
Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.




ATTENZIONE:
Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, lavelli o altri recipienti che contengano acqua.

L'apparecchio non deve essere maneggiato con mani bagnate, né può essere immerso in acqua, tenuto sotto l'acqua corrente o esposto in alcun modo all'umidità.

Non fare entrare in contatto la pelle o gli occhi con le superfici surriscaldate dell'apparecchio durante l'uso. Non posizionare l'apparecchio su superfici sensibili al calore quando è ancora caldo o collegato alla presa di corrente.

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

- A. Concentratore
- B. Corpo frontale
- C. Interruttore di selezione 0-1-2
- D. Gancio
- E. Manico pieghevole
- F. Corpo posteriore



ISTRUZIONI PER L'USO

1. Assicuratevi che l'interruttore sia sulla posizione "0".
2. Connettere la spina alla presa di corrente.
3. Accendere l'apparecchio e provarlo.
4. Posizionare l'interruttore sulla posizione 1 per flusso d'aria medio e temperatura media.
5. Posizionare l'interruttore sulla posizione 2 per flusso d'aria elevato e temperatura alta.

REGOLAZIONI CALORE E POTENZA

Le impostazioni di temperatura e potenza elevata sono ideali per un'asciugatura rapida prima della piega;
 Le impostazioni di temperatura e potenza basse sono ottimali per la messa in piega.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI SURRISCALDAMENTO

L'apparecchio è dotato di dispositivo termico di interruzione che spegne automaticamente l'apparecchio in caso di surriscaldamento dell'apparecchio a causa per esempio di una parziale ostruzione della presa d'aria o dell'apertura di uscita dell'aria. In caso di spegnimento automatico dell'apparecchio, portare l'interruttore in posizione OFF (0) e lasciare raffreddare l'asciugacapelli. Una volta raffreddato l'apparecchio e l'asciugacapelli può essere utilizzato di nuovo.

PIEGA

Tamponare sempre i capelli con l'asciugamano prima di utilizzare l'asciugacapelli.
 Regolare l'asciugacapelli su un'impostazione di temperatura e potenza elevata e dirigere il flusso d'aria uniformemente su tutti i capelli. Non dirigere il getto d'aria concentrato su un unico punto per un periodo di tempo prolungato.
 Quando i capelli sono quasi asciutti, ridurre il calore/potenza e usare una spazzola per la piega.

PULIZIA

Scollegare l'apparecchio dalla presa e lasciarlo raffreddare prima di procedere alle operazioni di pulizia.
 Strofinare la superficie esterna dell'asciugacapelli con un panno leggermente inumidito, quindi asciugare.
 Non immergere in liquidi

GANCIO

L'asciugacapelli è dotato di un gancio per appenderlo in modo pratico.

CONSERVAZIONE

Scollegare sempre la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in uso.
 Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo. Riporre sempre in un luogo asciutto.
 Non tirare o torcere il filo di alimentazione.
 Non avvolgere il filo elettrico intorno all'apparecchio, poiché si può danneggiare e rompere prematuramente.
 Controllare regolarmente lo stato del filo di alimentazione per rilevare eventuali danni (in particolare sul punto di inserimento del filo sull'apparecchio e sulla spina).

AVVERTENZA

In caso di guasti all'apparecchio, non cercare di ripararlo. L'apparecchio non contiene all'interno parti riparabili dall'utente.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
 Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
 In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.
 Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.
 Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
 L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
 L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
 Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
 Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS
 **HOME**



Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.