



MANUALE D'USO UPORABNIŠKI PRIROČNIK



bollitore in acciaio

Jekleni grelec vode

CODICE ART.:137578.01

220-240V

50/60Hz

2520-3000W

Emissioni orarie indirette pari a 1,282 kgCO₂





La sicurezza di prodotti
testati e certificati
per te.

bollitore in acciaio



- Emissioni indirette di CO2 quantificate
- Provato nell'uso
- Sicurezza verificata

La società italiana IMQ con il logo IMQ verified
attesta la conformità di questo prodotto a quanto
dichiarato sulla confezione, secondo requisiti di
sostenibilità, sicurezza e qualità.

su **www.eurospin.it** trovi
la versione digitale del manuale d'uso

Chiamaci al numero verde gratuito!
(800 595 595)
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30 • Il sabato
8.30 - 12.30. Esclusi i giorni festivi.

INDICE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE	1-6
PULIZIA E MANUTENZIONE	7
PRIMO UTILIZZO	7
ISTRUZIONI PER IL RIEMPIMENTO	7
MODALITÀ D'USO	8
CONSIGLI UTILI	8
SE IL BOLLITORE NON FUNZIONA	8
DEPOSITI DI CALCARE	8
GARANZIA	9
I NOSTRI CONSIGLI DI PREPARAZIONE	10

PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE



ATTENZIONE: Superficie che scotta.
Le superfici sono soggette a diventare molto calde durante l'uso.



Prima dell'utilizzo, verificare che il voltaggio dell'apparecchio corrisponda a quello erogato dalla rete elettrica della propria abitazione.



Non immergere l'apparecchio e/o il cavo elettrico in acqua o altri liquidi.



Non utilizzare mentre si è a piedi nudi , e/o con mani/piedi bagnati.



Ogni utilizzo diverso da quelli indicati sul presente manuale può costituire pericolo, pertanto deve essere evitato.



Prima dell'uso l'apparecchio deve essere montato correttamente in ogni sua parte.



Non afferrare mai la spina del cavo elettrico con le mani bagnate.



Non lasciare incustodito l'apparecchio funzionante.



Non è consentito l'utilizzo dell'apparecchio in ambienti potenzialmente umidi (ad esempio il bagno).



Se il bollitore viene riempito eccessivamente, può esserci tracimazione di acqua bollente.
AVVERTENZA: Posizionare il coperchio in modo che il vapore non venga diretto verso l'impugnatura.



AVVERTENZA:Non rimuovere il coperchio mentre l'acqua sta bollendo.Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo



Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore (forni, fornelli etc.); evitare il contatto con umidità e altri agenti atmosferici.



Non utilizzare all'aperto; scuderie, stalle, granai, porticati, gazebo, balconi o simili sono considerati utilizzi all'esterno e quindi non consentiti.



Controllare scrupolosamente se cavo, spina o parti dell'apparecchio risultano danneggiate ed in tal caso non utilizzare assolutamente l'apparecchio.



Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.



Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.



I bambini non devono giocare con l'apparecchio.



Prima di ogni operazione di pulizia, montaggio/smontaggio accessori, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.



Se l'apparecchio dovesse mostrare segni di malfunzionamento, o subire evidenti danni o cadute, spegnerlo immediatamente, staccare la spina dalla presa di corrente e recarsi da un tecnico qualificato per la riparazione.



Staccare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso.



Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.



Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato nelle applicazioni domestiche e similari quali:

- Nelle zone per cucinare riservate al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti di lavoro;
- Nelle fattorie;
- Utilizzo da parte di clienti di alberghi, motel e altri ambienti a carattere residenziale;
- Negli ambienti tipo bed and breakfast.



Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.



Evitare che il cavo elettrico penzoli dal piano di appoggio; evitare il contatto con superfici taglienti e/o surriscaldate.



I bambini non riconoscono i pericoli connessi ad un uso scorretto degli apparecchi elettrici: per questo motivo non lasciare che giochino con il dispositivo.



Non utilizzare l'apparecchio per offendere recare danno alle persone o animali.



Non smontare, aprire o tentare di riparare l'apparecchio anche dopo il periodo di garanzia.



Smaltire il materiale di imballaggio con la raccolta differenziata, come da normative vigenti del proprio paese.

1. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio e conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro.
2. Non aprire il coperchio durante la bollitura
3. Evitare il contatto con il vapore fuoriuscente dal beccuccio durante la bollitura o appena dopo lo spegnimento.
4. Non lasciare incustodito l'apparecchio durante l'ebollizione
5. L'apparecchio è caldo quando è in uso. Per evitare bruciature o scottature, non lasciare che le superfici calde entrino a contatto con la pelle nuda. Scollegare sempre l'alimentazione dalla presa elettrica quando si riempie il bollitore con acqua, quando lo si svuota e quando non è in uso.
6. Non utilizzare l'apparecchio qualora il cavo o la spina fossero danneggiati o dopo un cattivo funzionamento o qualora fosse stato danneggiato in qualsiasi modo.
7. Non collocare l'apparecchio o il cavo sopra superfici calde, fornelli o tostapane.
8. Non collocare l'apparecchio o il cavo sopra superfici calde, fornelli o tostapane.

9. Assicurarsi che il bollitore venga utilizzato su una superficie stabile e piatta.
10. Assicurarsi sempre che il coperchio sia chiuso e non sollevato mentre l'acqua bolle.
11. Pericolo di scottatura in caso di rimozione del coperchio durante il processo di bollitura.
12. Non tentare di riparare il bollitore, il cavo o la spina di alimentazione da soli. Rivolgersi al servizio assistenza clienti per la verifica e la riparazione.
13. Il bollitore può essere utilizzato solo con il supporto con esso previsto.
14. Non utilizzare all'esterno.
15. Usare il bollitore solo per scaldare l'acqua.
16. Non usare il bollitore senza l'acqua.
17. Rimuovere sempre il bollitore dalla base prima di riempirlo e prima della pulizia.
18. Evitare sempre che l'acqua entri in contatto con la spina.
19. L'apparecchio deve essere asciutto prima di poter essere riutilizzato.
20. L'apparecchio non deve essere immerso in liquidi
21. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di pulire il bollitore assicurarsi che la spina sia staccata.
- Non immergere l'apparecchio in acqua, detersivi o lavastoviglie.
- Pulire le superfici esterne dell'apparecchio solo con un panno umido. Non utilizzare detersivi abrasivi o solventi per la pulizia. Pulire regolarmente il bollitore.
- Pulire internamente il bollitore utilizzando un panno umido con acqua calda/ tiepida. Si consiglia l'utilizzo di un detersivo per stoviglie.

PRIMO UTILIZZO

- Prima di utilizzare per la prima volta rimuovere gli adesivi e il materiale di imballaggio interno ed esterno dal bollitore.
- Prima di collegare il bollitore all'alimentazione, verificare che il voltaggio indicato sull'apparecchio (parte inferiore del bollitore e base) corrisponda con il voltaggio presente nella vostra casa.
- Far bollire dell'acqua pulita per due volte per assicurarsi che il bollitore sia completamente pulito. Versare l'acqua bollita. Sciacquare il bollitore e filtrarlo con dell'acqua pulita prima dell'uso.
- Una pulizia periodica garantisce le migliori prestazioni del bollitore.

ISTRUZIONI PER IL RIEMPIMENTO

- Rimuovere il bollitore dall'unità di base.
- Riempire con la quantità d'acqua desiderata e chiudere il coperchio.
- Non riempire il bollitore oltre il limite massimo per evitare il pericolo di fuoriuscita dell'acqua durante la bollitura. Il limite minimo d'acqua deve raggiungere il segno minimo indicato.

MODALITÀ D'USO

- Se rimosso dalla base il bollitore verrà spento automaticamente.
- Non usare il bollitore senza la base.
- Posizionare il bollitore sulla base. Collegare la spina nella presa di corrente.
- Per accendere il bollitore premere l'interruttore O/I. L'indicatore luminoso si accenderà.
- Il bollitore si spegnerà automaticamente dopo che l'acqua ha raggiunto la temperatura di ebollizione; Attenzione: durante il funzionamento il coperchio deve essere sempre chiuso.
- Per versare l'acqua rimuovere il bollitore dalla base.
- Per bollire di nuovo l'acqua premere ancora il pulsante O/I.
- Assicurarsi che il bollitore sia spento prima di rimuoverlo dalla base.

CONSIGLI UTILI

- Se il bollitore dovesse spegnersi prima della bollitura dell'acqua è necessario pulirlo con cura.

SE IL BOLLITORE NON FUNZIONA

- Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.
- la protezione termica del bollitore si è attivata. Staccare la spina dalla presa di corrente ed attendere il raffreddamento completo dell'apparecchio

DEPOSITI DI CALCARE

- Una pulizia periodica garantisce le migliori prestazioni del bollitore.
- I depositi di calcare dipendono dalla durezza dell'acqua utilizzata.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di tre anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

I nostri consigli di preparazione

TISANA MENTA, LIMONE E ZENZERO



facile



4 persone



10 min



basso

INGREDIENTI: acqua, mezzo limone, menta, zenzero fresco.



PREPARAZIONE: mettete l'acqua nel bollitore e portatela ad ebollizione. Non appena raggiunge la temperatura immergeteci la menta (3 o 4 rametti), qualche fetta di zenzero, il succo del limone e la scorza grattugiata. Lasciatela riposare per un'ora. Noi non abbiamo aggiunto zucchero perché la menta ha reso la tisana abbastanza dolce, senza far prevalere l'acidità del limone. Inoltre vi consigliamo di berla fredda, da frigorifero, è davvero dissetante, rinfrescante e soprattutto purificante.

CURIOSITÀ: lo zenzero ha molteplici benefici, tra cui una funzione digestiva ed antinfiammatoria (ottimo ad esempio in caso di raffreddore e mal di gola), inoltre abbassa anche i livelli del colesterolo; insieme al limone queste proprietà sono rafforzate. La menta ha inoltre proprietà disinfettanti e digestive, oltre ad essere buonissima! Noi abbiamo la fortuna di averla in giardino e la utilizziamo spesso!



**Varnost izdelkov
je bila preizkušena
in potrjena za vas**

Jekleni grelec vode



- Kvantificirane posredne emisije CO₂
- Preizkušena uporaba
- Preverjena varnost

Italijanska družba IMQ z logotipom IMQ verified potrjuje skladnost izdelka z izjavo na embalaži na podlagi zahtev trajnosti, varnosti in kakovosti.

na **www.eurospin.si** najdete
digitalno verzijo uporabniškega priročnika



KAZALO

VARNOSTNA NAVODILA - OPOZORILA.....	1-6
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	7
PRVA UPORABA	7
NAVODILA ZA POLNJENJE	7
NAČIN UPORABE	8
UPORABNI NASVETI	8
ČE GRELEC NE DELUJE	8
APNENASTE USEDLINE	8
GARANCIJA	9
NAŠI NASVETI ZA PRIPRAVO	10

VARNOSTNA NAVODILA - OPOZORILA



POZOR: Vroča površina. Med uporabo se površine zelo segrejejo.



Pred uporabo preverite, da je napetost naprave v skladu z napetostjo vašega domačega električnega omrežja.



Naprave in/ali električnega kabla ne vstavljajte v vodo ali druge tekočine.



Ne uporabljajte bosi in/ali z mokrimi rokami/nogami.



Vsakršna uporaba, ki ni navedena v pričajučem priročniku, lahko predstavlja tveganje, zato se ji je potrebno izogniti.



Pred uporabo je vse dele naprave potrebno pravilno namestiti.



Nikoli ne primite vtiča kabla z mokrimi rokami.



Vklopljene naprave ne pustite brez nadzora.



Naprave ni dovoljeno uporabljati v potencialno vlažnih okoljih (na primer v kopalnici).



Naprave ne nameščajte v bližino toplotnih virov (pečice, štedilniki, itd.); izognite se stiku z vlago in vremenskimi dejavniki.



Ne uporabljajte na odprtem; konjušnice, hlevi, seniki, zunanji hodniki, gazebo, balkoni in podobno se smatrajo za zunanje prostore in uporaba torej ni dovoljena.



Skrbno preverite, da kabel, vtič in drugi deli izdelka niso poškodovani; v primeru poškodb naprave absolutno ni dovoljeno uporabljati.



Napravo lahko uporabljajo otroci nad 8 let starosti, če so ustrezno nadzorovani oziroma če so prejeli navodila za varno uporabo naprave in razumejo nevarnosti, vezane nanjo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom. Napravo in kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.



Napravo lahko uporabljajo osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma brez ustreznih izkušenj in znanj, če so pod nadzorom oziroma so prejele navodila glede varne uporabe naprave in razumejo tveganja, vezana nanjo.



Otroci se z napravo ne smejo igrati



Pred čiščenjem ter nameščanjem/odstranjevanjem nastavkov izklopite napravo in izključite vtič iz električne vtičnice.



Če naprava kaže znake nepravilnega delovanja ali če se poškoduje ali pade, jo takoj izklopite, izključite vtič iz električne vtičnice in jo odnesite strokovnjaku v popravilo.



Ko naprave ne uporabljate, izključite vtič iz električne vtičnice.



Vklopljene naprave ne pustite brez nadzora.



Naprava je namenjena izključno za domačo uporabo in podobne namene, kot so:

- kuhinjski kotički za osebje v trgovini, pisarni in drugih delovnih okoljih;
- kmečki turizem;
- uporaba s strani gostov v hotelu, motelu in podobnih mestih;
- bed & breakfast



Vsakršna uporaba, ki je drugačna od uporabe, kateri je naprava namenjena, se smatra za neustrezno in je zato nevarna.



Poskrbite, da električni kabel ne visi preko površine, na kateri stoji naprava; izognite se stiku z ostrimi in/ali vročimi površinami.



Otroci ne prepoznajo nevarnosti, vezane na nepravilno uporabo električnih naprav: zaradi tega ne dovolite, da se otroci z napravo igrajo.



Naprave ne uporabljate za poškodovanje ljudi ali živali.



Naprave ne razstavite, je ne odprite in je ne poskušajte popravljati, niti po zaključenem garancijskem obdobju.



Material embalaže odložite ločeno, kot narekujejo državni predpisi o ločenem zbiranju odpadkov.

1. Pred uporabo naprave pozorno preberite navodila in priročnik shranite na varno mesto.
2. Med vrenjem ne odpirajte pokrova.
3. Izognite se stiku s paro, ki uhaja iz dulca med vrenjem ali takoj po izklopu.
4. Med vrenjem naprave ne puščajte brez nadzora

5. Naprava je med uporabo vroča. Da bi se izognili opeklinam, pazite, da vroče površine ne pridejo v stik z golo kožo. Vedno izključite napravo iz električne vtičnice, ko grelec polnite z vodo, ko ga praznite in ko ga ne uporabljate.
6. Naprave ne uporabljajte, če sta kabel ali vtič poškodovana oziroma v primeru nepravilnega delovanja ali če sta bila kakorkoli poškodovana.
7. Naprave ali kabla ne nameščajte na vroče površine, štedilnike ali opekač za kruh.
8. Poskrbite, da se grelec uporablja na stabilni in ravni površini.
9. Vedno poskrbite, da je pokrov zaprt in ga ne dvigajte, ko voda vre.
10. Nevarnost opeklin v primeru odstranitve pokrova med vrenjem.
11. Ne poskušajte sami popravljati grelca, kabla ali električnega vtiča. Obrnite se na servisno službo, ki bo napravo pregledala in popravila.
12. Grelec se lahko uporablja izključno s podlago, ki je zanj predvidena.
13. Naprave ne uporabljajte na odprtem.

14. Grelec uporabljajte izključno za segrevanje vode.
15. Grelca ne uporabljajte brez vode.
16. Pred polnjenjem in pred čiščenjem grelec vedno odstranite s podlage.
17. Poskrbite, da v nobenem primeru voda ne pride v stik z vtičem.
18. Naprava mora biti pred ponovno uporabo suha.
19. Naprave ni dovoljeno vstavljati v tekočino.
20. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali v vsakem primeru oseba s podobno strokovno izobrazbo, da bi se izognili vsakršnemu tveganju.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem grelca poskrbite, da je vtič izključen iz vtičnice.
- Naprave ne vstavljajte v vodo, detergente ali pomivalni stroj.
- Zunanje površine naprave očistite izključno z vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih detergentov ali topil. Izdelek redno čistite.
- Notranjost grelca očistite z vlažno krpo in toplo/mlačno vodo. Priporočamo uporabo detergenta za posodo.

PRVA UPORABA

- Pred prvo uporabo odstranite adhezivni material in material embalaže zunaj in znotraj grelca.
- Preden grelec priključite v električno napajanje, preverite, da napetost, označena na napravi (spodnji del grelca in podlaga), ustreza napetosti domačega omrežja.
- Dvakrat zavrite čisto vodo, da bi zagotovili, da je grelec popolnoma čist. Odlijte vrelo vodo. Pred uporabo grelec izplaknite in filtrirajte s čisto vodo.
- Redno čiščenje zagotovi optimalno delovanje grelca.

NAVODILA ZA POLNJENJE

- Odstranite grelec z osnovne enote.
- Pritisnite na tipko za odstop pokrova in ga dvignite. Da bi zaprli pokrov, nanj enostavno pritisnite.
- Napolnite z zeleno količino vode in zaprite pokrov.
- Grelca ne napolnite preko maksimalnega označenega nivoja, da bi voda med vrenjem ne uhajala. Količina vode mora presegati oznako za minimalni nivo.

NAČIN UPORABE

- Če grelec odstranite s podlage, se avtomatsko izklopi
- Grelca ne uporabljajte brez podlage.
- Namestite grelec na podlago. Priključite vtič v električno vtičnico.
- Za vklop grelca pritisnite na stikalo O/I. Prižge se opozorilna lučka.
- Grelec se izklopi avtomatsko, ko voda doseže vrelišče; Pozor: med delovanjem mora biti pokrov vedno zaprt.
- Za dodajanje ali odstranjevanje vode grelec odstranite s podlage.
- Za ponovno vretje vode še enkrat pritisnite na tipko ON/OFF.
- Poskrbite, da je grelec izklopljen, preden ga odstranite s podlage.

UPORABNI NASVETI

- Če se grelec izklopi, preden voda zavre, ga je potrebno skrbno očistiti.

ČE GRELEC NE DELUJE

- Preverite, da je vtič pravilno priključen v električno vtičnico.
- Vključila se je termična zaščita grelca. Izključite vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se naprava popolnoma ohladi

APNENASTE USEDLINE

- Redno čiščenje zagotovi optimalno delovanje grelca.
- Apnenaste usedline so odvisne od trdote uporabljane vode.

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje treh let od datuma nakupa.

Velja datum na računu/fakturi. V primeru napake, obstoječe ob nakupu, se zagotovi zamenjava.

Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi.

Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene. Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz pričujočega priročnika.



Simbol pre rtanega koša za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti lo eno od gospodinskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središ e za lo eno zbiranje elektri nih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne ■ naprave. Ustrezno lo eno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen na in pripomore k prepre evanju morebitnih negativnih u inkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo. Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središ e. Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središ u za lo eno zbiranje elektri nih-elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.

ZAVRETEK META, LIMONA IN INGVER



enostavno



4 osebe



10 minut



nizka

SESTAVINE: voda, polovica limone, meta, sveži ingver.



PRIPRAVA: vodo zavrite. Ko doseže temperaturo, ugasnite in vanjo vstavite meto (3 ali 4 veliche), nekaj rezin ingverja, limonin sok in naribano lupino. Pustite namakati eno uro. Nismo dodali sladkorja, ker je zaradi mete zavretek že dovolj sladek in ne prevlada kislost limone. Priporočamo, da popijete hladen zavretek iz hladilnika, učinkovito odžeeja, je osvežilen in očiščevalen.

ZANIMIVOST: ingver ima številne blagodejne učinke, med drugim pomaga pri prebavi in proti vnetju (odličen je v primeru prehlada ali vnetega grla), hkrati znižuje nivo holesterola; limona te blagodejne učinke poveča. Meta ima dezinfekcijski učinek in pomaga pri prebavi, poleg tega, da je izjemno okusna! Sami jo imamo na vrtu in jo pogosto uporabljamo!



bollitore in acciaio

Jekleni grelec vode

art: 137578.01

Importato da/Uvoznik: Spesa Intelligente S.p.A.

Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A. Via Campalto 3/D
37036 San Martino B.A. (VR) - Italy

Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o. Renški Podkraj 64, 5292
Renče - Telefon: 05 338 36 00

www.eurospin.it - www.eurospin.si

MADE IN CHINA

Leggere e Conservare.

Preberite in Shranite.