



MANUALE D'USO UPORABNIŠKI PRIROČNIK



piastre da cottura

kuhalne plošče

CODICE ART.: 139563.01
230V~50Hz 2500W

Emissioni orarie indirette pari a 1,068 kgCO₂





**La sicurezza di prodotti
testati e certificati
per te.**

piastra da cottura



- Emissioni indirette di CO₂ quantificate
- Provato nell'uso
- Sicurezza verificata

La società italiana IMQ con il logo IMQ verified
attesta la conformità di questo prodotto a quanto
dichiarato sulla confezione, secondo requisiti
di sostenibilità, sicurezza e qualità.

su **www.eurospin.it** trovi
la versione digitale del manuale d'uso

INDICE

REGOLE PER USO IN SICUREZZA	1-4
IMPORTANTE	5-8
LISTA DELLE PARTI	8
COME INSTALLARE LE MANIGLIE	9
ISTRUZIONI PER L'USO	9
PULIZIA E MANUTENZIONE	9-10
GARANZIA	11
CONSIGLI DI PREPARAZIONE	12

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica e che per di più genera calore, anche in presenza di questa piastra cottura è assolutamente necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi (anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi).

Per ridurre il pericolo di scosse elettriche seguire le seguenti istruzioni:

1. Prima di connettere la spina alla presa per la prima volta, verificare che la tensione locale corrisponda a quella riportata sull'etichetta dati del prodotto e su questo manuale.
2. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio non è in funzione. Scollegare sempre il cavo di alimentazione quando non è in uso.
3. Non utilizzare mai il prodotto in luoghi dove possa venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe

creare corti circuiti. Non mettere in funzione neanche in caso la superficie del prodotto sia solo leggermente inumidita. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi.

4. Non posizionare mai il prodotto accanto a contenitori d'acqua, in cui possa accidentalmente cadere.
5. Nel caso l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua, scollegare immediatamente la centralina generale di alimentazione dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua!
6. Verificare con regolarità l'integrità del cavo. Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, sospendere immediatamente l'utilizzo. Esso deve essere controllato e/o sostituito dal costruttore o da un centro di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
7. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso accidentalmente in acqua, risulti danneggiato o il cavo sia logoro, rivolgersi a personale qualificato per la verifica del pezzo. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Eventuali manomissioni o errate riparazioni rendono nulla la garanzia

ed espongono la persona a serio pericolo.

8. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Non è un giocattolo.
9. Prima di iniziare a pulire l'apparecchio, assicurarsi di aver scollegato il cavo di alimentazione e di avere lasciato raffreddare completamente l'apparecchio stesso. Per il totale di raffreddamento è necessario un periodo di tempo abbastanza lungo.
10. Scollegare la spina dalla presa di corrente afferrandola saldamente. Mai tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa. L'apparecchio deve essere spento prima che la spina venga scollegata.
11. Assicurarsi che il luogo in cui si ripone l'apparecchio sia fresco e asciutto.
12. Non utilizzare all'aria aperta. Pericolo di corto circuito.
13. Non utilizzare in ambienti umidi.
14. Posizionare l'apparecchio lontano da mobili e tessuti. Non appoggiare abiti o salviette sopra le piastre. Non coprire mai l'apparecchio con nessun tipo di stoffa o tessuto.
15. Lasciare un ricircolo di aria sufficiente intorno e sopra l'apparecchio.
16. Utilizzare l'apparecchio su superfici piane e resistenti al calore.
17. Evitare l'utilizzo di una prolunga.

18. Evitare che il cavo di alimentazione venga a contatto con le piastre.
19. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di esplosivi o sostanze infiammabili.
20. Scollegare il cavo di alimentazione prima di lasciare l'apparecchio inutilizzato per un lungo periodo di tempo (ad esempio, nelle case di villeggiatura non occupate per numerose settimane).
21. Non posizionare direttamente al di sotto di prese di corrente.
22. Non posizionare vicino a lavandini o contenitori d'acqua.
23. Nel caso che la presa sia logora, si potrebbe correre il rischio di surriscaldamento. Far sostituire subito la presa danneggiata da personale qualificato.
24. Per evitare pericolo di incendio e sovraccarico, non utilizzare la stessa presa di corrente per le piastre di cottura contemporaneamente ad altri apparecchi elettrici. Non tentare di prolungare il cavo o di utilizzare prese mobili.
25. Assicurarsi che il cavo non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti.
26. Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso domestico: non utilizzarlo per altro impiego. Non per uso commerciale, professionale o semi-professionale.

IMPORTANTE

1. Prima di connettere la spina alla presa per la prima volta, verificare che la tensione locale corrisponda a quella riportata sull'etichetta dati del prodotto e su questo manuale.
2. LE PIASTRE IN GHISA DIVENTANO ESTREMA-MENTE CALDE!! NON AVVICINARE LE MANI DURANTE L'UTILIZZO E COMUNQUE QUAN-DO LA SPINA È COLLEGATA ALLA PRESA DI CORRENTE.
3. ESERCITARE UN'ATTENTA SUPERVISIONE QUANDO L'APPARECCHIO è UTILIZZATO IN PRESENZA DI BAMBINI O INABILI.
4. Non ungere le piastre.
5. Non appoggiare il cibo direttamente sulle piastre.
6. Dopo l'uso lasciare raffreddare completamen-te l'apparecchio prima di riporlo.
7. Non usare l'apparecchio in ambienti esterni o umidi.
8. Tenere sotto stretta sorveglianza i bambini in modo che non vengano a contatto con l'apparecchio.
9. Assicurare dei cicli di riposo al prodotto. Non utilizzare in modo continuativo.
10. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
11. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia

disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.

12. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc.), potrebbe creare danni all'involucro.
13. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
14. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
15. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
16. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio
17. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
18. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
19. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
20. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.

21. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
22. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
23. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
24. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
25. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
26. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
27. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

- 28.** I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- 29.** La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da poterla estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità **ATTENZIONE:** Se la superficie presenta delle crepe, bisogna spegnere l'apparecchio per evitare che possa esserci una scossa elettrica.



ATTENZIONE: SUPERFICIE MOLTO CALDA SUPERFICIE CHE SCOTTA

La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.

Non toccare le superfici dell'apparecchio durante l'utilizzo, in quanto soggetti a diventare caldi. Toccare solo le manopole e le maniglie.

LISTA DELLE PARTI



- 1. Maniglie per una presa sicura
- 2. Manopola per regolazione potenza piastra grande
- 3. Manopola per regolazione potenza piastra piccola
- 4. Corpo metallico
- 5. Piastra grande
- 6. Piastra piccola
- 7. Cavo e spina
- 8. 4 piedini di appoggio



COME INSTALLARE LE MANIGLIE

Avvitare le maniglie per mezzo dei fori predisposti lateralmente.

All'interno della scatola troverete le maniglie con le viti accessorie per effettuare il collegamento tramite cacciavite manuale.

ATTENZIONE: prima di effettuare il collegamento delle maniglie, staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Rimuovere tutto il materiale d'imballo prima di utilizzare le piastre di cottura.
- Prima dell'uso, montare le maniglie laterali.
- Montaggio maniglie laterali

Le maniglie possono essere fissate ai lati destro e sinistro.

Esse sono dotate di un sistema di fissaggio che si inserisce nelle aperture dell'alloggiamento.

Inserire i dispositivi di fissaggio nell'alloggiamento e fissarli con le viti fornite.

Di seguito è riportato il metodo di installazione:

- Verificare che la tensione indicata sul prodotto corrisponda alla tensione di rete dell'ambiente di installazione.
- Selezionare un punto di installazione adatto, vicino a una presa di corrente, su una superficie piana e asciutta.
- Accertarsi che i comandi siano in posizione OFF (con la dicitura MIN rivolta verso l'alto). Collegare la spina alla presa di corrente.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, rimuovere la pellicola di protezione trasparente. Per farlo, portare i comandi sui valori di regolazione massimi e lasciare acceso per circa 4 minuti. Verrà prodotto del fumo, quindi accertarsi che il locale sia areato. Spegner la piastra di cottura e lasciarla raffreddare completamente. La piastra è adesso pronta per essere utilizzata.
- Usare sempre delle pentole a fondo piatto, che stiano bene a contatto con la piastra di cottura. La base della pentola dovrebbe essere dello stesso diametro della piastra di cottura.
- Selezionare la temperatura. La piastra di cottura funziona a una determinata gamma di temperature. Usare le impostazioni di temperatura più basse (da 1 a 4) per sobbollire o riscaldare piano le pietanze, e le impostazioni più alte (da 5 a MAX) per bollire.
- La struttura della piastra mantiene del calore residuo anche dopo lo spegnimento. Questo può essere utile per tener calde le vivande per qualche minuto.
- Dopo l'uso, riportare la temperatura sull'impostazione "MIN" e scollegare la spina dalla presa di corrente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che la spina sia scollegata dalla presa.
2. Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato completamente. È necessario attendere.
3. **NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA O IN NESSUN ALTRO TIPO DI LIQUIDO!**

4. Pulire regolarmente la superficie della piastra con una spugna da cucina non abrasiva, morbida e asciutta. Evitare detergenti aggressivi o abrasivi che possano danneggiare la superficie dell'apparecchio.
5. Pulire la superficie esterna con un panno morbido e asciutto.
6. Non bagnare mai la spina nè il cavo.
7. Riporre in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
8. **ATTENZIONE:** Se la superficie metallica del prodotto è danneggiata, ruotare i termostati nella posizione di spento ed estrarre la spina di alimentazione dalla presa

ATTENZIONE

Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici; provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di tre anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione o la riparazione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

I nostri consigli di preparazione

RISOTTO ALLA BIRRA



media



4 persone



25 min



medio

INGREDIENTI: 400 g di riso Delizie del Sole, 3 dl di birra chiara, 50 g di pancetta affumicata Bottega del Gusto, 1 cipollina, burro q.b Land, 1 ciuffo di prezzemolo tritato, Sale e Pepe Don Jerez.



PREPARAZIONE: Fate rosolare in una casseruola capiente cipolla e pancetta tritate con una noce di burro. Aggiungete il riso a pioggia e mescolate per 2-3 minuti.

Bagnate poi con la birra e lasciate evaporare.

Regolate il sale e lasciate cuocere il riso aggiungendo qualche mestolo d'acqua. Appena il riso sarà cotto togliete la casseruola dal fuoco e condite con prezzemolo, una noce di burro e pepe.

Buon appetito!



Varnost izdelkov je
bila preizkušena in
potrjena za vas.

kuhalne plošče



- Kvantificirane posredne emisije CO₂
- Preizkušena uporaba
- Preverjena varnost

Italijanska družba IMQ z logotipom IMQ verified potrjuje skladnost izdelka z izjavo na embalaži na podlagi zahtev trajnosti, varnosti in kakovosti.

na **www.eurospin.si** najdete
digitalno verzijo uporabniškega priročnika

Brezplačna modra številka!
080 19 50
Na voljo smo vam PONEDELJKE - PETEK 7.00 - 20.00
(brez sobotnih, nedeljskih in praznikov)

KAZALO

NAVODILA ZA VARNO UPORABO	1-4
POMEMBNO	5-8
SEZNAM KOMPONENT	8
NAMESTITEV ROČAJEV	8
NAVODILA ZA UPORABO	9
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	9-10
GARANCIJA	11
NASVETI ZA PRIPRAVO	12

Pozorno preberite navodila in jih shranite za poznejše posvetovanje.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

Kot pri vsaki napravi, ki se napaja na elektriko, in hkrati še proizvaja toploto, je tudi v prisotnosti te naprave potrebno upoštevati nekaj osnovnih varnostnih pravil. Pozorno preberite celoten priročnik, da bi se seznanili z značilnostmi izdelka in njegovimi ukazi (tudi če že poznate delovanje tovrstnih naprav).

Da bi zmanjšali nevarnost električnega streljaja, upoštevajte naslednja navodila:

1. Preden prvič priključite vtič v električno vtičnico, preverite, da napetost lokalnega električnega omrežja ustreza podatkom na nalepki naprave in v pričujočem priročniku.
2. Nevarnost električnega streljaja obstaja tudi, ko naprava ni vklopljena. Ko naprave ne uporabljate, vedno izključite kabel iz električne vtičnice.
3. Izdelka nikoli ne uporabljajte na mestih, kjer lahko pride v stik z vodo ali mokrimi površinami. Naprave ne uporabljajte na odprtem, saj lahko dež povzroči kratek stik. Izdelka ne vklopite niti, če je njegova

površina samo rahlo vlažna. Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami in je ne postavljajte v bližino umivalnikov, kadi ali posod s tekočino.

4. Izdelka nikoli ne postavite v bližino posod z vodo, v katere bi lahko padel.
5. Če bi izdelek po nesreči padel v vodo, takoj izključite glavno stikalo električnega omrežja, nato izključite vtič iz električne vtičnice. Ne poskušajte odstraniti izdelka iz vode!
6. Redno preverjajte celovitost kabla. Če je napajalni kabel poškodovan, takoj prenehajte z uporabo. Poškodovan napajalni kabel mora pregledati in/ali zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali v vsakem primeru oseba s podobno strokovno izobrazbo, da bi se izognili vsakršnemu tveganju.
7. Izdelek uporabljajte samo, če je v odličnem stanju. Če je naprava padla v vodo, če je poškodovana ali če je kabel obrabljen, se obrnite na strokovno osebje, ki bo napravo pregledalo. Naprave ne poskušajte sami popravljati. Eventualne spremembe ali neustrezna popravila izničijo garancijo in uporabnika izpostavijo resnemu tveganju.
8. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Ni igrača.

9. Pred čiščenjem izdelka se prepričajte, da ste izključili napajalni kabel in da se je naprava popolnoma ohladila. Za popolno ohladitev naprave je potrebno precej dolgo obdobje.
10. Pri odstranjevanju vtiča iz električne vtičnice vtič držite trdno. Za izključitev vtiča iz vtičnice nikoli ne vlecite za kabel. Napravo je potrebno izklopiti, preden izključite vtič.
11. Mesto, kamor nameravate shraniti napravo, mora biti hladno in suho.
12. Ne uporabljajte na odprtem. Nevarnost kratkega stika.
13. Ne uporabljajte na vlažnih mestih.
14. Napravo hranite daleč od pohištva in tkanin. Na plošče ne polagajte oblačil ali prtičkov. Naprave nikoli ne pokrijte z nobenim blagom ali tkanino.
15. Okrog naprave in nad njo naj bo dovolj prostora za prosto kroženje zraka.
16. Napravo uporabljajte na ravnih površinah, odpornih na vročino.
17. Ne uporabljajte podaljška.
18. Poskrbite, da napajalni kabel ne pride v stik s ploščami.
19. Naprave ne uporabljajte ob prisotnosti eksplozivnih ali vnetljivih sredstev.

20. Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, izključite napajalni kabel (na primer, v počitniških hišah, ki se jih ne uporablja več tednov).
21. Naprave ne postavite neposredno pod električno vtičnico.
22. Naprave ne postavite v bližino umivalnikov ali posod z vodo.
23. Če je vtičnica obrabljena, lahko pride do pregretja. Poškodovano vtičnico naj zamenja strokovnjak.
24. Da bi se izognili nevarnosti požara ali prenapetosti, ne uporabljajte iste vtičnice za kuhhalno ploščo in druge električne naprave hkrati. Ne poskušajte podaljšati kabla ali uporabljati mobilne vtičnice.
25. Pazite, da kabla ne boste teptali ali da ga ne bi tlačilo pohištvo ali drugi predmeti.
26. Naprava je namenjena izključno domači uporabi: ne uporabljajte v drugačne namene. Ni primerna za komercialno, profesionalno ali pol-profesionalno rabo.

POMEMBNO

1. Preden prvič priključite vtič v električno vtičnico, preverite, da napetost lokalnega električnega omrežja ustreza podatkom na nalepki naprave in v pričujočem priročniku.
2. PLOŠČE IZ LITEGA ŽELEZA POSTANEJO ZELO VROČE!! MED UPORABO OZIROMA VEDNO, KO JE VTIČ PRIKLJUČEN V OMREŽJE, NE PRIBLIŽUJTE ROK NAPRAVI.
3. BODITE IZJEMNO PREVIDNI, KO SE NAPRAVA UPORABLJA OB PRISOTNOSTI OTROK ALI INVALIDOV.
4. Ne namastite plošč.
5. Živil ne postavljajte neposredno na ploščo.
6. Po uporabi pustite, da se naprava ohladi, preden jo pospravite.
7. Naprave ne uporabljajte na odprtem ali na vlažnih mestih.
8. Pazite, da otroci ne pridejo v stik z napravo.
9. Zagotovite obdobja počitka napravi. Naprave ne uporabljajte brez premora.
10. Na kable ne postavljajte težkih predmetov in v njihovo bližino ne postavljajte toplotnih virov. Kabli se lahko poškodujejo.
11. Pred vzdrževalnimi in čistilnimi posegi napravo izključite iz električnega omrežja.
12. Ne uporabljajte razpršil (npr.

insekticidi, lak za lase itd.), lahko poškodujejo površino.

13. V primeru anomalnih okoliščin napravo takoj izklopite in se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
14. Naprave ne priključite na programatorje, zunanje časovnike, ločene sisteme za daljinsko upravljanje ali druge naprave, ki bi enoto lahko avtomatsko vklopile.
15. Ne uporabljajte adapterjev ali poškodovanih kablov.
16. Pri izključitvi vtič držite trdno, da bi se izognili električnemu šoku, kratkemu stiku ali požaru.
17. Varnostnih stikal ne pritrdite z lepilnim trakom zaradi nevarnosti požara.
18. Absolutno je prepovedano razstavljanje ali popravilo naprave zaradi nevarnosti električnega udara; po potrebi se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
19. Naprave ne uporabljajte v bližini kopalne kadi, prhe, bazena.
20. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih predmetov.
21. Ne vstavljajte predmetov v odprtine naprave.
22. Preden napravo priključite na električno omrežje, se prepričajte, da je napeljava v

skladu z veljavnimi predpisi.

23. Napajalnih priključkov se ne dotikajte z vlažnimi rokami.
24. Izdelka ne uporabljajte za namene, za katere ni predviden.
25. Napravo lahko uporabljajo otroci nad 8 let starosti in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma brez ustreznih izkušenj in znanj, če so ustrezno nadzorovani oziroma če so prejeli navodila za varno uporabo naprave in razumejo nevarnosti, vezane nanjo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
26. Napravo in kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
27. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali v vsakem primeru oseba s podobno strokovno izobrazbo, da bi se izognili vsakršnemu tveganju.
28. Otroke je potrebno nadzorovati, da se z napravo ne bi igrali.
29. Vtič je potrebno priključiti v vtičnico, ki je enostavno dosegljiva, da bi vtič po potrebi lahko hitro izključili. POZOR: Če so na površini razpoke, je napravo potrebno takoj izklopiti, da bi se izognili električnemu udaru.



POZOR: ZELO VROČA POVRŠINA POVRŠINA OPEČE

Ko je naprava vklopljena, so dosegljive površine lahko zelo vroče.

Ne dotikajte se površin izdelka med uporabo, saj se zelo segrejejo.

Dotaknite se izključno gumbov in ročajev.

SEZNAM KOMPONENT



1. Ročaji za varen prijem
2. Gumb za nastavitev moči velike plošče
3. Gumb za nastavitev moči male plošče
4. Kovinsko ohišje
5. Velika plošča
6. Mala plošča
7. Kabel in vtič
8. 4 naslonske nožice

NAMESTITEV ROČAJEV

Ročaje privijte v luknje ob straneh.

Škatla vsebuje ročaje z dodatnimi vijaki za namestitev s pomočjo ročnega izvijača.

POZOR: pred namestitvijo ročajev izključite vtič iz električne vtičnice.

NAVODILA ZA UPORABO

- Pred uporabo kuhalne plošče odstranite ves material embalaže.
- Pred uporabo je na izdelek potrebno namestiti ročaje.
- Namestitev ročajev

Ročaje je mogoče namestiti na levo in desno stran.

Ročaji vključujejo zatiče, ki se prilegajo odprtina na ohišju.

Zatiče potisnite v ohišje in pritrdite s pomočjo priloženega izvijača.

Namestitev se izvede takole:

- Preverite, da napetost, označena na izdelku, ustreza napetosti domačega omrežja.
- Izberite ustrezno mesto blizu električne vtičnice in izdelek položite na suho in ravno površino.
- Poskrbite, da so ukazi na izklopljenem (OFF) položaju (MIN obrnjen navzgor). Priključite v vtičnico.
- Prozorno zaščito je potrebno odstraniti pred uporabo izdelka. To storite tako, da ukaze nastavite na najvišji nivo in pustite izdelek vklopljen približno 4 minute. Oddajal se bo dim, poskrbite, da je prostor prezračen. Izklopite kuhavno ploščo in pustite, da se popolnoma ohladi. Kuhalna plošča je sedaj pripravljena na uporabo.
- Vedno uporabljajte posodo s ploskim dnom, ki se bo ustrezno prilegalo kuhalni plošči. Idealno bi bilo, da je velikost dna posode enaka velikosti kuhalne plošče.
- Nastavite temperaturo. Kuhalna plošča omogoča vrsto temperaturnih nastavitvev. Uporabljajte nižje temperaturne nastavitve (1 do 4) za dušenje in pogrevanje živil ter višje temperaturne nastavitve (5 do MAX) za vrenje.
- Zaradi strukturne narave kuhalne plošče bo le-ta ostala vroča še nekaj časa po izklopu. To lahko pomaga ohraniti živilo toplo za krajši čas.
- Po uporabi obrnite gumb za temperaturo na "MIN" in izključite napravo iz električne vtičnice.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Pred vsakršnim čistilnim posegom izklopite napravo in izključite vtič iz električne vtičnice.
2. Počakajte, da se naprava popolnoma ohladi. Nujno je počakati.
3. **NAPRAVE NE VSTAVLJAJTE V VODO ALI DRUGE TEKOČINE!**
4. Redno čistite površino plošče z neabrazivno, mehko in suho kuhinjsko gobico. Ne uporabljajte abrazivnih ali agresivnih detergentov, ki bi lahko poškodovali površino naprave.
5. Zunanjo površino očistite z mehko in suho krpo.
6. Nikoli ne zmočite vtiča ali kabla.

7. Napravo shranite na hladno in suho mesto, izven dosega otrok.
8. **POZOR:** Če je kovinska površina izdelka poškodovana, obrnite termostate na položaj izklopa in izključite vtič iz električne vtičnice.

POZOR

Odpadne električne in/ali elektronske opreme ni dovoljeno odlagati kot navadne gospodinjske odpadke; Reciklirajte jih v ustreznih središčih. Za navodila glede zbiranja in odlaganja teh odpadkov se brnite na lokalni urad.

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje treh let od datuma nakupa.

Velja datum na računu/fakturi. V primeru napake, obstoječe pred nakupom, se zagotovi zamenjava ali popravilo. Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi.

Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene. Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz pričujočega priročnika.



Simbol prečrtane kante za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave.

Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo. Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče. Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih-elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.

Naši nasveti za pripravo živil

SLASTNI PRIGRIZKI IZ RIŽA



srednje



4 osebe



25 minut



srednja

SESTAVINE: 400 g riža Delizie del Sole, 3 dl svetlega piva, 50 g dimljene pancete Bottega del Gusto, 1 čebulica, maslo po okusu Land, 1 šopek sesekljanega peteršilja, sol in poper Don Jerez.



PRIPRAVA: V veliki ponvi prepražite sesekljano čebulo in panceto s koščkom masla. V ponev stresite riž in mešajte 2-3 minute. Nato dodajte pivo in pustite, da izpari. Dodajte soli po okusu, nekaj vode in pustite, da se riž skuha. Ko je riž kuhan, odstranite ponev z ognja, dodajte peteršilj, košček masla in poper.

Dober tek!



piastre da cottura

kuhalne plošče

art: 139563.01

Importato da/Uvoznik: Spesa Intelligente S.p.A.

Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A. Via Campalto 3/D
37036 San Martino B.A. (VR) - Italy

Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o. Renški Podkraj 64, 5292
Renče - Telefon: 05 338 36 00

www.eurospin.it - www.eurospin.si

MADE IN CHINA

Leggere e Conservare.

Preberite in Shranite.

