

STUFETTA AL QUARZO

ITEM NO. 113548.01

220-240V~50/60Hz, 800W

Il presente prodotto è adatto solo a ambienti
correttamente isolati o ad un uso occasionale



⚠ ATTENZIONE: LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E CONSERVARLE PER USI FUTURI.

La mancata ottemperanza alle avvertenze e alle istruzioni può dare luogo a scosse elettriche, incendi e/o lesioni serie.

PRIMA DELL'USO

Prima di utilizzare questo apparecchio è bene rispettare le seguenti norme di sicurezza al fine di evitare incidenti come rischio di incendio, scosse elettriche e ferite personali.

Non lasciar utilizzare questo apparecchio alle persone che non hanno letto il presente manuale di istruzioni.

AVVERTENZE GENERALI

1) Sicurezza elettrica

a) Controllare che il voltaggio della rete domestica sia identico a quello dell'apparecchio.

b) La spina dell'apparecchio elettrico deve corrispondere alla presa. Mai modificare la spina in alcun modo. Spine non modificate e prese corrispondenti riducono il rischio di scossa elettrica.

c) Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o a massa quali tubi, radiatori, cucine, frigoriferi. Se il vostro corpo è a terra o a massa, il rischio di scossa elettrica aumenta.

d) Fare particolare attenzione alle condizioni dell'ambiente. Non esporre l'apparecchio alla pioggia. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi. Non usare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di docce, vasche da bagno o piscine. Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi. L'ingresso di acqua nell'apparecchio elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica.

e) Non usurare il cavo. Non utilizzare il cavo per altri scopi. Non trasportare mai l'apparecchio per il cavo e non utilizzarlo per staccare la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente. Proteggere il cavo da fonti di calore, dall'olio e da spigoli vivi. Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica. In caso di cavo o spina o apparecchio danneggiato non usare l'apparecchio, contattare subito il centro di assistenza autorizzato; una riparazione impropria potrebbe causare gravi danni e la perdita della garanzia.

f) Togliere sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

g) Non lasciare l'apparecchio troppo vicino a ciabatte elettriche.

h) **NON COPRIRE L'APPARECCHIO!** Se coperto,

l'apparecchio può surriscaldarsi e causare incendi.

- i) **ATTENZIONE!** Per evitare incendio e surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.
- j) Il cavo di alimentazione deve essere srotolato per tutta la sua lunghezza al fine di evitare il surriscaldamento.
- k) Non usare l'apparecchio in camere dove ci sia la presenza di gas esplosivo, o mentre si usano solventi, vernici o colle infiammabili.
- l) Al momento della prima accensione, l'apparecchio potrebbe emettere un leggero fumo, questo è del tutto normale, è la protezione che viene spruzzata sulle resistenze in fase di produzione.
- m) Non usare un timer collegato all'apparecchio, o qualsiasi altro meccanismo che accenda l'apparecchio automaticamente, potrebbe risultare pericoloso l'accendersi dell'apparecchio qualora fosse posizionato scorrettamente o coperto da qualcosa.

2) Sicurezza Personale

- a) Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc...) non devono essere lasciati alla portata dei bambini o incapaci, in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo.

- b) Controllare quello che si sta facendo e usare il buon senso quando si mettono in funzione questi apparecchi elettrici. Restare vigili. Non mettere in funzione l'apparecchio quando si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcol o medicinali.
- c) Prevenire le accensioni accidentali. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spento prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, prima di spostarlo o trasportarlo.
- d) Non uscire di casa lasciando l'apparecchio in funzione; assicurarsi sempre di aver spento l'apparecchio (selettore in posizione 0). Togliere sempre la spina dalla presa di corrente.
- e) Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso. Non lasciare l'apparecchio acceso durante la notte.
- f) Tenere i materiali infiammabili come mobili, cuscini, carta in generale, vestiti, tende,... almeno a 100cm di distanza. Non appendere niente sopra o davanti l'apparecchio.
- g) Tenere le griglie dell'aria in entrata e in uscita libere da eventuale polvere o sporcizia. Mantenere 1m almeno di distanza dalla parte frontale e 50cm di distanza dalla parte posteriore.

h) Tenere lontano dai bambini. Non permettere che l'apparecchio o il cavo vengano toccati da altre persone. Non permettere che bambini e animali tocchino o giochino con l'apparecchio. **FARE ATTENZIONE!! Le griglie frontali si riscaldano con il funzionamento, arrivando a raggiungere 80°C!** La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da poterla estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità. Non utilizzare questo apparecchio di riscaldamento con programmatori, temporizzatori o con qualsiasi altro dispositivo che accenda automaticamente l'apparecchio, in quanto esiste il rischio di incendio nel caso in cui l'apparecchio sia coperto o posizionato in modo non corretto. Informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio e/o lo smaltimento a fine vita: vedi pagina relativa allo smaltimento del prodotto.



i) Non inserire alcun oggetto nelle aperture di ventilazione dell'apparecchio. Non cercare di toccare le resistenze. Questo potrebbe causare un elettroshock e l'apparecchio si potrebbe incendiare.

3) Uso e manutenzione dell'apparecchio elettrico

a) Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

b) Utilizzare l'apparecchio correttamente. Non

utilizzare l'apparecchio per scopi o lavori per i quali non è indicato. Non sovraccaricare l'apparecchio. L'apparecchio lavora meglio ed è più sicuro se viene utilizzato nelle condizioni di potenza previste. L'apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato concepito; ogni altro uso è da considerarsi improprio e perciò pericoloso.

c) L'apparecchio è consigliato per un uso domestico.

d) Non usare l'apparecchio se l'interruttore di accensione e spegnimento non si aziona correttamente. Qualsiasi apparecchio che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni.

e) Conservare l'apparecchio in un luogo sicuro.

L'apparecchio non utilizzato, deve essere conservato in un luogo asciutto, chiuso a chiave, fuori dalla portata dei bambini. Non permettere l'utilizzo dell'apparecchio da parte di persone inesperte o che non conoscano queste istruzioni. Gli apparecchi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

f) Effettuare la manutenzione necessaria sull'apparecchio elettrico. Conservare l'apparecchio con cura. Mantenere l'apparecchio pulito. Controllare regolarmente la spina e il cavo. Se è danneggiato, far riparare l'apparecchio elettrico prima di utilizzarlo. Controllare che l'apparecchio

non sia danneggiato. Numerosi incidenti sono provocati proprio dal cattivo stato di manutenzione degli apparecchi elettrici.

4) Assistenza

a) **Far riparare l'apparecchio solo da tecnici qualificati e utilizzare soltanto ricambi identici.** Questo garantisce la costante sicurezza dell'apparecchio elettrico.

ULTERIORI PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
3. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
4. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
5. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o

qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente, in quanto esiste il rischio di incendio nel caso in cui apparecchio sia coperto o posizionato in modo non corretto.

6. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
7. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio
8. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
9. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
10. Non utilizzare questo apparecchio nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.
11. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
12. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
13. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
14. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.

15. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
16. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare un uso errato dell'apparecchio.
17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
18. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
19. Non posizionare il prodotto immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
20. **ATTENZIONE:** Questo apparecchio di riscaldamento non è dotato di un dispositivo di controllo della temperatura ambientale. Non utilizzare in stanze piccole quando queste sono occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da soli, a meno che non siano sotto costante sorveglianza.
21. Non installare l'apparecchio nelle vicinanze di tende e di altri materiali combustibili.
22. I bambini di età inferiore ai 3 anni dovrebbero essere tenuti a distanza se non continuamente sorvegliati. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono solamente accendere/spegnere l'apparecchio purché sia stato posto o installato

nella sua normale posizione di funzionamento e che essi ricevano sorveglianza o istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono inserire la spina, regolare o pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione a cura dell'utilizzatore.

23. **ATTENZIONE** — Alcune parti del presente prodotto possono diventare molto calde e provocare ustioni. Bisogna prestare particolare attenzione laddove sono presenti bambini e persone vulnerabili.
24. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

Il simbolo  significa

ATTENZIONE: NON COPRIRE

PULIZIA E MANUTENZIONE

L'apparecchio necessita solamente di pulizia esterna. Dopo l'uso e prima di iniziare le operazioni di pulizia spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente, attendere che si raffreddi completamente. Pulire le griglie dalla polvere. Non pulire l'apparecchio con prodotti abrasivi o solvente, utilizzare solamente un panno inumidito.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. IMPUGNATURA
2. ELEMENTI AL QUARZO
3. SELETTORE SPENTO / I ACCESO CALDO 400W / II ACCESO CALDO 800W
4. BASE PIEGHEVOLE



ISTRUZIONI PER L'USO

1. Rimuovere l'imballaggio ed assicurarsi che l'apparecchio sia integro.
2. Sistemare l'apparecchio su una superficie liscia ad almeno 30cm da qualsiasi oggetto.
3. Inserire la spina nella presa di corrente. Assicurarsi che il voltaggio della presa di corrente corrisponda al voltaggio indicato sulla targhetta dati dell'articolo.
4. Accendere l'apparecchio agendo sul selettore (3) e posizionarlo dove si desidera: caldo potenza 400w / caldo potenza 800w.
5. Per spegnere l'apparecchio ruotare il selettore (3) su 0.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

L'apparecchio è fornito di un dispositivo di sicurezza che spegne l'apparecchio in caso di ribaltamento. Per far ripartire l'apparecchio, impostare il selettore su 0, scollegare la spina dalla presa di corrente, posizionare l'apparecchio in modo corretto. Attendere qualche minuto e riaccendere l'apparecchio.

PRECAUZIONI

1. Usare sempre l'apparecchio in posizione **corretta**.
2. Non usare la stufetta per asciugare i panni.
3. Non usare l'apparecchio in stanze che siano meno di 4 m².

SUGGERIMENTI SE L'APPARECCHIO NON FUNZIONA:

La presa di corrente alla quale è stato collegato l'apparecchio funziona correttamente?

L'interruttore è regolato sulla posizione CALDO I o CALDO II?

Assicurarsi che la spina sia ben inserita nella presa di corrente e che l'interruttore sia posizionato su CALDO I o CALDO II.

Assicurarsi che l'apparecchio sia situato in piano, su una superficie uniforme.

ATTENZIONE! PER RIDURRE I RISCHI D'INCENDIO, DI SCOSSE ELETTRICHE E DI FERITE ALLE PERSONE, DURANTE L'USO DI APPARECCHI ELETTRICI, SI DEVONO OSSERVARE SEMPRE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI BASE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ALIMENTAZIONE: 220-240V~50/60Hz

POTENZA: MAX 800W

MASSIMO CONSUMO: 800W (400+400)

INFORMAZIONI SECONDO IL REGOLAMENTO(UE)2015/1188

Identificazione modello: 113548.01					
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
Potenza termica				Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (Indicare una sola opzione)	
Potenza termica nominale	P_{nom}	0,8	kW	controllo manuale del carico, con termostato integrato	[no]
Potenza termica minima (indicativo)	P_{min}	0,4	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	[no]
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	0,8	kW	controllo elettrico del carica termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	[no]
Consumo ausiliario di energia elettrica				Potenza termica assistita da ventilatore	[no]
Alla potenza termica nominale	eI_{max}	N/A	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (Indicare una sola opzione)	
Alla potenza termica minima	eI_{min}	N/A	kW	Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	[no]
In modo stand-by	eI_{sa}	N/A	kW	Due o più fasi manuali, senza controllo della temperatura ambiente	[si]

	con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	[no]
	con controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]
	Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	[no]
	Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	[no]
	Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)	
	controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	[no]
	controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	[no]
	Con opzione di controllo a distanza	[no]
	Con controllo di avviamento adattabile	[no]
	con limitazione del tempo di funzionamento	[no]
	con termometro a globo nera	[no]
Contatti	SPINSERVICE S.r.l. VIA CAMPALTO 3/D 37036 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) ITALY	

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.
Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.
Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



SPINSERVICE S.r.l.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A.(VR)-Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite