




LAMPADA SOLARE DA GIARDINO ENERGIA SOLARE ECO-COMPATIBILE MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

ELENCO DELLE COMPONENTI E OPERATIVITÀ



CONSIGLI PER LA STAGIONE INVERNALE

1. Durante la stagione invernale, la copertura nuvolosa del cielo e le cattive condizioni meteorologiche potrebbero essere la causa di prestazioni ridotte da parte della lampada solare. Consigliamo di riporre la lampada nel proprio imballo originale e di conservarla in luogo asciutto, avendola prima ripulita e spolverata con un panno morbido e asciutto.
2. Nel caso in cui si preferisca tenere la lampada esposta all'esterno anche durante la stagione invernale, consigliamo di tenere sempre il pannello solare pulito, sgombrato da residui e in caso di neve consigliamo di posizionare l'interruttore generale su OFF, spegnendo la lampada.
3. Successivamente ad una nevicata, dopo aver pulito con cura il pannello solare posizionare l'interruttore su ON. La lampada necessita di 8 ore di esposizione diretta alla luce del sole, per funzionare nuovamente.

COME FUNZIONA LA LAMPADA SOLARE

Durante il giorno, il pannello solare correttamente esposto alla luce diretta del sole, ne immagazzina l'energia, trasformandola in elettricità capace di caricare le batterie ricaricabili presenti all'interno della lampada. Grazie ad un sensore crepuscolare la lampada si accende in modo automatico (se l'interruttore è posizionato su ON) in presenza di buio e durante la notte, rilasciando l'energia elettrica caricata durante il giorno. Il numero di ore di illuminazione dipende dalle condizioni meteorologiche, dall'esposizione ai raggi solari e dalla posizione.

SCEGLIERE UNA POSIZIONE IDEALE PER LA LAMPADA SOLARE

Questa lampada funziona grazie all'esposizione diretta ai raggi del sole. Sarà importante, dunque, scegliere di posizionarla in un posto soleggiato, lontano da ombre. La presenza di ombra può influire in modo determinante sulla carica della lampada e conseguentemente sul suo funzionamento notturno. Questa lampada è stata creata per illuminare in modo accessorio e decorativo il giardino domestico, il patio o dei piccoli percorsi, avendo la funzione di segna passaggio. Può essere utilizzata come illuminazione supplementare per tutti quei luoghi che necessitano di illuminazione accessoria.

INDICAZIONI PER UN PRIMO UTILIZZO

Estrarre la lampada dalla confezione originale, avendo cura di leggere attentamente tutte le indicazioni e conservare gli imballi e le istruzioni per referenze future. Posizionare le parti presenti nella scatola su un ripiano sgombrato da ostacoli. Assemblare la lampada come da indicazioni e posizionarla all'esterno, avendo cura di verificare che l'interruttore generale sia posizionato su ON.

INDICAZIONI PER UN CORRETTO MONTAGGIO

Passo 1: Rimuovere con cura tutte le parti dall'imballo originale, e posizionarle su una superficie sgombra da ostacoli. Passo 2: Premere con delicatezza lo stelo della lampada nel foro predisposto nella testa della lampada. Non forzare. Note: La testa della lampada, dotata del pannello solare, funziona in modo autonomo, anche senza lo stelo. Non richiede l'impiego di fili o di cavi elettrici. Tuttavia, la struttura completa della lampada, è composta dalla testa e dallo stelo e la resa massima della lampada è da considerarsi quando questa è assemblata completamente e correttamente. Le batterie contenute nella lampada sono del tipo Ni-Mh e sono ricaricabili. Il loro ciclo di vita può arrivare ad un massimo di 12 mesi (compatibilmente con un buon utilizzo delle stesse). Successivamente, le batterie dovranno essere sostituite e rimpiazzate con pile nuove e dello stesso tipo. Vi ricordiamo che per il bene dell'ambiente e della salute umana, le pile non devono essere disperse nell'ambiente o gettate insieme alla comune spazzatura. Le pile sono soggette a smaltimento differenziato, e possono essere gettate negli appositi contenitori per lo smaltimento delle pile.

ELENCO DELLE COMPONENTI

ATTENZIONE: al termine del ciclo di vita, questa lampada deve essere smaltita in modo differenziato e non può essere gettata nella comune spazzatura. Il prodotto esaurito può essere consegnato presso un consorzio autorizzato alla raccolta di rifiuti RAEE. Le LAMPADE LED hanno una vita stimata in circa 100.000 ore. Una volta esaurita, la lampada LED non può essere sostituita. Non toccare mai la lampada con le mani bagnate. Pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi o abrasivi.

Non effettuare pressione sui pannelli solari. Il pannello solare deve essere tenuto pulito e sgombrato da residui di qualunque natura. Residui presenti sul pannello inficiano il buon funzionamento della lampada. Utilizzare solo per gli scopi indicati e cioè: come lampada solare da giardino idonea alla funzione di illuminazione supplementare o accessoria. Posizionare in luoghi sicuri. La lampada deve essere visibile al passaggio umano onde evitare di inciampare.


LEGGERE ATTENTAMENTE

Non guardare direttamente il LED, nè puntarlo direttamente verso gli occhi. Non consentire l'utilizzo di tali dispositivi a bambini senza la supervisione di un adulto. Non cercare di sostituire o riparare il LED. Tali componenti non possono essere sostituiti o riparati dall'utente. Non puntare il LED verso superfici riflettenti. Non graffiare le lenti. Pulire periodicamente le lenti con un panno morbido e pulito. Smaltire il prodotto nel rispetto delle normative locali vigenti. Ad esempio, presso un centro di riciclaggio equipaggiato per i dispositivi elettronici. Questo prodotto deve essere utilizzato solo per gli scopi prescritti, ovvero come lampada ad illuminazione accessoria. Impieghi diversi, non consoni o irresponsabili di questo prodotto, possono causare danni anche gravi alla persona o all'ambiente. Questa lampada è un prodotto elettronico e come tale ha un potenziale inquinante per l'ambiente. È necessario smaltire i prodotti elettrici ed elettronici conformemente a quanto prescritto dalle leggi vigenti. Il bidoncino sbarrato riportato sulla confezione, sulle istruzioni e sul prodotto stesso, indica che questo è un prodotto elettronico. I rifiuti elettrici o elettronici non devono essere mescolati insieme alla spazzatura domestica.




SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE


1. Ruotare le due manopole laterali ed estrarre il vano batteria. (Fig.1)
2. Svitare le 4 viti. (Fig.2)
3. Aprire il vano e sostituire le batterie. (Fig.3)



(Fig.1)



(Fig.2)



(Fig.3)

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

AVVERTENZE PER LE BATTERIE

Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti. Rimuovere le batterie se iniziano a scaldarsi oppure sapete di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo. - Le batterie devono essere installate in modo corretto nell'apposito vano batterie. - Quando rimuovete le batterie perché a fine vita o danneggiate, smaltitele secondo le regolamentazioni nazionali vigenti e di seguito riportate. - In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovere tutte le batterie, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare la pelle con acqua immediatamente. Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno tovagliolo di carta, o di seguire le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.

- Attenzione Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo. Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire. Per ridurre il rischio di infortunio:
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo.
- Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettare le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.

I LED sono classificati nel GRUPPO DI RISCHIO 1 secondo la EN 62471:2008

ITEM NO. 112589.01

Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.**
Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.