MANUALE ISTRUZIONI

LAMPADA SOLARE CON SENSORE DI MOVIMENTO
MOD. 134512.01

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per future consultazioni

IMPORTANTE

Non immergere la lampada nell'acqua.
Leggere attentamente le istruzioni d'uso e conservarle per future consultazioni.
Non coprire la lampada con nessun materiale.
Non mettere la lampada a contatto con combustibili o fiamme libere.
I led non devono e non possono essere sostituiti.
Questo articolo non è un giocattolo, tenere lontano i bambini.
Tenere lontano da fuoco, stufe a gas o elettriche, barbecue, candele o altre sorgenti dirette di calore.
Non sostituire le batterie con batterie non ricaricabili.
Quando le batterie risulteranno esaurite, contattare il centro di raccolta nella vostra zona per lo smaltimento delle stesse.
Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
Attenzione: Non è un giocattolo; I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

CARATTERISTICHE GENERALI

La lampada solare comprende un pannello solare, 3 batterie ricaricabili x 1.2V ⎓ (Tipo AA 600mAh Ni-MH) e 2 led SMD.
Durante il giorno, la luce del sole carica la batteria. Di notte, la luce solare immagazzinata viene utilizzata per accendere la luce. Nessun'altra fonte di energia è richiesta.
La durata della luce, dipende da quanta luce solare riceve durante il giorno.
La lampada da muro dovrebbe essere montata in una posizione in modo che possa ricevere la luce solare direttamente, evitando l'ombra di alberi, palazzi, o altro che potrebbero ridurre l'efficienza della batteria.

Primo utilizzo

1. per un risultato ottimale, la lampada deve ricevere luce diretta dei raggi solari dalle 12 alle 24 ore prima dell' uso, mantenendo l' interruttore in posizione ON.
2. Evitare di collocare il pannello solare vicino ad oggetti illuminati, come lampioni stradali, poiché la lampada potrebbe erroneamente considerarli come luce del giorno e non accendersi correttamente.

Fissaggio a muro

Scegliere un punto della parete in modo tale che il pannello solare riceva direttamente la luce del sole.
Rimuovere con attenzione la lampada solare e tutte le sue parti dalla scatola.
Perforare il muro in corrispondenza dei due fori presenti sulla lampada e inserire i tasselli nei fori praticati nel muro.
Inserire le 2 viti in dotazione nei tasselli e stringere, lasciare qualche millimetro di spazio tra la testa della vite ed il muro.
Appendere la lampada sulle due viti ed accertarsi che sia fissata in modo sicuro.

Assicuratevi che l' interruttore ON/OFF sulla parte posteriore della lampada sia in posizione ON in modo che la lampada lavori appropriatamente. Provare la lampada al buio.

Sensore di movimento

La luce della lampada si accenderà automaticamente quando fuori è buio (se l'interruttore è in posizione ON).
La lampada è anche attivata da un sensore di movimento, quando c'è movimento o azione intorno.
Rimane accesa finché rileva che non c'è più movimento e per circa 10-20 secondi.

Manutenzione

Il pannello solare deve essere pulito periodicamente per assicurare che la propria efficienza non si riduca a causa della polvere o dello sporco.
Pulire la lampada solare regolarmente con un panno umido per garantire una prestazione ottimale del pannello solare. Non utilizzare alcun tipo di solvente e fare attenzione a non premere troppo mentre si pulisce la lampada.

Cambiare le batterie

- Il vano batterie si trova nella parte posteriore della lampada.
- Svitare le viti e rimuovere delicatamente il coperchio del vano batterie.
- Rimuovere le batterie. Assicurarsi che quelle nuove siano ricaricabili (3xAA 600mAh NI-MH).
- Inserire le nuove batterie nell'apposito alloggiamento, assicurandosi di inserirle con la giusta polarità.
- Assemblare nuovamente l'unità invertendo la procedura riportata qui sopra.

AVVERTENZE PER LE BATTERIE
Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti;

Rimuovere le batterie se iniziano a scaldarsi oppure sapete di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo
- le batterie devono essere installate in modo corretto nell'apposito vano batterie;

- quando rimuovete le batterie perché a fine vita o danneggiate, smaltitele secondo le regolamentazioni nazionali vigenti e di seguito riportate.
- In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovere tutte le batterie, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare la pelle con acqua immediatamente. Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno tovagliolo di carta, o seguite le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.

● Attenzione Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con il stessa dimensione e tipo

Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire.
Per ridurre il rischio di infortunio:

● Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

● Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.

● Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo

● Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.
Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento.
Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente

Importato da: Spesa Intelligente S.P.A.

Distribuito da: Eurospin Italia S.P.A.

Address: Via Campalto 3/D, San Martino B.A. (VR) – Italia

CE

Data di produzione: 2016-02