

FERRO DA STIRO A VAPORE A PIASTRA ALTA

ITEM NO. 117734.01
230V~50Hz, 2200W



PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. Insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
10. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
11. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
12. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
13. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili
14. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
15. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare un uso errato dell'apparecchio
16. L'utilizzatore non deve lasciare il ferro senza sorveglianza quando è collegato all'alimentazione.
17. L'orifizio di riempimento non deve essere aperto durante l'utilizzo.

18. Il ferro deve essere utilizzato solo con l'appoggiaferro previsto;
19. Quando si ripone il ferro sul suo appoggiaferro, assicurarsi che la superficie su cui è collocato l'appoggiaferro sia stabile.
20. Quando l'apparecchio è alimentato o durante la fase di raffreddamento tenere il ferro ed il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
21. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.


AVVERTENZE

1. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.
2. Prima dell'uso, si prega di verificare che la tensione del prodotto corrisponda a quella di casa.
3. Per eseguire la stiratura a vapore, si raccomanda di utilizzare acqua distillata.
4. Quando il ferro è alimentato dalla corrente, non lasciarlo incustodito e non permettere ai bambini di toccarlo.
5. Durante il riempimento con acqua o versando l'acqua residua, si prega come prima cosa di staccare la spina elettrica.
6. Dopo l'uso, mettere il regolatore vapore in posizione "—", ruotare la manopola di regolazione termostato in posizione "MIN", staccare la spina e appoggiare il ferro in posizione verticale su un piano orizzontale liscio e stabile.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, dal suo agente addetto all'assistenza o comunque da personale qualificato al fine di evitare rischi.
8. Non lasciare il ferro incustodito finché è collegato alla rete di alimentazione.
9. Rimuovere la spina dalla presa elettrica prima di riempire il serbatoio con acqua.
10. Il ferro deve essere usato e appoggiato su una superficie stabile.
11. Appoggiando il ferro sul suo supporto, assicurarsi che la superficie su cui poggia quest'ultimo sia stabile.

12. Non utilizzare il ferro se è stato fatto cadere e se presenta segni visibili di danneggiamento o perdite.

13. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

- A: Regolatore vapore
- B: Pulsante Supervapore
- C: Pulsante Spray
- D: Lampada spia
- E: Salvacordone orientabile
- F: Manopola di regolazione termostato
- G: Serbatoio acqua
- H: Piastra
- I: Ugello spruzzatore
- J: Cappuccio del bocchettone di riempimento



RIEMPIMENTO CON ACQUA

Sollevare il cappuccio dal bocchettone di riempimento, aggiungere acqua fino al completo riempimento, quindi spingere nuovamente il cappuccio nella sua posizione originale.

STIRATURA A SECCO

1. ruotare la manopola di regolazione termostato in posizione "MIN", far scorrere il regolatore vapore in posizione "—", inserire la spina nella presa di corrente.

2. Ruotare la manopola di regolazione termostato verso la scala di temperatura richiesta dai capi da stirare; si accenderà la relativa spia, quindi mettere il ferro in posizione verticale su un piano orizzontale liscio e stabile.

3. Non appena si spegne la spia, sarà possibile iniziare a stirare.

USO DELLA FUNZIONE SPRAY

Premendo ripetutamente il pulsante Spray, verrà erogato vapore dall'ugello spruzzatore; in quel momento assicurarsi di avere acqua sufficiente nel serbatoio.

STIRATURA A VAPORE

1. Riempire il serbatoio con acqua.

2. Per utilizzare la stiratura a vapore, far scorrere il regolatore vapore in posizione ".. " o "..."; il metodo per regolare la temperatura è uguale a quello per la stiratura a secco.

3. Quando si spegne la spia, far scorrere il regolatore vapore in posizione "+"; appena verrà erogato il vapore, si potrà cominciare a stirare.

4. Al termine della stiratura, ruotare la manopola di regolazione termostato in posizione "MIN", staccare la spina, svuotare l'acqua residua capovolgendo il serbatoio dell'acqua, far scorrere il regolatore vapore in posizione "_".

USO DEL SUPERVAPORE

Premendo il pulsante Supervapore, la piastra erogherà un forte getto di vapore. Attenzione: il supervapore deve essere utilizzato solo nella stiratura a vapore (la manopola di regolazione termostato deve essere rivolta verso la sezione vapore).

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

