

MANUALE DI ISTRUZIONI

Ref.No. 136391.01 - 2 in 1 Lanterna + Luce lampeggiante

Torcia da campeggio a batteria con funzione lanterna (luce bianca e rossa)

Leggete attentamente le seguenti istruzioni prima dell'utilizzo e conservatele per futuri riferimenti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

I LED sono classificati nel GRUPPO DI RISCHIO 1 secondo la EN 62471:2008

La torcia è un prodotto sicuro, ma deve comunque essere usata sotto la supervisione di un adulto. Tenetela lontano dalla portata dei bambini. Se le batterie dovessero essere ingerite, consultate immediatamente un medico.

Le batterie fornite insieme alla torcia non sono ricaricabili; Non tentare di ricaricarle per nessun motivo

ATTENZIONE!!

Come per tutte le batterie anche in questo caso NON inseritele al contrario, non sovraccaricate, NON gettatele sul fuoco. NON mischiate batterie usate con batterie nuove. Rimpiazzate le batterie tutte allo stesso tempo.

CARATTERISTICHE:




UTILIZZO:


1. Come inserire le batterie.:



Primo: rimuovete la copertura della parte superiore.



Secondo: separate la parte superiore dalla copertura.



Terzo: rimuovete la copertura dell'alloggiamento delle batterie.

FUNZIONI:

- * Premete il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO la torcia comincerà ad emettere una luce LED lampeggiante.
- * Premete il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO una seconda volta e la torcia comincerà ad emettere una luce LED lampeggiante e la luce rossa.
- * Premete il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO una terza volta e la torcia comincerà ad emettere solamente la luce rossa.
- * Premete il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO una quarta volta e la torcia comincerà ad emettere una luce rossa di segnalazione.

* Premete il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO una quinta volta e la torcia emetterà la luce lanterna.

SPECIFICHE TECNICHE

2 in 1 LANTERNA + LUCE LAMPEGGIANTE

*Funzioni: Interruttore di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

*5 modalità di illuminazione: Luce LED lampeggiante, Luce LED lampeggiante e Rossa, Luce Rossa, Luce di segnalazione lampeggiante, Lanterna LED.

*Auto spegnimento in 1 ora, resistente all'acqua.

*3 Batterie AAA incluse

*Luminosità: Lampeggiante 30 lumen - Lanterna 40 Lumen

*Materiale: ABS

*Durata: 100 ore in modalità lampeggiante.

*Colore: Bianco.

*Dimensione: 16.5x9.5x9.5cm

NOTE PER LE BATTERIE

Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti;

Rimuovere le batterie se iniziano a scaldarsi oppure se sapete di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo

- le batterie devono essere installate in modo corretto nell'apposito vano batterie;
- quando rimuovete le batterie perché a fine vita o danneggiate, smaltitele secondo le regolamentazioni nazionali vigenti e di seguito riportate.

- In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovere tutte le batterie, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare la pelle con acqua immediatamente. Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno tovagliolo di carta, o seguite le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.

- **Attenzione** Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo; Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire.

Per ridurre il rischio di infortunio:

- **Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.**

- Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.

- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo.

- Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni.

.Utilizzate solo batterie di alta qualità. Batterie di qualità inferiore possono avere delle perdite di acido e danneggiare il dispositivo.

. Nel caso in cui le batterie perdessero dell'acido occorre estrarle dal loro apposito scomparto utilizzando un panno e smaltite poi secondo le locali disposizioni.

. Nel caso in cui l'acido entrasse in contatto con i vostri occhi occorre immediatamente procedere a sciacquare con abbondante acqua e contattare un medico. Se invece l'acido entrasse in contatto con la vostra pelle, occorre lavare immediatamente la zona interessata con abbondante acqua e sapone.

Le batterie possono risultare estremamente pericolose se ingerite. Tenete le batterie lontano dalla portata dei bambini. Nel caso in cui le batterie dovessero essere ingerite, contattate immediatamente un medico.

Le batterie non possono essere ricaricate o riattivate per mezzo di altri dispositivi, smontate, gettate dentro al fuoco o poste in cortocircuito.

Qualora il dispositivo non dovesse essere utilizzato per lungo tempo le batterie devono essere rimosse in quanto il dispositivo potrebbe essere danneggiato da un'eventuale perdita di acido.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose o animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale istruzioni.

ATTENZIONE!!



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.

Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento.

Non gettare le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.

Importato da/Uvoznik : Spesa Intelligente S.p.A. - Distribuito da/Dobavitelj za : Eurospin Italia S.p.A.

Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A.(VR)-Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.

Renški Podkarj 64,5292 Renče -Telefon: 05 338 36 00 -www.eurospin.it - www. eurospin.si - MADE IN CHINA

Lotto Di Produzione / LotProizvodnje : 50488 - Mese/Anno Di Produzione / Mesec/Leto Proizvodnje : 03/2016

Leggere e conservare – Preberite in shranite