



# BARBECUE A COLONNA

## MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

⚠ **IL SIMBOLO DI SICUREZZA** (⚠) richiama l'attenzione su importanti informazioni di **SICUREZZA**.

⚠ Le indicazioni **PERICOLO, AVVERTENZA o ATTENZIONE** vengono abbinate al **SIMBOLO DI SICUREZZA**. ⚠

⚠ **PERICOLO** indica un rischio grave.

⚠ Leggere tutte le informazioni sulla sicurezza contenute nel presente manuale d'uso.

## PERICOLO

⚠ La mancata osservanza dei messaggi di Pericolo, Avvertenza e Attenzione contenuti nel presente Manuale d'uso può causare lesioni personali gravi o mortali, incendi o esplosioni e danni alle cose.

⚠ Non utilizzare in ambienti chiusi! Il barbecue è progettato per essere utilizzato esclusivamente all'aperto. Se utilizzato in luoghi chiusi, potrebbe sviluppare fumi tossici, con conseguenti lesioni personali gravi o mortali.

IT

⚠ Utilizzare il barbecue solo all'esterno in un luogo ben ventilato. Non utilizzarlo in garage, edifici, portici o altri luoghi chiusi.

⚠ Non utilizzare il barbecue sotto una copertura in materiale combustibile.

⚠ **ATTENZIONE!** Non utilizzare alcool o benzina per accendere o riaccendere il barbecue! Utilizzare esclusivamente accenditori conformi a EN 1860-3.

⚠ Un montaggio mal eseguito può essere pericoloso. Seguire le istruzioni di montaggio contenute nel presente manuale. Non utilizzare il barbecue se tutte le sue parti non sono montate correttamente. Assicurarsi che l'eventuale raccogli cenere sia fissato correttamente sotto il braciere del barbecue oppure che il cassetto raccogli cenere sia posizionato correttamente prima di accendere il barbecue.

⚠ Non aggiungere liquidi accendifuoco o carbone imbevuto di tali liquidi al carbone caldo o rovente. Richiudere il contenitore del liquido accendifuoco dopo l'uso e posizionarlo ad una distanza di sicurezza dal barbecue.

⚠ Non utilizzare benzina, alcol o altri liquidi altamente volatili per accendere il barbecue. Se si utilizzano liquidi accendifuoco, rimuovere eventuali liquidi penetrati dalle prese d'aria inferiori prima di accendere il barbecue.

- ⚠ Durante l'utilizzo del barbecue prestare la massima cautela. Durante la cottura può raggiungere temperature elevate, pertanto si consiglia di non lasciarlo mai incustodito.
- ⚠ **AVVERTENZA!** Tenere bambini e animali lontani dal barbecue. Assicurarsi che bambini o animali non si avvicinino da soli al barbecue rovente.
- ⚠ **ATTENZIONE!** Il barbecue può raggiungere temperature molto elevate: non spostarlo durante il funzionamento. Lasciarlo raffreddare prima di spostarlo.
- ⚠ Nell'utilizzare il barbecue, assicurarsi che vi sia una distanza minima di 1,5 m da eventuali materiali combustibili. Tra i materiali combustibili rientrano anche, ad esempio, coperture, terrazzi e portici in legno o legno trattato.
- ⚠ Prima di rimuovere le ceneri, attendere che il carbone sia completamente bruciato e spento e che il barbecue si sia raffreddato.
- ⚠ Durante l'accensione o l'utilizzo del barbecue, non indossare abiti che possano impigliarsi. ? Non utilizzare il barbecue in presenza di forte vento.

## AVVERTENZA

- ⚠ Posizionare sempre il barbecue su di una superficie piana e stabile.
- ⚠ Non toccare mai la griglia di cottura o del carbone, le ceneri, il carbone o il barbecue per verificarne la temperatura.

- ⚠ Non utilizzare acqua per controllare le fiammate o spegnere il carbone perché potrebbe danneggiare il rivestimento.
- ⚠ Socchiudere le eventuali prese d'aria inferiori (valvole di tiraggio).
- ⚠ Spegnerle le braci una volta terminata la cottura. Chiudere tutte le eventuali prese d'aria (valvole di tiraggio).
- ⚠ Durante la cottura per la regolazione delle eventuali prese d'aria (valvole di tiraggio), per l'aggiunta di carbone utilizzare sempre guanti per barbecue.
- ⚠ Utilizzare utensili per barbecue appropriati con manici lunghi e resistenti al calore.
- ⚠ Non gettare le braci roventi in punti dove potrebbero essere calpestate o dove potrebbero rappresentare una causa di incendio.
- ⚠ Non smaltire le ceneri o le braci prima che siano completamente spente.
- ⚠ Non riporre il barbecue prima che le ceneri e le braci siano completamente spente.
- ⚠ Tenere l'area di cottura libera da vapori e liquidi infiammabili come ad esempio benzina, alcol, materiali combustibili, ecc..
- ⚠ Maneggiare e riporre con cura gli accenditori.
- ⚠ Mantenere una certa distanza tra i cavi elettrici e le superfici calde del barbecue e le zone di passaggio frequente.
- ⚠ L'uso di alcol e farmaci potrebbe pregiudicare le

capacità dell'utilizzatore di assemblare il barbecue correttamente o di utilizzarlo in sicurezza.

- ⚠ Il barbecue non deve essere utilizzato in imbarcazioni e/o veicoli a uso ricreativo.
- ⚠ Il barbecue non è stato progettato come stufa e non deve mai essere utilizzato come tale.

## ATTENZIONE

- ⚠ Non rivestire il braciere con fogli di carta di alluminio per non ostruire il flusso dell'aria.
- ⚠ Per la pulizia della griglia di cottura o per rimuovere le ceneri evitare l'utilizzo di oggetti affilati che potrebbero danneggiare il rivestimento.
- ⚠ L'impiego di detergenti abrasivi sulle griglie di cottura o sul barbecue stesso potrebbe danneggiarne il rivestimento.
- ⚠ Effettuare regolarmente la pulizia completa del barbecue.
- ⚠ Prima di iniziare la cottura si raccomanda di riscaldare preventivamente il barbecue e la carbonella tenuta rovente per almeno 30 minuti.
- ⚠ Si raccomanda l'uso di carbonella e il carico massimo è di 1,5 kg.
- ⚠ Si raccomanda di non iniziare la cottura prima che la carbonella abbia un rivestimento di cenere.

## DIMENSIONI E MATERIALE



Dimensioni: 51x95cm

Materiale: struttura in acciaio; griglia in acciaio e bakelite.


## COMPONENTI

|    |                          |    |
|----|--------------------------|----|
| 1  | Griglia scaldavivande    | x1 |
| 2  | Griglia di cottura       | x1 |
| 3  | Manici                   | x2 |
| 4  | Paravento sinistro       | x1 |
| 5  | Paravento destro         | x1 |
| 6  | Contenitore braci        | x1 |
| 7  | Colonna parte frontale   | x1 |
| 8  | Colonna parte posteriore | x1 |
| 9  | Griglia del tiraggio     | x1 |
| 10 | Raccogli cenere          | x1 |
| 11 | Base                     | x1 |


|    |                    |      |
|----|--------------------|------|
| 12 | Viti M5 x 10       | x 24 |
| 13 | Bulloni M5         | x 24 |
| 14 | Rondelle Ø5 x 15mm | x 30 |
| 15 | Viti M6 x 10       | x 4  |
| 16 | Bulloni M6         | x 4  |
| 17 | Rondelle Ø6 x 15mm | x 4  |




1. Unire la parte frontale della colonna (7) con la parte posteriore (8) chiudendole con 12 viti (12), 12 bulloni (13) e 12 rondelle (14). Unire anche la griglia del tiraggio (9).




2. Unire le due parti della colonna, agganciare la base (11) sigillandola con 6 viti (12), 6 bulloni (13) e 12 rondelle (14).




3. Appoggiare nella parte superiore della colonna il contenitore delle braci (6) fermandolo con 6 viti (12), 6 bulloni (13) e 6 rondelle (14).



4. Unire il paravento sinistro (4) con il paravento destro (5). Appoggiarlo sul contenitore delle braci (6) e fermarlo con 4 viti (15), 4 bulloni (16) e 4 rondelle (17).



5. Inserire il raccogli cenere (10) nell'apposito vano e mettere sul contenitore braci (6), la griglia di cottura (2) e la griglia scaldavivande (1).



6. **AVVERTENZA!** Non stringere troppo il manico di bakelite. Chiudere ed aprire la griglia del tiraggio muovendo in alto ed in basso.



ITEM NO. 139564.01

Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.**

Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A. - Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy

[www.eurospin.it](http://www.eurospin.it) - MADE IN CHINA - Leggere e Conservare.