



SIMULATORE TV

MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

1. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.
2. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
3. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
4. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
5. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
6. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
10. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
11. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
12. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
13. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
14. Prima di collegare l'adattatore alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
15. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
16. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
17. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
18. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
19. L'adattatore modello BYA-DY1304-9-300 deve essere utilizzato solo per alimentare il simulatore TV modello 130317.01; Non utilizzarlo per altri scopi.

MANUALE D'ISTRUZIONE

1. Posizione OFF: quando il cursore è impostato su "OFF", il prodotto è spento.
2. DUST + 4HRS: La funzione DUST + 4HRS, permette l'accensione del prodotto per 4 ore, con funzione timer, il LED rosso si accende in modalità standby, quando il LED si spegne il simulatore si accende, e tutte le luci si attivano, dopo 4 ore, il simulatore ritorna in modalità standby, con solamente il LED rosso acceso.
3. DUST + 7HRS: La funzione DUST + 7HRS, permette l'accensione del prodotto per 7 ore, con questa funzione i due LED blu si accendono in modalità standby, quando i LED si spengono il simulatore si accende, e tutte le luci si attivano, dopo 7 ore, il simulatore ritorna in modalità standby, con solamente i LED blu accesi.
4. Posizione ON: tutti e 12 i LED si accendono e continuano a funzionare ininterrottamente, senza più spegnimento.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o della trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

ITEM NO. 130317.01

Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.**

Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A. - Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy

www.eurospin.it - MADE IN CHINA - Leggere e Conservare.

IT



TV SIMULATOR

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pred uporabo izdelka pozorno preberite navodila v pričajučem priročniku.

1. Naprave ne uporabljajte na odprtem ali v vlažnih okoljih, kot so kleti ali garaže.
2. Na kable ne postavljajte težkih predmetov in v njihovo bližino ne postavljajte toplotnih virov. Kabli se lahko poškodujejo.
3. Izdelek je namenjen izključno domači uporabi.
4. Pred vzdrževalnimi in čistilnimi posegi napravo izključite iz električnega omrežja.
5. Ne uporabljajte razpršil (npr. insekticidi, lak za lase itd.), lahko poškodujejo površino.
6. V primeru anomalnih okoliščin napravo takoj izklopite in se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
7. Ne uporabljajte adapterjev ali poškodovanih kablov.
8. Pri izključitvi vtič držite trdno, da bi se izognili električnemu šoku, kratkemu stiku ali požaru.
9. Varnostnih stikal ne pritrujte z lepilnim trakom, da bi ne prišlo do požara.
10. Absolutno je prepovedano razstavljanje ali popravilo naprave zaradi nevarnosti električnega šoka; po potrebi se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
11. Naprave ne uporabljajte v bližini kopalne kadi, prhe, bazena.
12. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih predmetov.
13. Ne vstavljajte predmetov v odprtine naprave.
14. Preden adapter priključite v električno omrežje, se prepričajte, da napetost domačega omrežja ustreza napetosti, ki je označena na tablici izdelka, in da je napeljava v skladu z veljavnimi predpisi.
15. Naprave ne prijemajte z vlažnimi rokami.
16. Nevarnost osebnih poškodb: izdelka ne uporabljajte za namene, za katere ni predviden. Naprave ne uporabljajte nepravilno.
17. Otroke je potrebno nadzorovati, da se z napravo ne bi igrali.
18. Ne puščajte delov embalaže (plastične vrečke, stiropor, žebelje itd.) na dosegu otrok ali neavtonomnih oseb, saj lahko pride do poškodb.
19. Adapter modela BYA-DY1304-9-300 je potrebno uporabljati izključno za napajanje TV simulatorja modela 130317.01. Ne uporabljajte v druge namene.

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

1. Položaj OFF (Izklop): Ko je kurzor postavljen na OFF, je izdelek izklopljen.
2. DUST + 4HRS: Funkcija DUST + 4HRS omogoči vklop izdelka za 4 ure s funkcijo časovnika, rdeča diodna lučka se vklopi v način standby, ko se diodna lučka izklopi, se simulator vklopi in prižgejo se vse lučke, po 4 urah se simulator vrne v način standby, vklopljena ostane samo rdeča diodna lučka.
3. DUST + 7HRS: Funkcija DUST + 7HRS omogoči vklop izdelka za 7 ur, s to funkcijo se v standby načinu prižgeta modri diodni lučki, ko se diodni lučki izklopi, se simulator vklopi in prižgejo se vse lučke, po 7 urah se simulator vrne v način standby, vklopljeni ostaneta samo modri diodni lučki.
4. Položaj ON: vseh 12 diodnih lučk se vklopi in deluje neprekinjeno brez izklopa.

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma nakupa.

Velja datum na računu/fakturi.

V primeru napake, obstoječe pred nakupom, se zagotovi zamenjava.

Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi nemarnosti ali malomarnosti pri uporabi.

Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave in profesionalne namene.

Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki je posledica neupoštevanja navodil iz pričajučega priročnika.



Simbol prečrtane kante za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave.

Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo.

Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče.

Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Oseba, ki napravo zapusti ali odvzame z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih-elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.

ITEM NO. 130317.01

Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.

Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00

www.eurospin.si - MADE IN CHINA - Preberite in Shranite.

SLO