

TERMOVENTILATORE PORTATILE

ITEM NO. 113547.01
220-240V~ 50Hz, 1800-2000W



Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.

IMPORTANTE

È importante leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

Tenere le istruzioni in un posto sicuro al fine di potervi fare riferimento ogni volta in cui ve ne sia la necessità.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.

L'apparecchio di riscaldamento non deve essere posizionato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.

Non utilizzare questo apparecchio di riscaldamento con programmatori, temporizzatori o con qualsiasi altro dispositivo che accenda automaticamente l'apparecchio, in quanto esiste il rischio di incendio nel caso in cui l'apparecchio sia coperto o posizionato in modo non corretto.

Non utilizzare questo apparecchio nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.

La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da potela estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità.

ATTENZIONE: Questo apparecchio di riscaldamento non è dotato di un dispositivo di controllo della temperatura ambientale. Non utilizzare in stanze piccole quando queste sono occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da soli, a meno che non siano sotto costante sorveglianza.

I bambini di età inferiore ai 3 anni dovrebbero essere tenuti a distanza se non continuamente sorvegliati.

I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono solamente accendere/spengere l'apparecchio purché sia stato posto o installato nella sua normale posizione di funzionamento e che essi ricevano sorveglianza o istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli.

I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono inserire la spina, regolare o pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione a cura dell'utilizzatore.

ATTENZIONE: Alcune parti del presente prodotto possono diventare molto calde e provocare ustioni. Bisogna prestare particolare attenzione laddove sono presenti bambini e persone vulnerabili.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
7. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
8. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
9. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
10. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
11. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
12. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
13. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.

14. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
15. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
16. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata dei bambini: rischio di soffocamento.
17. Non accendere l'apparecchio fino a che la base non sia correttamente appoggiata al piano.
18. Assicurarsi che la corrente che fornisce l'energia alla presa nella quale l'apparecchio è connesso sia in conformità con quanto riportato sulla sua etichetta e che la presa sia a terra.
19. Tenere il cavo di alimentazione principale lontano dal corpo caldo dall'apparecchio.
20. Non posizionare mai l'apparecchio in zone pericolose, esempio: potrebbe cadere in una vasca da bagno o in altri contenitori d'acqua.
21. Non utilizzare all'aperto.
22. Non coprire od ostruire nessuna delle griglie di fuoriuscita ed immissione dell'aria dell'apparecchio.
23. Non posizionare l'apparecchio su tappeti di elevato spessore.
24. Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia posizionato su una superficie piana e stabile.
25. Assicurarsi che l'apparecchio non sia nelle vicinanze di tende o mobili poiché questo potrebbe provocare pericolo di incendio.

- 26. Non posizionare l'apparecchio davanti ad una presa elettrica da parete né immediatamente sotto alla stessa.
- 27. Non inserire nessun oggetto nelle bocchette di immissione e fuoriuscita dell'aria dell'apparecchio.
- 28. Non usare l'apparecchio in aree dove siano conservati liquidi infiammabili o in cui si possano verificare esalazioni infiammabili.
- 29. Togliere dalla presa la spina dell'apparecchio quando lo si sposta da un luogo all'altro.
- 30. Staccare sempre l'apparecchio quando non è in uso.



ATTENZIONE:

**Per evitare il surriscaldamento,
non coprire l'apparecchio.**



FUNZIONAMENTO DEL TERMOVENTILATORE

NOTA BENE: Quando gli apparecchi sono avviati per la prima volta o dopo un periodo di inutilizzo possono emettere degli odori o del fumo, questo è normale e spariranno dopo un breve utilizzo.

- Scegliere un posto idoneo per posizionare il termoventilatore, tenendo in considerazione le istruzioni di sicurezza di cui sopra.
- Inserire la spina dell'apparecchio in una presa adatta.
- Girare la manopola del termoventilatore in senso orario fino al massimo livello.
- Servizio estate (solo ventilazione): girare l'interruttore di accensione per selezionare. ⚙️
- Accendere il termoventilatore tramite la manopola di accensione.
- Quando il termoventilatore è in azione si accenderà la luce di funzionamento.
- Girare la manopola sull'impostazione I (potenza media) o II (potenza piena).
- Per spegnere posizionare la manopola sull'impostazione 0.

REGOLAZIONE DEL TERMOSTATO

Quando la stanza ha raggiunto la temperatura desiderata, girare lentamente la manopola del termostato fino a quando l'apparecchio si sarà spento, e non prima. La temperatura stabilita verrà regolata automaticamente e mantenuta ad un livello costante dal termostato.

Attività della ventola: la ventola funziona con termostato in posizione 'on' e può essere usata, in condizioni di caldo, per rilasciare aria fresca nella stanza.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Scollegare sempre il termoventilatore dalla presa a parete e lasciare che si raffreddi prima di procedere con la pulizia.

Pulire la parte esterna strofinando con un panno umido e asciugare con un panno asciutto. Non usare detergenti o materiali abrasivi e non far entrare acqua all'interno del termoventilatore.

Non immergere in liquidi.

CONSERVARE IL TERMOVENTILATORE

Quando il termoventilatore non viene utilizzato per lungo periodo, è consigliabile tenerlo protetto dalla polvere e conservarlo in luogo pulito e asciutto.

INFORMAZIONI SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2015/1188

Identificativo del modello: 113547.01

Dato	Sim-bolo	Valore	Unità	Dato	Unità
Potenza termica				Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)	
Potenza termica nominale	P _{nom}	2.0	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	Non applicabile
Potenza termica minima (indicativa)	P _{min}	1.0	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	Non applicabile
Massima potenza termica continua	P _{max,c}	2.0	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	Non applicabile
Consumo ausiliario di energia elettrica				potenza termica assistita da ventilatore	Non applicabile
Alla potenza termica nominale	e _{lmax}	1.814	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
Alla potenza termica minima	e _{lmin}	0.918	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no
In modo stand-by	e _{lsb}	0.0	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no
				con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	sì
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	no
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	no
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	no
				Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)	

	controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	no
	controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	no
	con opzione di controllo a distanza	no
	con controllo di avviamento adattabile	no
	con limitazione del tempo di funzionamento	no
	con termometro a globo nero	no
Contatti	SPESA INTELLIGENTE S.p.A. VIA CAMPALTO 3/D 37036 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) ITALY	

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

Informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio e/o lo smaltimento a fine vita: vedi pagina relativa allo smaltimento del prodotto.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.





Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D- 37036 San Martino B.A. (VR)-Italy
www.eurospin.it-www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.

PRENOSNI GRELNIK

ŠT. IZDELKA 113547.01
220-240V~ 50Hz, 1800-2000W



Pričujoči izdelek je primeren samo za pravilno izolirane prostore ali za občasno rabo.

POMEMBNO

Pred prvo uporabo izdelka preberite pričujoča navodila. Navodila shranite na varno mesto, da bi bila enostavno dosegljiva za posvetovanje.

VARNOSTNA NAVODILA

POZOR: Da bi se izognili pregretju, naprave ne pokrivajte.

Grelne naprave ni dovoljeno postavljati neposredno pod električno vtičnico.

Grelne naprave ne uporabljajte s programatorji, časovniki ali drugimi pripomočki, ki bi samodejno vklopili napravo, saj bi lahko v primeru, da je naprava pokrita ali nepravilno nameščena, prišlo do požara.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini kopalne kadi, prhe ali bazena.

Vtič je potrebno priključiti v vtičnico, ki je enostavno dosegljiva, da bi vtič po potrebi lahko hitro izključili.

POZOR: Grelnik ne vključuje naprave za kontrolo temperature prostora. Ne uporabljajte v majhnih sobah, ko v njih bivajo osebe, ki niso sposobne samostojno zapustiti sobo, razen če so pod stalnim nadzorom.

Naprave ne nameščajte v bližino zaves ali drugih vnetljivih materialov.

Otrokom, mlajšim od 3 let, je potrebno preprečiti dostop do naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.

Otroci, stari med 3 in 8 leti, lahko vklopijo/izklopijo napravo, če je naprava nameščena ali montirana na ustrezno mesto v položaju delovanja in če so otroci pod nadzorom oziroma so prejeli navodila glede varne uporabe naprave ter razumejo tveganja.

Otroci, stari med 3 in 8 leti, ne smejo priključiti vtiča, nastavljati ali čistiti naprave ter izvajati vzdrževalnih del v domeni uporabnika.

POZOR: Nekateri deli naprave lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Posebna pozornost se zahteva ob prisotnosti otrok in ranljivih oseb.

Napravo lahko uporabljajo otroci nad 8 let starosti in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma brez ustreznih izkušenj in znanj, če so ustrezno nadzorovani oziroma če so prejeli navodila za varno uporabo naprave in razumejo nevarnosti, vezane nanjo. Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali v vsakem primeru oseba s podobno strokovno izobrazbo, da bi se izognili vsakršnemu tveganju.

Otroke je potrebno nadzorovati, da se z napravo ne bi igrali.

1. Na kable ne postavljajte težkih predmetov in v njihovo bližino ne postavljajte toplotnih virov. Kabli se lahko poškodujejo.
2. Izdelek je namenjen izključno domači uporabi.
3. Pred vzdrževalnimi in čistilnimi posegi napravo izključite iz električnega omrežja.
4. Ne uporabljajte razpršil (npr. insekticidi, lak za lase itd.), lahko poškodujejo površino.
5. V primeru anomalnih okoliščin napravo takoj izklopite in se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
6. Ne uporabljajte adapterjev ali poškodovanih kablov.
7. Pri izključitvi vtič držite trdno, da bi se izognili električnemu udaru, kratkemu stiku ali požaru.
8. Varnostnih stikal ne pritrdite z lepilnim trakom, da bi ne prišlo do požara.
9. Absolutno je prepovedano razstavljanje ali popravilo naprave zaradi nevarnosti električnega udara; po potrebi se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
10. Na napravo ne postavljajte predmetov zaradi nevarnosti požara.
11. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih predmetov.
12. Ne vstavljajte predmetov v odprtine naprave.
13. Preden napravo priključite v električno omrežje, se prepričajte, da napetost domačega omrežja ustreza napetosti, ki je označena na tablici izdelka, in da je napeljava v skladu z veljavnimi predpisi.

14. Naprave ne prijemajte z vlažnimi rokami.
15. Nevarnost osebnih poškodb: izdelka ne uporabljajte za namene, za katere ni predviden. Naprave ne uporabljajte nepravilno.
16. Material embalaže (plastične vrečke, karton, polistirol, itd.) hranite izven dosega otrok: nevarnost zadušitve.
17. Grelca ne uporabljajte, če osnova ni popolnoma stabilna na ravni površini.
18. Poskrbite, da je tok, ki dovaja energijo vtiču, v katerega je priključen grelec, v skladu s podatki, navedenimi na nalepki grelca in da je vtič ozemljen.
19. Glavni napajalni kabel hranite daleč od grelnega predela grelca.
20. Grelca nikoli ne postavite na mesto, s katerega bi lahko padel v kopalno kad ali druge posode z vodo.
21. Ne uporabljajte na odprtem.
22. Ne pokrivajte in ne ovirajte vhodnih in izhodnih prezračevalnih odprtin na grelcu.
23. Grelca ne nameščajte na debele preproge.
24. Poskrbite, da bo grelec nameščen na ravni in stabilni površini.
25. Poskrbite, da grelec ne bo v bližini zaves ali pohištva, saj lahko pride do požara.

26. Grelca ne postavljajte pred zidno električno vtičnico ali neposredno pod njo.
27. Ne vstavljajte predmetov v prezračevalne odprtine grelnika.
28. Grelnika ne uporabljajte na območjih, kjer hranite vnetljive tekočine ali kjer so prisotni vnetljivi hlapi.
29. Vedno odstranite vtič iz električne vtičnice, preden grelnik prestavite na drugo mesto.
30. Ko naprave ne uporabljate, jo vedno izključite iz električnega omrežja.



POZOR: Da bi se izognili pregretju, naprave ne pokrivajte.



UPORABA GRELCA

OPOMBA: Ko grelec prvič vklopite po daljšem času neuporabe, lahko oddaja vonjave ali hlape; gre za normalen pojav. Po krajšem času delovanja pojav izgine.

- Izberite ustrezno mesto za grelec, upoštevajoč zgornja varnostna navodila.
- Vtič grelca priključite v ustrezno vtičnico.
- Obrnite gumb grelca v smeri urinega kazalca do najvišjega nivoja.
- Poletno delovanje (samo prezračevanje): stikalo obrnite v desno za izbor .
- Vklonno ventilator preko stikal grelca na stranski ukazni plošči. Ko se ventilatorji vklopijo, se stikala osvetlijo.
- Stikalo postavite na NASTAVITEV I (srednja moč), II (polna moč).
- Izklonno: stikalo (desno) postavite na nastavev 0.

NASTAVITEV TERMOSTATA

Ko soba doseže želeno temperaturo, počasi obrnite gumb termostata v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler naprava ne ugasne, a ne prej. Izbrana temperatura se avtomatsko nastavi in termostat jo ohrani na tem nivoju.

Delovanje lopute: loputa deluje samo s termostatom na položaju "ON" (vklop) in se jo lahko uporablja, ko so ventilatorji na "ON" za izpust vročega zraka v prostor. Če je v prostoru vroče, lahko loputo uporabljate z ventilatorji na "OFF" (izklonno) za izpust hladnega zraka v prostor.

ČIŠČENJE GRELCA

Pred čiščenjem vedno izključite grelnik iz električne vtičnice in pustite, da se ohladi. Zunanji del naprave obrišite z vlažno krpo in osušite s suho krpo. Ne uporabljajte čistil ali abrazivnih materialov in pazite, da v napravo ne vstopi voda. Ne vstavljajte v tekočine.

SHRANJEVANJE GRELCA

Ko grelca dlje časa ne nameravate uporabljati, ga zaščitite pred prahom in shranite na čisto in suho mesto.

INFORMACIJE NA PODLA GI PREDPISA (EU) 2015/1188

Identifikacija modela: 113547.01

Artikel	Simbol	Vrednost	Enota	Artikel	Enota
Grelna enota				Vrsta toplotne oskrbe, za električno ogrevanje lokalnega prostora (izberi eno)	
Nominalna toplotna moč	P _{nom}	2.0	kW	ročni nadzor toplotne oskrbe, z vgrajenim termostatom	Ni relevantno
Minimalna toplotna moč (okvirna)	P _{min}	1.0	kW	ročni nadzor toplotne oskrbe s povratno informacijo o sobni in/ali zunanji temperaturi	Ni relevantno
Maksimalna kontinuirana toplotna moč	P _{max,c}	2.0	kW	elektronski nadzor toplotne oskrbe s povratno informacijo o sobni in/ali zunanji temperaturi	Ni relevantno
Dodatna poraba elektrike				toplotna oskrba s pomočjo ventilatorja	Ni relevantno
Pri nominalni toplotni moči	e _{lmax}	1.814	kW	Vrsta toplotne moči/nadzor sobne temperature (izberi eno)	
Pri minimalni toplotni moči	e _{lmin}	0.918	kW	enostopenjska toplotna moč brez nadzora sobne temperature	no
V načinu pripravljenosti	e _{lsa}	0.0	kW	Dve ali več ročno nastavljivih stopenj, brez nadzora sobne temperature	ne
				nadzor sobne temperature z mehanskim termostatom	da
				elektronski nadzor sobne temperature	ne
				elektronski nadzor sobne temperature in dnevni časovnik	ne
				elektronski nadzor sobne temperature in tedenski časovnik	ne
				Druge nadzorne opcije (možnost izbora več opcij)	

	nadzor sobne temperature z zaznavo prisotnosti	ne
	nadzor sobne temperature z zaznavo odprtega okna	ne
	z opcijo daljinskega nadzora	ne
	s prilagodljivim nadzorom zagona	ne
	s časovno omejitvijo delovanja	ne
	s senzorjem sevane toplote	ne
Kontaktni podatki	SPESA INTELLIGENTE S.p.A. VIA CAMPALTO 3/D 37036 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) ITALY	

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma nakupa.

Velja datum na računu/fakturi.

V primeru napake, obstoječe ob nakupu, se zagotovi zamenjava.

Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi.

Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene.

Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz pričujočega priročnika.

Informacije so uporabne za montažo, reciklažo in/ali odlaganje na koncu življenjske dobe: glejte stran o odlaganju izdelka.



Simbol prečrtane kante za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave.

Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo.

Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče.

Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih-elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.



Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D- 37036 San Martino B.A. (VR)-Italy
www.eurospin.it-www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Preberite in Shranite.