Ventilatore a torre da 73cm

Art. 152748.01
220-240V~ 50Hz, 50W

ISTRUZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Leggere queste istruzioni e conservarle come futuro riferimento.

1. L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
2. Non lasciare i bambini da soli col materiale d'imballo, poiché esso presenta rischi di soffocamento di cui i bambini non si rendono conto. Tenere i materiali d'imballo lontano dalla portata dei bambini.
3. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio.
4. Prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l’impianto sia conforme alle norme vigenti.
5. Usare nella massima osservanza di quanto indicato nel presente manuale. Altri utilizzi non contemplati possono provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
6. Questo prodotto è destinato ESCLUSIVAMENTE all'utilizzo domestico e non per usi commerciali, industriali o all'aperto.
7. Non lasciare il ventilatore incustodito quando è in funzione.
8. Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere il ventilatore, il filo elettrico o la spina in acqua, non spruzzarlo con liquidi, né posizionarlo su una finestra.

9. Spegnere il ventilatore e staccare la spina dalla presa di corrente quando non viene usato, quando lo si sposta da un posto all'altro e prima di pulirlo. Per scollegare il ventilatore, portare per prima cosa l'interruttore in posizione OFF, poi afferrare la spina e tirare piano per estrarla dalla presa. Non rimuovere mai la spina tirandola dal filo elettrico.
10. Non accendere il ventilatore in presenza di fumi esplosivi e/o infiammabili.
11. Non posizionare il ventilatore o i suoi componenti vicino a fiamme libere, fornelli o apparecchiature di riscaldamento.
12. Non azionare l'apparecchio con filo elettrico o spina danneggiati o mal funzionanti, fatti cadere o danneggiati in qualsiasi modo.
13. Non toccare le parti mobili del ventilatore.
14. Non inserire oggetti nelle bocchette di ingresso o erogazione dell'aria mentre il ventilatore è in funzione.
15. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore dell'apparecchio può essere pericoloso.
16. Posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta, piana e stabile.
17. Non appendere né montare il ventilatore a muro o a soffitto.
18. Non adoperare se il corpo apparecchio è danneggiato.
19. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
20. La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da portela estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità.
21. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l’apparecchio dall’alimentazione.
22. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l’apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.

USO PREVISTO

Questo apparecchio non è destinato all'impiego commerciale. Utilizzare esclusivamente al coperto. L'apparecchio deve essere usato come ventilatore. Qualsiasi altro utilizzo deve essere considerato improprio e quindi pericoloso.

CONTENUTO DELL'IMBALLO E DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Ventilatore
2. Interruttore di accensione (velocità 1-2-3)
3. Interruttore timer (20/40/80/100/120)
4. Manico
5. Presa d'aria
6. Bocchetta dell'aria
7. Corpo apparecchio
8. Cavo di alimentazione
9. Supporto cavo
10. Blocco base
11. Fori base
12. Porta ventilatore
13. Base a
14. Base b
15. Dado vite



INFORMAZIONI PRELIMINARI

1. Rimuovere il materiale d'imballo e controllare che l'apparecchio sia completo e non danneggiato.
2. Posizionare su una superficie asciutta, piana e stabile in modo da evitare che possa cadere.
3. Posizionare il ventilatore a una distanza di almeno 50cm da altri oggetti.

MODO D'IMPIEGO

Assemblaggio della base



1. Allentare il dado vite in fondo al ventilatore. (Fig.1)
2. Posizionare il filo elettrico al centro delle due metà della base.
3. Allineare la base A con la base B e unirle premendo delicatamente sul dispositivo di blocco finché non scatta, verificando poi che la base sia unita saldamente. (Fig.2)
4. Fissare il ventilatore alla base e allineare la porta ventilatore con il foro sulla base. (Fig.3)
5. Serrare il dado vite in fondo al ventilatore. (Fig.4)
6. Passare il filo di alimentazione sul supporto cavo. (Fig.5)
7. Posizionare il ventilatore con la sua base in verticale su una superficie asciutta e stabile. Accertarsi che la bocchetta dell'aria sia rivolta verso l'area di erogazione desiderata.

Nota: Non azionare il ventilatore a torre se non è posizionato bene.

Timer

1. Ruotare il timer in senso orario per impostare il tempo desiderato (20-120 minuti). Il ventilatore si arresta automaticamente quando il timer raggiunge il tempo impostato.
2. Spegnere il timer ruotandolo in senso antiorario fino alla posizione ON.

Nota: Accertarsi sempre che il timer sia in posizione ON quando si usa il ventilatore.

Modalità	Descrizione
ON	Spegnimento timer
OFF	Spegnimento ventilatore
•	Timer 20 minuti
40	Timer 40 minuti
•	Timer 60 minuti
80	Timer 80 minuti
•	Timer 100 minuti
120	Timer 120 minuti

Funzionamento:

1. Collegare la spina a una presa di corrente idonea.
2. Portare l'interruttore timer in posizione ▲ ON e accendere il ventilatore dall'interruttore di accensione ▲ impostando una velocità tra 1-2-3, 1 ⟷ 2 ⟷ 3 (velocità in modalità oscillazione)
3. Spegnere portando l'interruttore di accensione in posizione OFF.
4. Portare l'interruttore timer in posizione OFF e scollegare la spina dalla presa dopo l'uso.

PULIZIA E CURA

1. Prima di procedere alla pulizia spegnere il ventilatore e scollegare la spina.
2. Usare un panno morbido per eliminare la polvere.
3. Rimuovere lo sporco con un panno morbido inumidito, poi asciugare bene.
4. Rimuovere la base dal ventilatore prima di pulire la stessa base sotto l'acqua. Asciugarla bene prima di rimettere in uso l'apparecchio.
5. Non usare sostanze chimiche, abrasive o solventi che possono danneggiare il ventilatore.
6. Non immergere il ventilatore in acqua o in altri liquidi.
7. Prima di riporre il ventilatore, smontare la base.

GARANZIA

L’apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all’acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell’uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell’apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti. Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. Le batterie devono essere rimosse dall’apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l’ambiente.

Art. 152748.01
SPINSERVICE S.r.l.
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.

CE

Stolpni ventilator 73cm

Art. 152748.01
220-240V~ 50Hz, 50W

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Preberite navodila in jih shranite za prihodnja posvetovanja.

1. Naprave ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 8 let, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma brez ustreznih izkušenj in znanj, razen če so pod nadzorom oziroma so prejeli navodila glede uporabe naprave in razumejo tveganja, vezana nanjo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čistilnih in vzdrževalnih del, ki jih uporabnik sam izvaja, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
2. Otrok ne puščajte brez nadzora okrog materiala embalaže, saj slednji predstavlja tveganje zadušitve, ki se ga otroci ne zavedajo. Material embalaže hranite izven dosega otrok.
3. Otroke je potrebno nadzorovati, da se z napravo ne bi igrali.
4. Preden napravo priključite v električno omrežje, se prepričajte, da napetost domačega omrežja ustreza napetosti, ki je označena na tablici izdelka, in da je napeljava v skladu z veljavnimi predpisi.
5. Pri uporabi izdelka dosledno upoštevajte pričujoči priročnik. Uporaba, ki je priročnik ne priporoči, lahko privede do požara, električnega udara ali drugih osebnih poškodb.
6. Izdelek je namenjen IZKLJUČNO uporabi v domačem okolju in ne komercialni ali industrijski rabi oziroma rabi na odprtem.
7. Vklopljenega ventilatorja ne puščajte brez nadzora.
8. Da bi se zaščitili pred električnim udarom, ventilatorja, električnega kabla ali vtiča ne vstavljajte v vodo, nanje ne brizgajte tekočine in jih ne namestite na okno.

9. Izklopite ventilator in izključite vtič iz električne vtičnice, ko ventilatorja ne uporabljate, ko ga premaknete na novo mesto in pred čiščenjem. Za izključitev ventilatorja najprej stikalo postavite na položaj OFF, nato primite za vtič in ga počasi potegnite iz električne vtičnice. Vtiča nikoli ne izključite tako, da bi vlekli za kabel.
10. Ventilatorja ne vklopite ob prisotnosti eksplozivnih in/ali vnetljivih plinov.
11. Ventilatorja in njegovih komponent ne postavite v bližino prostih plamen, štedilnikov ali grelnih naprav.
12. Ne vklopite naprav s poškodovanim kablom ali vtičem oziroma naprav, ki ne delujejo pravilno, so padle ali se drugače poškodovale.
13. Ne dotikajte se gibajočih se delov ventilatorja.
14. Ne vstavljajte predmetov odprtine za vstop in izhod zraka, ko je ventilator vklopljen.
15. Uporaba pripomočkov, ki jih ne priporoči proizvajalec naprave, je lahko nevarna.
16. Napravo namestite na suho, ravno in stabilno površino.
17. Ventilatorja ne obesite oziroma namestite na steno ali strop.
18. Naprave ne uporabljajte, če je ohišje poškodovano.
19. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali v vsakem primeru oseba s podobno strokovno izobrazbo, da bi se izognili vsakršnemu tveganju.
20. Vtič je potrebno priključiti v vtičnico, ki je enostavno dosegljiva, da bi vtič po potrebi lahko hitro izključili
21. Pred vzdrževalnimi in čistilnimi posegi napravo izključite iz električnega omrežja.
22. V primeru anomalnih okoliščin napravo takoj izklopite in se obrnite na prodajalca ali servisno službo.

PREDVIDENA UPORABA

Naprava ni primerna za komercialno uporabo. Uporabljajte izključno na pokritih mestih.
Napravo je potrebno uporabljati kot ventilator. Vsakršna drugačna uporaba je neustrezna in zato nevarna.

VSEBINA EMBALAŽE IN OPIS NAPRAVE

1. Ventilator
2. Vklopno stikalo (hitrost 1-2-3)
3. Stikalo časovnika (20/40/80/100/120)
4. Ročaj
5. Zračni vhod
6. Zračna odprtina
7. Ohišje naprave
8. Napajalni kabel
9. Opornik za kabel
10. Blokada osnove
11. Luknje osnove
12. Nosilec ventilatorja
13. Osnova a
14. Osnova b
15. Vijačna matica



PRED PRVO UPORABO

1. Odstranite material embalaže in preverite, da je izdelek celovit in nepoškodovan.
2. Namestite ga na suho, ravno in stabilno površino tako, da ne more pasti.
3. Ventilator postavite na razdaljo vsaj 50cm do drugih predmetov.

NAČIN UPORABE

Sestava osnove



1. Odvijte vijačno matico na dnu ventilatorja. (Slika 1)
2. Električni kabel postavite na sredino obeh polovic osnove.
3. Poravnajte osnovo A z osnovo B ter ju združite tako, da nežno pritisnete na sredstvo za blokado, dokler se ne zaskoči; na koncu preverite, da je osnova pravilno združena. (Slika 2)
4. Pritrdite ventilator na osnovo ter poravnajte nosilec ventilatorja z luknjo na osnovi. (Slika 3)
5. Privijte vijačno matico na dnu ventilatorja. (Slika 4)
6. Električni kabel potegnite skozi opornik za kabel. (Slika 5)
7. Ventilator z osnovo postavite v pokončni položaj na suho in stabilno površino. Poskrbite, da je zračna odprtina obrnjena proti želeni smeri pihanja zraka.

Opomba: Stolpnega ventilatorja ne vklopite, če ni stabilno nameščen.

Časovnik

1. Obrnite časovnik v smeri urinega kazalca in nastavite želeni čas (20-120 minut). Ventilator se avtomatsko zaustavi, ko časovnik doseže nastavljeni čas.
2. Izklopite časovnik tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca do položaja ON.

Opomba: Poskrbite, da je časovnik vedno na položaju ON, ko uporabljate ventilator.

Način	Opis
ON	Izklop časovnika
OFF	Izklop ventilatorja
•	Časovnik 20 minut
40	Časovnik 40 minut
•	Časovnik 60 minut
80	Časovnik 80 minut
•	Časovnik 100 minut
120	Časovnik 120 minut

Uporaba:

1. Priključite vtič v kompatibilno električno vtičnico.
2. Stikalo časovnika postavite na položaj ▲ ON, vklopite ventilator preko vklopnega stikala ▲ in nastavite hitrost med 1-2-3, 1 ⟷ 2 ⟷ 3 (hitrost v nihajnem načinu).
3. Izklopite ventilator tako, da vklopno stikalo postavite na položaj OFF.
4. Po uporabi stikalo časovnika postavite na položaj OFF in izključite vtič iz električne vtičnice.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Pred čistilnimi posegi ventilator izklopite in izključite vtič.
2. Z mehko krpo obrišite prah z naprave.
3. Odstranite umazanijo z navlaženo mehko krpo, nato dobro osušite.
4. Osnovo lahko pomijete v vodi, vendar jo predhodno odstranite z ventilatorja. Preden jo ponovno namestite na napravo, osnovo dobro osušite.
5. Ne uporabljajte kemičnih in abrazivnih sredstev ter topil, ki bi lahko poškodovali ventilator.
6. Naprave ne vstavljajte v vodo ali druge tekočine.
7. Preden ventilator pospravite, odstranite osnovo.

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma nakupa. Velja datum na računu/fakturi. V primeru napake, obstoječe ob nakupu, se zagotovi zamenjava. Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi. Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene. Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz pričujočega priročnika.

PRAVILNO ODLAGANJE IZDELKA

Simbol prečrtanega koša za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave. Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo. Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče. Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.

Art. 152748.01
SPINSERVICE S.r.l.
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Preberite in Shranite.

CE