










MINI POMPA MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.



Congratulazioni!

Con il vostro acquisto avete scelto un prodotto altamente qualitativo. Familiarizzate con il prodotto prima di prenderlo in funzione. Leggete attentamente le seguenti istruzioni d'uso. Utilizzate il prodotto soltanto per lo scopo previsto e I campi d'impiego indicati. Conservate bene queste istruzioni. In caso di inoltro del prodotto a terzi, pregasi consegnare tutta la documentazione.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE/ DENOMINAZIONE DEI PEZZI (IMM.A)

- 1 x Mini pompa (1)
- 1 x Coperchio superiore (2)
- 1 x Anello in gomma (3)
- 1 x Sostegno da agganciare alla bicicletta (4)
- 1 x Coperchio inferiore (5)
- 2 x Vite (6)
- 1 x Tubo (7)
- 1 x Istruzioni per l'uso

DATI TECNICI

Dimensioni: lunghezza circa 190 mm
Pressione nominale:circa 120 PSI/8.3 bar

UTILIZZO CONSONO

Questo articolo è stato sviluppato per l'utilizzo privato, per gonfiare tutte le comuni ruote di bicicletta con valvole Schrader, Dunlop oppure Sclaverand. Il sostegno da agganciare alla bicicletta è adatto solo a telai che dispongono degli appositi fori (imm.B). Non è adatto a gonfiare pneumatici di automobili!



Avvertenze di sicurezza

- In considerazione delle grandi forze di impiego e dei rischi ad esse connessi, l'articolo non è adatto ad essere utilizzato dai bambini e da persone con limitazioni fisiche e/o psichiche.
- Pericolo di riportare bruciature! In considerazione dello sfregamento che si viene a creare tra il pistone e il cilindro della minipompa, questi elementi si possono surriscaldare in caso di pompaggio prolungato. Dopo l'utilizzo prendere in mano solo l'impugnatura dell'articolo.
- Prima di ciascun utilizzo controllare l'articolo, e in particolare il sostegno da applicare alla bicicletta così come il corretto collegamento tra valvola e minipompa, in modo da accertarsi che nessun elemento presenti danni o segni di usura.
- Gli articoli non più in perfetto stato non possono più essere utilizzati e devono essere smaltiti, poiché un articolo danneggiato non può più essere riparato.
- Pompate l'articolo solo fino al raggiungimento della pressione massima indicata dal produttore Nelle ruote di bicicletta la pressione massima è segnata per lo più sul lato esterno.
- In caso di sovrappressione sussiste il pericolo di esplosione!
- Il controllo della pressione deve essere condotto con un'apparecchiatura calibrata.

MONTAGGIO SUL TELAIO DI BICICLETTE

- Togliere dal telaio le viti fornite per fissare il porta borracce (imm.B).
- Fissare ora il sostegno (4) al telaio (imm.C) con le viti in dotazione (6) oppure con le viti del portaborracce.
- Bloccare la pompa facendo passare l'anello in gomma (3) attorno alla pompa (imm.D).
- Se le viti in dotazione dovessero essere troppo grandi o troppo piccole, acquistare in un negozio specializzato le viti adatte. Assicurarsi sempre che il sostegno sia fissato in modo sicuro e stabile!

Anche sui terreni sconnessi il sostegno deve essere stabile e non deve traballare, altrimenti si corre il pericolo di perdere il sostegno e la minipompa.

UTILIZZO

- Aprire il coperchio superiore (2) ed estrarre il tubo (7)
- Aprire il coperchio inferiore (5). In funzione della vostra valvola-Schrader (8), Dunlop (9) o sclaverand (10)-avvitare la relativa estremità del tubo all'altra estremità della minipompa (imm.E).
- Aprire il tappo della valvola della ruota.
- Avvitare la relativa estremità del tubo alla valvola APERTA, dopodiché pompare (imm.F)

Particolarità nel pompaggio di ruote di bicicletta con valvola Sclaverand (10):

- Togliere il dadino (sul corpo della valvola della ruota) della valvola della ruota.
 - Inserire la valvola Sclaverand verticalmente sulla valvola della bicicletta, dopodiché pompare.
 - Dopo aver pompato la ruota serrare nuovamente il dado sul corpo della valvola della ruota.
- Attenzione! Il tubo della minipompa non può essere piegato!
 - Azionare la minipompa in modo regolare e non troppo rapidamente.

Se non si utilizza l'articolo, conservare sempre il tubo all'interno della minipompa. Chiudere bene i coperchi e fissare la minipompa al sostegno sempre con la manopola della pompa rivolta verso l'alto.

CURA E CONSERVAZIONE

Non immergere l'articolo in acqua, altrimenti rimarrà danneggiato. Conservare l'articolo sempre asciutto e pulito in un ambiente temperato. Importante! Pulire solo con un panno umido, quindi asciugare.

AVVERTENZE SULLO SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto e tutti i relativi componenti attraverso un'azienda di smaltimento autorizzata oppure tramite la struttura comunale competente. Osservare le disposizioni vigenti.In caso di dubbi richiedere informazioni alla struttura competente su come smaltire l'articolo nel rispetto dell'ambiente.

ITEM NO. 134545.01 / CA15038
Importato da: Spesa Intelligente S.p.A.
Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.